


EFG EC HE

Refrigeratori e pompe di calore per installazione interna



MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto EUROTERM. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime. La marcatura CE, garantisce che i prodotti rispondono ai requisiti di tutte le Direttive Europee applicabili. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti EUROTERM sono pertanto sinonimo di Sicurezza, Qualità e Affidabilità.

I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nuovamente grazie. EUROTERM

IL PRESENTE MANUALE E' SUDDIVISO IN SEZIONI ED IL NOME DI CIASCUNA E' RIPORTATO NELL'INTESTAZIONE DELLE SINGOLE PAGINE.

CARATTERISTICHE GENERALI	-
Norme generali	
Direttive europee	
Targhetta identificativa unità	
Presentazione unità	
Codice di identificazione dell'unità	
Descrizione dei componenti	
ACCESSORI E OPZIONI	
Opzioni "Modulo di accumulo e pompaggio"	
Opzioni	
Accessori	
Varianti meccaniche	
Varianti elettriche	
DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE BASE (VB)	. 13
Dati tecnici	
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Base (AB) - Impianti standard	
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Base (AB) - Impianti radianti	
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti standard	. 15
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti radianti	
Prestazioni in RAFFREDDAMENTO	. 16
Prestazioni in RISCALDAMENTO	
Fattori correttivi per l'impiego di glicole in riscaldamento	. 18
Fattori correttivi per l'impiego di glicole in raffreddamento	. 18
Fattori di incrostazione	. 18
DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE DESURRISCALDATORE (VD)	. 19
Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard	
Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IP - Impianti standard	. 19
Prestazioni versione con Desurriscaldatore VD	. 20
Fattori correttivi	. 21
DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE RECUPERO TOTALE (VR)	. 22
Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard	. 22
Prestazioni versione con Recupero Totale VR	
UNITÀ BR - BP	. 23
Fattori correttivi	. 23
LIVELLI DI RUMORE	
DATI ELETTRICI	. 25
DATI ELETTRICI	. 26
LIMITI OPERATIVI	. 27
PERDITE DI CARICO	
Scambiatore lato impianto	
Desurriscaldatore	
Scambiatore Recupero totale	30
PREVALENZA UTILE	. 31
Pompe prevalenza standard	
Pompe alta prevalenza	
DATI FISICI E DIMENSIONALI	. 33
Dimensioni di ingombro	. 33
Spazio minimo operativo	. 36
Posizione scarico condensa	
Installazione antivibranti in gomma	
Area di appoggio	
Pesi in trasporto	. 38
Pesi in funzionamento	
Configurazioni di installazione canale	. 40

RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO	
Controllo al ricevimento	
Prescrizioni di sicurezza	
Movimentazione	. 42
Stoccaggio	. 43
Rimozione imballo	
Posizionamento	
COLLEGAMENTI IDRAULICI	
Norme generali	
Dispositivi di protezione	
Suggerimenti per una corretta installazione	
Caratteristiche fisiche limite dell'acqua	
Precauzioni per il periodo invernale	
Manutenzione filtro	
Schema di principio per unità Versione Base VB [CIRCUITO ACQUA FREDDA]	. 47
Schema di principio per unità con Recupero di Calore [CIRCUITO ACQUA CALDA]	. 47
Sfiato aria e scarico acqua	
Collegamento idraulico con attacchi Victaulic e Flussostato acqua	48
Schema di regolazione valvola 3 vie motorizzata	48
MASSIMO VOLUME D'ACQUA	
Massimo volume d'acqua dell'impianto con Modulo di Pompaggio	
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Norme generali	
Struttura e composizione del pannello elettrico	
Collegamenti elettrici	. 51
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE R410A	. 52
SCHEMI FRIGORIFERI	. 53
Schema circuito frigorifero unità IR VB con valvola di espansione termostatica	. 53
Schema circuito frigorifero unità IR VB con valvola di espansione elettronica	
Schema circuito frigorifero unità IP VB con valvola di espansione elettronica	
Schema circuito frigorifero unità IR VD con valvola di espansione elettronica	
Schema circuito frigorifero unità IR VD con valvola di espansione termostatica	
Schema circuito frigorifero unità IP VD con valvola di espansione elettronica	
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione termostatica	
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica	. 60
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica	. 60 . 61
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite	. 60 . 61 . 61
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici	. 60 . 61 . 61 . 63
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite	. 60 . 61 . 61 . 63
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici	. 60 . 61 . 61 . 63
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 64
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi.	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite. Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili	. 60 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale	. 60 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 76 . 77
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420	. 60 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 76 . 77 . 78
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite	. 60 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420	. 60 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80 . 80
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici	. 60 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite. Dati tecnici Interfaccia utente Display. Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili. Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER.	. 60 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 64 . 65 . 67 . 70 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili. Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi.	. 60 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi CARATTERISTICA DELLE SONDE	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER. Modalità operative Allarmi CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 88 . 91 . 92
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER. Modalità operative Allarmi. CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE. Messa in funzione.	. 60 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 70 . 76 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi. CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE Messa in funzione. Operazioni preliminari.	. 60 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi. CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE Messa in funzione Operazioni preliminari. SICUREZZA E MANUTENZIONE	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92 . 92 . 93
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica. CONTROLLORE PRINCIPALE. Ingressi e uscite. Dati tecnici Interfaccia utente. Display. Struttura del menù Allarmi. Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili. Comunicazione seriale. CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite. Dati tecnici Interfaccia utente. INVERTER. Modalità operative Allarmi. CARATTERISTICA DELLE SONDE. Messa in funzione. Operazioni preliminari. SICUREZZA E MANUTENZIONE. Regole fondamentali di sicurezza.	. 60 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92 . 92 . 93 . 93
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica CONTROLLORE PRINCIPALE Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE Messa in funzione Operazioni preliminari SICUREZZA E MANUTENZIONE Regole fondamentali di sicurezza Manutenzione gruppo ventilante	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92 . 92 . 93 . 93
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica CONTROLLORE PRINCIPALE Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE Messa in funzione Operazioni preliminari SICUREZZA E MANUTENZIONE Regole fondamentali di sicurezza Manutenzione gruppo ventilante Scheda di sicurezza refrigerante R410A	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92 . 92 . 93 . 94 . 95
Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica CONTROLLORE PRINCIPALE Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente Display Struttura del menù Allarmi Fuzioni disponibili Parametri Ingressi configurabili Comunicazione seriale CONTROLLORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA XVD420 Ingressi e uscite Dati tecnici Interfaccia utente INVERTER Modalità operative Allarmi CARATTERISTICA DELLE SONDE MESSA IN FUNZIONE Messa in funzione Operazioni preliminari SICUREZZA E MANUTENZIONE Regole fondamentali di sicurezza Manutenzione gruppo ventilante	. 60 . 61 . 61 . 63 . 63 . 63 . 64 . 65 . 77 . 78 . 80 . 80 . 82 . 88 . 88 . 91 . 92 . 92 . 93 . 94 . 95

Norme generali

- Il presente manuale e lo schema elettrico fornito a corredo con l'unità devono essere conservati in luogo asciutto per eventuali consultazioni future.
- Il presente manuale è stato realizzato con lo scopo di supportare una corretta installazione dell'unità e fornire tutte le indicazioni per un corretto uso e manutenzione dell'apparecchio. Prima di procedere all'installazione, Vi invitiamo a leggere attentamente tutte le informazioni contenute nel presente manuale nel quale sono illustrate le procedure necessarie alla corretta installazione e utilizzo dell'unità.
- · Attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel presente manuale ed osservare le vigenti norme di sicurezza.
- · L'apparecchio deve essere installato in accordo alla legislazione nazionale vigente nel paese di destinazione.
- · Manomissioni delle apparecchiature sia elettriche che meccaniche non autorizzate rendono NULLA LA GARANZIA.
- Verificare le caratteristiche elettriche riportate sulla targhetta matricolare prima di effettuare i collegamenti elettrici. Leggere le istruzioni riportate nella sezione specifica relativa ai collegamenti elettrici.
- Nel caso sia necessaria la riparazione dell'unità rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza specializzato riconosciuto dalla ditta costruttrice ed utilizzare parti di ricambio originali.
- Il costruttore inoltre declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla non rispondenza alle informazioni riportate nel presente manuale.
- Usi consentiti: la serie di refrigeratori in oggetto è idonea a produrre acqua fredda o calda da utilizzare in impianti idronici aventi finalità di condizionamento/riscaldamento. Le unità non sono adatte a produrre acqua calda sanitaria. Qualsiasi uso diverso dal consentito o al di fuori dei limiti operativi citati nel presente manuale, è vietato se non preventivamente concordato con l'azienda.
- Il rischio di incendio relativo al sito di installazione è demandato all'utilizzo finale.

Direttive europee

L'azienda dichiara che la macchina in oggetto è conforme a quanto prescritto dalle seguenti direttive :

Direttiva macchine

Direttiva attrezzature a pressione (PED)

Direttiva attrezzature (PED)

Output

Direttiva attrezzature (PED)

Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

Direttiva bassa tensione (LVD)


2006/42/CE

97/23/CE 2004/108/CE

2006/95/CE

Ogni altra direttiva non espressamente citata è da considerarsi non applicabile.

Targhetta identificativa unità



La figura a lato evidenzia i campi riportati nella targhetta identificativa dell'unità, applicata sul lato esterno sinistro del Quadro Elettrico. Di seguito l'elenco delle descrizioni dei singoli campi:

Unità Versione Base VB

- A Marchio commerciale
- B Modello
- **B1** Codice
- C Numero di matricola
- D Potenza resa freddo
- E Potenza resa caldo
- F Potenza Elettrica assorbita in modalità FREDDO per unità IR Versioni VD uguale alla Potenza termica recuperata
- G Potenza Elettrica assorbita in modalità CALDO
- H Norma di riferimento
- I Alimentazione elettrica
- L Massima corrente assorbita
- M Tipo di refrigerante e massa di carica
- N Massa di spadizione dell'unità
- O Pressione sonora
- P Grado di protezione IP
- Q Pressione massima lato alta
- R Pressione massima lato bassa
- S Ente certificazione PED

Unità Versioni Speciali

- A Marchio commerciale
- B Modello
- **B1** Codice
- C Numero di matricola
- **D** Potenza resa freddo (uguale a unità in Versione Base)
- E Potenza resa caldo:

per unità IR Versioni VD uguale alla Potenza termica recuperata per unità IP Versione VD uguale alla Potenza Termica/Potenza termica recuperata

- **F** Potenza Elettrica assorbita in modalità FREDDO (uguale a unità in Versione Base)
- G Potenza Elettrica assorbita in modalità CALDO
- H Norma di riferimento
- I Alimentazione elettrica
- L Massima corrente assorbita
- M Tipo di refrigerante e massa di carica
- N Massa di spedizione dell'unità
- **O** Pressione sonora
- P Grado di protezione IP
- Q Pressione massima lato alta
- R Pressione massima lato bassaS Ente certificazione PED

NB: la targhetta identificativa della Unità Brine (BR - BP) è compilata seguendo lo schema delle unità in Versione Base (VB).

Presentazione unità

Questa serie di refrigeratori e pompe di calore aria-acqua soddisfa le esigenze di condizionamento e riscaldamento di impianti residenziali di media potenza.

Tutte le unità sono idonee per installazione esterna ed interna e possono essere impiegate in impianti a ventilconvettori, impianti radianti e impianti a radiatori ad alta efficienza.

Il circuito frigorifero, contenuto in un vano riparato dal flusso dell'aria per facilitare le operazioni di manutenzione, è dotato di compressori scroll montati su supporti antivibranti, scambiatore a piastre saldobrasate, valvola di espansione termostatica (di serie per IR) o valvola di espansione elettronica (di serie per IP / opzione per IR), valvola di inversione ciclo, filtro deidratatore, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale curvate in avanti, batteria alettata costituita da tubi in rame con sezione di sottoraffreddamento ed alette intagliate in alluminio. Il circuito è protetto tramite valvola di sicurezza gas, pressostati di alta e bassa pressione e pressostato differenziale acqua sullo scambiatore a piastre.


Lo scambiatore a piastre e tutte le tubazioni del circuito idraulico sono isolate termicamente per evitare la formazione di condensa e ridurre le dispersioni termiche.

E' possibile equipaggiare le unità con controllo a velocità variabile dei ventilatori che ne consente il funzionamento con basse temperature esterne in raffreddamento e alte temperature esterne in riscaldamento e permette di ridurre le emissioni sonore in tali condizioni operative.

L'allestimento acustico silenziato (AS) è ottenuto, a partire dall'allestimento base (AB), attraverso l'utilizzo di cappottini afonizzanti sui compressori e di materiale fonoassorbente all'interno del vano tecnico dei compressori.


Su tutte le unità è presente un quadro elettrico di regolazione e comando con sezionatore generale bloccaporta, un dispositivo per il controllo della presenza e della corretta sequenza fasi, controllore a microprocessore con display contenente l'apparecchiatura elettrica e tutta la componentistica con un grado di protezione minimo IP54.

Tutte le unità sono accuratamente costruite e singolarmente collaudate in fabbrica. L'installazione richiede solamente i collegamenti elettrici ed idraulici.



Codice di identificazione dell'unità

Di seguito viene descritta la nomenclatura per l'identificazione delle unità e il significato delle lettere utilizzate.



Di seguito vengono descritte le VERSIONI DISPONIBILI:

Versione Base VB

Versione con Desurriscaldatore VD (disponibile sia per unità IR che per unità IP)

Consente la produzione di acqua fredda come nella versione standard e, contemporaneamente, di acqua calda a temperature da 30 a 70°C. Ciò è possibile mediante l'inserimento, fra il compressore e la batteria alettata, di uno scambiatore di calore acqua-gas refrigerante che permette un recupero di calore che va dal 25 al 30% della potenza termica altrimenti smaltita in aria.

È bene ricordare che la produzione di acqua calda è possibile solo in combinazione con la contemporanea produzione di acqua fredda/calda ed è ad essa subordinata.

Versione a Recupero di calore totale VR

Consente la produzione di acqua fredda come nella versione standard e, contemporaneamente, di acqua calda a temperature da 30 a 55°C, mediante l'impiego di scambiatori di calore acqua-gas refrigerante che permettono il recupero della potenza termica altrimenti smaltita in aria. L'inserimento e l'esclusione del recupatore di calore, avviene mediante una valvola posta sulla mandata dei compressori: al diminuire della temperatura dell'acqua entrante nel recuperatore, la valvola devia il flusso del gas caldo dalla batteria di condensazione allo scambiatore di recupero; viceversa, quando la temperatura dell'acqua raggiunge il valore di set-point impostato, la valvola esclude il recuperatore di calore, deviando il flusso di gas caldo nella batteria di condensazione.

È bene ricordare che la produzione di acqua calda è possibile solo in combinazione con la contemporanea produzione di acqua fredda ed è ad essa subordinata.

Descrizione dei componenti

- 1. Ventilatori. Sono costituiti da ventilatori centrifughi singoli e/o binati del tipo a doppia aspirazione con pale curvate in avanti bilanciati sia staticamente che dinamicamente secondo le norme ISO 1940 grado 6.3. La coclea, la girante ed il telaio sono costruiti in lamiera zincata, mentre l'albero è realizzato in acciaio C40. Il ventilatore è accoppiato tramite cinghia e puleggia ad un motore elettrico asincrono trifase a 4 poli fissato su apposita slitta tendicinghia, avente grado di protezione IP55, classe di isolamento F e idonei al servizio continuo (S1) con sufficienti margini termici in caso di sovraccarico di durata limitata. La puleggia montata sul motore è del tipo a diametro variabile e consente, entro certi limiti, di regolare la velocità di rotazione di ventilatore per ottenere i valori di portata d'aria e prevalenza utile desiderata. La velocità di rotazione dei ventilatori può essere regolata in modo continuo attraverso un inverter (opzione) che permette il controllo della pressione di condensazione (in raffreddamento) e della pressione di evaporazione (in riscaldamento) in modo da ottimizzare il funzionamento dell'unità e ridurre le emissioni sonore.
- 2. Quadro elettrico di comando e controllo. Contiene tutti gli organi di potenza, di regolazione e di sicurezza necessari a garantire il corretto funzionamento dell'unità. L'unità è gestita da un controllore a microprocessore a cui sono collegati tutti i carichi e i dispositivi di controllo. L'interfaccia utente, posizionata sul pannello frontale, permette di visualizzare ed eventualmente modificare tutti i parametri di funzionamento dell'unità.

É realizzato in un involucro di lamiera dove su una piastra metallica sono posti i vari componenti elettrici.

2a. La sezione di potenza comprende:

- · Sezionatore generale bloccoporta.
- · Portafusibili sezionabile con terna di fusibili di protezione per ogni compressore, o protezione magnetotermica riarmabile (opzione).
- Portafusibili sezionabile con fusibile di protezione per i riscaldatori olio compressori (se presenti) e resistenze antigelo o protezione magnetotermica riarmabile (opzione).
- · Portafusibili sezionabile con terna di fusibili di protezione per i ventilatori, o protezione magnetotermica riarmabile (opzione).
- · Contattore di comando per ogni compressore, o soft starter con limitazione di corrente e tensione (opzione).
- Contattore magnetotermico a protezione della pompa (se presente l'accessorio modulo di pompaggio).
- Controllo presenza a seguenza fasi alimentazione elettrica, o seguenzimetro e monitore di tensione (accessorio).

2b. La sezione ausiliari comprende:

- Fusibili sul trasformatore ausiliario, o protezione magnetotermica riarmabile (opzione).
- · Filtro di rete antidisturbi elettromagnetici.
- Dispositivo per la regolazione di velocità dei ventilatori (opzione).
- Trasformatore d'isolamento e sicurezza per alimentazione del circuito ausiliario.

2c. Il controllore elettronico di comando è dotato di:

- · Terminale di interfaccia utente con display.
- · Tasto di selezione accensione e spegnimento.
- · Tasto di selezione modo di funzionamento.
- LED di visualizzazione compressore attivo/spento.
- LED di visualizzazione modo di funzionamento
- · LED di segnalazione riscaldatori antigelo attivi.
- · LED di segnalazione ventilatori
- LED di segnalazione pompe attive
- · Autodiagnosi con visualizzazione del codice guasto.
- · LED sbrinamento, allarme, economy, stand-by.

© © © © Set © © W

Le principali funzioni del sistema di controllo sono:

regolazione della temperatura dell'acqua prodotta dall'unità, conteggio ore di funzionamento compressori, temporizzazione e cycling avviamenti, impostazione parametri da tastiera, diagnostica e storico allarmi, gestione sbrinamenti intelligente e gestione modo di funzionamento (solo per unità IP), set-point dinamico (regolazione climatica), gestione fasce orarie e gestione resistenze integrative. Se installato il modulo di pompaggio sono abilitate le funzioni di antigelo con pompa, avviamento ciclico dopo prolungata inattività (anti-sticking), in caso di modulo di pompaggio 2 pompe viene abilitato il cycling degli avviamenti per garantire ad ognuna delle pompe un tempo di funzionamento equivalente, in caso di modulo di pompaggio con gestione ad Inverter è possibile regolare la portata d'acqua dell'impianto.


Funzioni associate agli ingressi digitali: bassa pressione, alta pressione, alta temperatura di scarico compressore, presenza e corretta sequenza fasi di alimentazione elettrica, pressostato differenziale acqua, protezione termica compressori, protezione termica ventilatori, protezione termica pompa (solo se installato modulo di pompaggio), ON/STAND BY remoto, cambio modo di funzionamento E/I remoto, Demand Limit, funzione Economy, abilitazione recupero (solo per Versione VR), Termico Pompa recupero (solo per Versione VR), pressostato differenziale recupero.

Funzioni associate alle uscite digitali: comando compressore, comando pompa (solo se installato modulo di pompaggio), riscaldatore elettrico antigelo, allarme generale remotizzabile, comando valvola inversione ciclo (solo per unità IP), gestione riscaldamento integrativo, disponibile un consenso all'avviamento compressori, valvola per la gestione del recupero (solo per Versione VR), comando pompa recupero (solo per Versione VR).

Funzioni associate agli ingressi analogici: temperatura ingresso ed uscita acqua, temperatura sonda batteria, temperatura sonda aria esterna (se presente), sonde temperatura ingresso e uscita acqua recupero (solo per Versione VR).

Funzioni associate alle uscite analogiche: controllo continuo della velocità dei ventilatori (opzione), controllo continuo della velocità della pompa (solo se installato modulo di pompaggio con pompa modulante).

- **3. Compressori.** Sono del tipo SCROLL a spirale orbitante dotati di protezione termica incorporata e di riscaldatore dell'olio (accessorio per IR, di serie per IP), ruotanti a 2900 rpm. Per l'allestimento AS è previsto un cappottino fonoassorbente per ridurre le emissioni acustiche. Tutte le unità sono equipaggiate con due compressori collegati in parallelo (1 solo circuito frigorifero), che possono funzionare contemporaneamente (100% della potenza frigorifera) o singolarmente (50% della potenza frigorifera) adattandosi quindi ai differenti carichi termici dell'impianto servito.
- **4. Basamento**, struttura portante e pannelli laterali sono realizzati con lamiera d'acciaio zincata e verniciata (colore RAL 7035) con polveri poliuretaniche per assicurare una buona resistenza agli agenti atmosferici. L'accessibilità alle parti interne dell'unità avviene rimuovendo il pannello frontale, per altre manutenzioni o ispezioni è possibile rimuovere anche i pannelli laterali.
- **5. Evaporatore** del tipo a piastre in acciaio inox (AISI 316) saldo brasate. Viene inserito all'interno di un guscio di materiale termoisolante per impedire formazione di condensa e scambio di calore verso l'esterno. Viene integrato (di serie) con riscaldatore antigelo e un pressostato differenziale sul circuito idrico per prevenire pericoli di congelamento in mancanza di flusso d'acqua.
- **6. Batterie condensanti,** sono del tipo a pacco alettato in alluminio con profilo intagliato per incrementare il coefficiente di scambio termico e con tubi in rame disposti in file sfalsate. Nella parte inferiore è integrata una sezione di sottoraffreddamento.



Componenti del circuito frigorifero

- **7.Valvole unidirezionali** (solo unità IP), consentono al refrigerante il passaggio obbligatorio negli scambiatori appropriati a seconda del ciclo di funzionamento.
- 8. Valvole di inversione ciclo a 4 vie (solo unità IP), inverte la direzione del flusso di refrigerante al variare del funzionamento estivo/invernale.
- 9. Valvola di sicurezza refrigerante. Posta sulla tubazione di mandata dei compressori è in grado di intervenire qualora ci fossero delle anomalie di servizio estreme.
- **10.** Rubinetto del liquido (accessorio). A sfera, consente di intercettare il flusso del gas sulla linea del liquido; in abbinamento al rubinetto posto sulla mandata dei compressori consente interventi di manutenzione straordinaria sui componenti della linea del liquido e l'eventuale sostituzione dei compressori senza scaricare il refrigerante dell'unità.
- 11. Rubinetto mandata compressori (accessorio). A sfera, consente di intercettare il flusso del gas alla mandata dei compressori.
- **12. Filtro deidratore**. Di tipo meccanico, permette di trattenere residui di impurità ed eventuali tracce di umidità presenti nel circuito, di tipo ermetico per mod. 40÷100 o a cartuccia per mod. 115÷180.
- **13. Indicatore di liquido e umidità**. Segnala il passaggio del liquido nel circuito indicando la corretta carica di refrigerante. La spia del liquido segnala inoltre il contenuto di umidità del refrigerante variando la propria colorazione.
- **14. Pressostato di bassa pressione** (n°1 per unità IR, n°2 per unità IP). A taratura fissa posto sulla tubazione di aspirazione, blocca i compressori in caso di pressioni di lavoro inferiori alle consentite. Si ripristina automaticamente all'aumentare della pressione. In caso di interventi frequenti l'unità va in blocco e può ripartire solo mediante reset da terminale interfaccia utente.
- **15. Pressostati di alta pressione** (n°2). A taratura fissa, posti sulla tubazione di mandata bloccano i compressori in caso di pressioni di lavoro superiori alle consentite. In caso di intervento l'unità va in blocco e puo' ripartire solo mediante reset da terminale interfaccia utente.


16. Valvola di espansione:

- **Termostatica** (di serie per unità IR e BR) del tipo ad equalizzatore esterno, ha il compito di alimentare correttamente l'evaporatore mantenendo costante il grado di surriscaldamento.
- Elettronica (di serie per unità IP e BP, optional per unità IR e BR) ha il compito di alimentare correttamente l'evaporatore mantenendo costante il grado di surriscaldamento impostato; garantisce una risposta più rapida ai cambiamenti di carico e una stabilità superiore che si traduce in un incremento dell'efficienza ai carichi parziali..
- 17. Pressostato differenziale acqua. Viene fornito di serie ed è installato sulle connessioni fra l'ingresso e l'uscita dell'acqua dello scambiatore. In caso di intervento arresta l'unità.
- **18. Prese di pressione del tipo** 1/4 " SAE (7/16" UNF) con depressore. Consentono la misurazione della pressione di lavoro del sistema nei principali, mandata compressori, ingresso organo di laminazione, aspirazione compressori.

- **19. Prese di pressione** del tipo 5/16" SEA con depressore. Consentono la carica/scarica di gas refrigerante dal circuito frigorifero del tubo di mandata compressori e dall'ingresso organo di laminazione.
- 20. Resistenze elettriche di riscaldamento dell'olio compressori (accessorio per IR, di serie per IP). A "cintura", si attivano allo spegnimento del compressore e hanno il compito di mantenere una temperatura dell'olio sufficientemente alta da impedire la migrazione di refrigerante durante tali soste.

Ricevitore di liquido (solo IP), è un serbatoio polmone per il contenimento delle variazioni di carica frigorifera richiesta dalla macchina al variare del funzionamento estivo/invernale.

Separatore di liquido (solo IP), posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di liquido.



Versione con Desurriscaldatore VD (disponibile sia per unità IR che per unità IP)

Componenti del circuito idraulico e frigorifero:

- **Desurriscaldatore**. Appositamente progettato per la specifica applicazione, di tipo a piastre in acciaio inox (AISI 316). Viene inserito all'interno di un guscio in materiale termoisolante per impedire lo scambio di calore verso l'esterno. Viene integrato (di serie) con un riscaldatore elettrico antigelo per prevenire pericoli di congelamento durante le soste invernali (se non scaricato).
- Valvola di sicurezza acqua. Posta sulla tubazione di ingresso al recupero di calore, è in grado di intervenire qualora ci fossero delle anomalie di servizio comportanti una pressione di lavoro per l'impianto idraulico superiore al valore di apertura della valvola (Fig.1).
- Rubinetto per lo scarico acqua, serve per lo svuotamento degli scambiatori e delle tubazioni della macchina dedicati al recupero di calore (Fig.1).
- **Sfiato aria.** Accessibile asportando i pannelli anteriori, è costituito da una valvola ad azionamento manuale, posizionata sulla parte piu' alta delle tubazioni acqua. Da utilizzare inoltre in combinazione con il rubinetto scarico acqua situato nella parte posteriore dell'unità per lo svuotamento degli scambiatori e delle tubazioni della macchina dedicati al recupero di calore.

Versione a Recupero Totale VR (disponibile solo per unità IR)

Componenti del circuito idraulico e frigorifero:

- Scambiatore per il recupero di calore. Appositamente progettato per la specifica applicazione, del tipo a piastre in acciaio INOX (AISI 316). Viene inserito all'interno di un guscio in materiale termoisolante per impedire la dispersione di calore verso l'esterno. Viene integrato (di serie) con un riscaldatore elettrico antigelo per prevenire pericoli di congelamento durante le soste invernali se non scaricato.
- Pressostato differenziale acqua. Installato sullo scambiatore, in caso di intervento per mancanza di flusso acqua sugli scambiatori di recupero, disabilita la funzione recupero di calore.
- Valvola gestione recupero di calore. Ha il compito di inviare il refrigerante alla batteria di condensazione o allo scambiatore di recupero calore in funzione della richiesta di acqua calda.
- Ricevitore di liquido. E' un serbatoio polmone che ha il compito di contenere la differenza di carica frigorifera richiesta dalla macchina al variare del modo di funzionamento (condensazione in aria o in acqua).
- Valvole unidirezionali. Consentono al refrigerante il passaggio obbligatorio negli scambiatori appropriati (batteria / scambiatore di recupero) a seconda del modo di funzionamento.


ACCESSORI E OPZIONI

Opzioni "Modulo di accumulo e pompaggio"


-										
	MKT SS Modulo Kit Tubi Senza Serbatoio	È costituito da tubi in acciaio isolati con materiale termoisolante che consentono di portare a bordo macchina le connessioni di ingresso ed uscita acqua.								
	M1P SS 2P STD 1 Pompa Standard Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto.								
	M1P SS 2P HP1 1 Pompa alta Prevalenza Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico.								
	M1PM SS 2P STD 1 Pompa modulante Standard Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto con la possibilità di tarare la velocità di rotazione della pompa in modo da ottenere la portata richiesta senza la necessità di installare altri dispositivi di taratura.								
	M1PM SS 2P HP1 1 Pompa modulante alta Prevalenza Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevale utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico con la possibilità di taranvelocità di rotazione della pompa in modo da ottenere la portata richiesta senzanecessità di installare altri dispositivi di taratura.								
	M2P SS 2P STD 2 Pompe Standard Senza Accumulo	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima.								
	M2P SS 2P HP1 2 Pompe alta Prevalenza Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima.								
gio	MKT AM Modulo Kit Tubi Accumulo in Mandata	È costituito da tubi in acciaio isolati con materiale termoisolante che consentono di portare a bordo macchina le connessioni di ingresso ed uscita acqua. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
e pompaggio	M1P AM 2P STD 1 Pompa Standard Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
Modulo di accumulo e	M1P AM 2P HP1 1 Pompa alta Prevalenza Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
Modulo di	M1PM AM 2P STD 1 Pompa modulante Standard Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto con la possibilità di tarare velocità di rotazione della pompa in modo da ottenere la portata richiesta senza la nocessità di installare altri dispositivi di taratura. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensio del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
	M1PM AM 2P HP1 1 Pompa modulante alta Prevalenza Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico con la possibilità di tarare la velocità di rotazione della pompa in modo da ottenere la portata richiesta senza la necessità di installare altri dispositivi di taratura. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
	M2P AM 2P STD 2 Pompe Standard Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
	M2P AM 2P HP1 2 Pompe alta Prevalenza Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
	M1P PS 2P STD 1 Pompa Standard Accumulo Primario Secondario	Permette la circolazione dell'acqua sul circuito primario formato da accumulo e scambiatore a piastre. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								
	M2P PS 2P STD 2 Pompe Standard Accumulo Primario Secondario	Permette la circolazione dell'acqua sul circuito primario formato da accumulo e scambiatore a piastre e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.								

ACCESSORI E OPZIONI


Modulo Kit Tubi Senza Serbatoio




Modulo Kit Tubi Accumulo in Mandata




Modulo di pompaggio Accumulo in Mandata



Modulo di pompaggio Primario e Secondario



Modulo di pompaggio Senza Serbatoio



ITEM	DESCRIZIONE
AV	ATTACCHI VICTAULIC
F	FILTRO
M	MANOMETRO
Р	POMPA
PPS/SF	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE CON SPILLO
FF3/3F	DA USARE COME SFIATO ARIA
RA	RUBINETTO DI ASPIRAZIONE
RM	RUBINETTO DI MANDATA
S	SERBATOIO
SA	VALVOLA SCARICO ACQUA
SF	VALVOLASFIATO ARIA
SP	SCAMBIATORE DI CALORE
VE	VASO DI ESPANSIONE
VS	VALVOLA DI SICUREZZA
VU	VALVOLA UNIDIREZIONALE

solo se presenti 2 pompe

Opzioni

pelolli										
	Termostatica	(di serie per unità IR e BR) del tipo ad equalizzatore esterno, ha il compito di alimentare correttamente l'evaporatore mantenendo costante il grado di surriscaldamento.								
Valvola di espansione	Elettronica	di serie per unità IP e BP, optional per unità IR e BR) ha il compito di alimentare correttamente evaporatore mantenendo costante il grado di surriscaldamento impostato; garantisce una sposta più rapida ai cambiamenti di carico e una stabilità superiore che si traduce in un incremento dell'efficienza ai carichi parziali.								
Soft starter		Riduce la corrente di spunto del compressore di circa un 40%.								
Rifasamento con	npressori	Permette di ridurre lo sfasamento fra corrente assorbita e tensione di alimentazione mante dolo ad un valore superiore a 0,91.								
	Regolazione on-off	La pressione di condensazione (in raffreddamento) e la pressione di evaporazione (i iscaldamento) è regolata secondo cicli di on-off.								
Regolazione ventilatori	Regolazione modulante (controllo condensazione / evaporazione)	La velocità di rotazione dei ventilatori è regolata in modo continuo attraverso un inverter che permette il controllo della pressione di condensazione (in raffreddamento) e della pressione di evaporazione (in riscaldamento) in modo da ottimizzare il funzionamento dell'unità, ridurre le emissioni sonore e migliorare l'efficienza energetica.								
Protezione	Fusibili	Permette di proteggere i carichi elettrici con fusibili.								
carichi elettrici	Interruttori magnetotermici	Permette di proteggere i carichi elettrici con interruttori magnetotermici rendendo più semplici le operazioni di riarmo e manutenzione.								
Bacinella raccolt	a condensa	(di serie per unità IP, optional per IR) è costituito da una bacinella di raccolta condensa posizionata sotto la batteria alettata dotata di scarico 1/2" lato opposto quadro elettrico.								

ACCESSORI E OPZIONI

Accessori

Accessori forniti

Antivibranti in gomma	Consentono di ridurre la trasmissione al piano d'appoggio dell'unità delle vibrazioni meccaniche generate dal compressore, dai ventilatori e dalle pompe durante il loro normale funzionamento, il grado di isolamento degli antivibranti è di circa 85%.
Antivibranti a molla	Consentono di ridurre la trasmissione al piano d'appoggio dell'unità delle vibrazioni meccaniche generate dal compressore, dai ventilatori e dalle pompe durante il loro normale funzionamento, il grado di isolamento degli antivibranti è di circa 90%.
Flussostato acqua	Permette di rilevare la mancanza di flusso d'acqua attraverso lo scambiatore a piastre ed agisce ad integrazione della protezione offerta dal pressostato differenziale (standard).
Resistenza elettrica antigelo serbatoio	Attivata in parallelo alla resistenza antigelo dello scambiatore a piastre, ha il compito di mantenere l'acqua ferma nel serbatoio di accumulo ad una temperatura tale da impedire la formazione di ghiaccio durante le soste invernali.
Comando remoto	E' idoneo al montaggio a parete e replica tutte le funzioni di controllo e visualizzazione disponibili sull'interfaccia presente sull'unità. Consente quindi il controllo remoto completo della macchina.
Orologio programmatore	Permette di accendere e spegnere l'unità secondo un programma preimpostato agendo sull'ingresso digitale disponibile sulla scheda di controllo dell'unità (stand by remoto).
Interfaccia seriale Modbus su RS485	Consente di comunicare con il controllore dell'unità e di monitorarne le condizioni di funzionamento mediante il protocollo di comunicazione Modbus. L'utilizzo della linea seriale RS485 assicura la qualità del segnale fino a distanze di circa 100 metri (ulteriormente estendibili tramite appositi ripetitori).
Sequenzimetro monitore di tensione	Verifica, oltre alla presenza e corretta sequenza delle fasi di alimentazione elettrica, anche il livello di tensione su ciascuna fase e impedisce il funzionamento dell'unità con livelli di tensione al di fuori dei limiti previsti.
Attacchi Victaulic	Sono costituiti da tubi in acciaio che consentono la connessione di ingresso ed uscita acqua direttamente all'interno dell'unità.

Accessori montati

Griglia di protezione batterie	Protegge la superficie esterna della batteria alettata.
Manometri gas alta e bassa pressione	È costituito da 2 manometri che consentono la visualizzazione delle pressioni del fluido frigorigeno sull'aspirazione e sulla mandata del compressore.
Rubinetti gas batteria	È costituito da 2 valvole a sfera installate prima e dopo la batteria alettata che consentono di effettuare il pump-down e permettono la necessaria manutenzione.
Sonda Aria Esterna	È montata sulla batteria che abilita sbrinamento intelligente, regolazione climatica e la funzione blocco pompa di calore.
Termostati alta temperatura	È costituito da due termostati a contatto installati sul tubo di mandata del compressori frigoriferi. Nel caso rilevino temperature di mandata superiori ad un valore fisso non tarabile intervengono bloccando il compressore.
Resistenze per basse temperature	(di serie per unità IP e BP, optional per unità IR e BR) sono costituite da resistenze carter di riscaldamento olio compressori.
Resistenza elettrica antigelo serbatoio	Attivata in parallelo alla resistenza antigelo dello scambiatore a piastre, ha il compito di mantenere l'acqua ferma nel serbatoio di accumulo ad una temperatura tale da impedire la formazione di ghiaccio durante le soste invernali.
Interfaccia seriale Modbus su RS485	Consente di comunicare con il controllore dell'unità e di monitorarne le condizioni di funzionamento mediante il protocollo di comunicazione Modbus. L'utilizzo della linea seriale RS485 assicura la qualità del segnale fino a distanze di circa 100 metri (ulteriormente estendibili tramite appositi ripetitori).
Sequenzimetro monitore di tensione	Verifica, oltre alla presenza e corretta sequenza delle fasi di alimentazione elettrica, anche il livello di tensione su ciascuna fase e impedisce il funzionamento dell'unità con livelli di tensione al di fuori dei limiti previsti.
ATC Advanced temperature control	È costituito da un pressostato opportunamente tarato che parzializza l'unità prevenendo l'insorgere dell'allarme di alta pressione.
Trasduttore di pressione	È costituito da un trasduttore che permette il funzionamento del controllo condensazione, evaporazione e sbrinamento tramite la lettura della pressione.

Varianti meccaniche

Varianti elettriche

Per scambiatori alettati in esecuzione speciale (alette in rame, rame stagnato, in alluminio con rivestimento acrilico, epossidico o idrofilico) contattare il nostro ufficio tecnico.

Per altre tensioni di alimentazione contattare il nostro ufficio tecnico.

Dati tecnici

Frame		1	I			2			3		4		
Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
Alimentazione elettrica						400 -	3 - 50						V-ph-Hz
Refrigerante													
Tipo						R4	10A						-
Circuiti frigoriferi													
Quantità							1						-
Compressore													
Tipo							roll						-
Quantità							2						n°
Gradini parzializzazione		0 - 50 - 100											%
Scambiatore lato impianto													
Tipo		piastre inox saldobrasate											
Quantità		1											
Scambiatore lato sorgente	Scambiatore lato sorgente												
Tipo						batteria	alettata	1					-
Quantità							1						n°
Ventilatori													
Tipo						centr	ifugo						-
Quantità		1				2		3			4		n°
Prevalenza utile	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Pa
Circuito idraulico lato impianto													
Volume vaso di espansione		1	2					2	4				1
Volume accumulo		20	00				40	00			40	60	1
Taratura valvola di sicurezza						60	00						kPa
Pompa primario-secondario													
Tipo					Р	ompa c	entrifug	а					-
Potenza installata		1,	,1				1,5			2,2	3	,0	kW
Pompa standard / Pompa modulante s	tandar	d											
Tipo					Р	ompa c	entrifug	а					-
Potenza installata		1,5 2,2 3,0 4,0										kW	
Pompa alta prevalenza / Pompa modu	lante al	ta prev	alenza										
Tipo					Р	ompa c	entrifug	а					-
Potenza installata				3,0					4,0		5	,5	kW

Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Base (AB) - Impianti standard

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
	Raffreddamento A35W7 (so	rgente :	aria in	35°C b,	s, / imp	ianto : a	cqua ir	12°C o	ut 7°C)				
IR	Potenza frigorifera	47,2	55,9	63,1	70,5	83,4	94,9	106	120	133	153	173	197	kW
	Potenza assorbita	14,9	17,2	19,8	22,1	27,2	31,2	34,6	38,6	42,7	50,0	55,5	64,6	kW
	EER	3,17	3,25	3,19	3,19	3,07	3,04	3,06	3,11	3,11	3,06	3,12	3,05	W/W
	ESEER	4,26	4,39	4,29	4,34	4,12	4,22	4,15	4,32	4,21	4,26	4,22	4,11	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,26	2,69	3,03	3,39	4,00	4,56	5,11	5,78	6,40	7,36	8,31	9,46	l/s
	Perdite di carico lato impianto	24	34	33	41	31	32	34	33	35	35	38	39	kPa
	Raffreddamento A35W7 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 12°C out 7°C)													
	Potenza frigorifera	45,3	53,6	60,7	67,8	81,3	92,4	103	115	128	147	166	191	kW
	Potenza assorbita	14,6	17,1	19,4	21,7	26,7	30,2	33,8	37,8	41,8	48,5	54,3	62,8	kW
	EER	3,10	3,13	3,13	3,12	3,04	3,06	3,05	3,04	3,06	3,03	3,06	3,04	W/W
	ESEER	4,17	4,24	4,22	4,23	4,10	4,23	4,11	4,23	4,14	4,21	4,12	4,10	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,17	2,58	2,91	3,26	3,90	4,43	4,97	5,54	6,16	7,07	7,98	9,17	l/s
	Perdite di carico lato impianto	22	31	30	38	29	30	32	30	32	32	35	37	kPa
	Riscaldamento A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C)													
	Potenza termica	49,4	58,3	66,0	74,1	88,4	100	113	126	141	161	181	207	kW
IP	Potenza assorbita	15,5	18,1	20,8	23,4	27,9	31,6	35,5	39,7	44,3	51,0	57,1	65,6	kW
	COP	3,19	3,22	3,17	3,17	3,17	3,16	3,18	3,17	3,18	3,16	3,17	3,16	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,35	2,77	3,13	3,52	4,20	4,77	5,35	5,97	6,69	7,64	8,60	9,84	l/s
	Perdite di carico lato impianto	26	36	35	44	34	35	37	35	38	38	41	42	kPa
				°C b.s.				qua in 4)			
	Potenza termica	42,2	49,9	56,4	63,4	75,6	85,8	96,3	108	120	138	155	177	kW
	Potenza assorbita	15,4	17,9	20,5	23,1	27,6	31,2	35,1	39,2	43,8	50,4	56,4	64,8	kW
	COP	2,74	2,79	2,75	2,74	2,74	2,75	2,74	2,76	2,74	2,74	2,75	2,73	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,23	2,63	2,98	3,34	3,99	4,53	5,08	5,68	6,35	7,26	8,17	9,35	l/s
	Perdite di carico lato impianto	23	33	32	40	31	32	34	32	34	34	37	38	kPa

Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Base (AB) - Impianti radianti

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.	
	Raffreddamento A35W18 (s														
	Potenza frigorifera	61,2	72,4	81,7	91,3	108	123	138	156	172	198	224	254	kW	
IR	Potenza assorbita	16,2	18,9	21,6	24,2	29,6	34,0	37,7	42,2	46,7	54,5	60,6	70,6	kW	
IIX	EER	3,78	3,83	3,78	3,77	3,65	3,62	3,66	3,70	3,68	3,63	3,70	3,60	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,94	3,49	3,94	4,41	5,21	5,92	6,64	7,50	8,31	9,56	10,8	12,3	I/s	
	Perdite di carico lato impianto	41	57	56	69	53	54	57	56	59	59	64	66	kPa	
	Raffreddamento A35W18 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 23°C out 18°C)														
	Potenza frigorifera	58,8	69,5	78,6	87,8	105	120	134	150	167	190	215	248	kW	
	Potenza assorbita	15,9	18,6	21,2	23,8	28,9	32,9	36,9	41,1	45,6	52,8	59,3	68,6	kW	
	EER	3,70	3,74	3,71	3,69	3,63	3,65	3,63	3,65	3,66	3,60	3,63	3,62	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,83	3,35	3,79	4,24	5,06	5,78	6,45	7,21	8,03	9,17	10,40	11,9	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	38	53	52	64	50	51	54	51	55	54	60	62	kPa	
	Riscaldamento A7W35 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C)														
	Potenza termica	52,4	61,9	69,9	78,6	93,8	107	120	134	149	171	192	220	kW	
IP	Potenza assorbita	12,7	14,9	17,1	19,3	23,2	26,2	29,4	32,7	36,5	42,3	47,2	54,4	kW	
	COP	4,13	4,15	4,09	4,07	4,04	4,08	4,08	4,10	4,08	4,04	4,07	4,04	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,49	2,94	3,32	3,73	4,45	5,06	5,69	6,35	7,07	8,12	9,13	10,4	I/s	
	Perdite di carico lato impianto	29	41	40	50	38	39	42	40	43	43	46	47	kPa	
	, ,							qua in 3							
	Potenza termica	44,8	52,9	59,9	67,2	80,1	90,6	102	114	128	146	164	188	kW	
	Potenza assorbita	12,6	14,6	16,9	19,0	22,9	25,9	29,0	32,3	36,1	41,7	46,6	53,7	kW	
	COP	3,56	3,62	3,54	3,54	3,50	3,50	3,52	3,53	3,55	3,50	3,52	3,50	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,37	2,79	3,16	3,54	4,23	4,78	5,40	6,02	6,74	7,69	8,65	9,89	I/s	
	Perdite di carico lato impianto	26	37	36	45	35	35	38	36	39	38	41	43	kPa	

Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti standard

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
	Raffreddamento A35W7 (so	rgente :	aria in	35°C b,	s, / impi	ianto : a	icqua ir	12°C o	ut 7°C)				
	Potenza frigorifera	47,2	55,9	63,1	70,5	83,4	94,9	106	120	133	153	173	197	kW
	Potenza assorbita	14,9	17,2	19,8	22,1	27,2	31,2	34,6	38,6	42,7	50,0	55,5	64,6	kW
IR	EER	3,17	3,25	3,19	3,19	3,07	3,04	3,06	3,11	3,11	3,06	3,12	3,05	W/W
	ESEER	4,26	4,39	4,29	4,34	4,12	4,22	4,15	4,32	4,21	4,26	4,22	4,11	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,26	2,69	3,03	3,39	4,00	4,56	5,11	5,78	6,40	7,36	8,31	9,46	l/s
	Perdite di carico lato impianto	24	34	33	41	31	32	34	33	35	35	38	39	kPa
	Raffreddamento A35W7 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 12°C out 7°C)													
	Potenza frigorifera	45,3	53,6	60,7	67,8	81,3	92,4	103	115	128	147	166	191	kW
	Potenza assorbita	14,6	17,1	19,4	21,7	26,7	30,2	33,8	37,8	41,8	48,5	54,3	62,8	kW
	EER	3,10	3,13	3,13	3,12	3,04	3,06	3,05	3,04	3,06	3,03	3,06	3,04	W/W
	ESEER	4,17	4,24	4,22	4,23	4,10	4,23	4,11	4,23	4,14	4,21	4,12	4,10	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,17	2,58	2,91	3,26	3,90	4,43	4,97	5,54	6,16	7,07	7,98	9,17	l/s
	Perdite di carico lato impianto	22	31	30	38	29	30	32	30	32	32	35	37	kPa
	Riscaldamento A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C)													
	Potenza termica	49,4	58,3	66,0	74,1	88,4	100	113	126	141	161	181	207	kW
IP	Potenza assorbita	15,5	18,1	20,8	23,4	27,9	31,6	35,5	39,7	44,3	51,0	57,1	65,6	kW
	COP	3,19	3,22	3,17	3,17	3,17	3,16	3,18	3,17	3,18	3,16	3,17	3,16	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,35	2,77	3,13	3,52	4,20	4,77	5,35	5,97	6,69	7,64	8,60	9,84	l/s
	Perdite di carico lato impianto	26	36	35	44	34	35	37	35	38	38	41	42	kPa
	Riscaldamento A2W45 (sorg	gente : a	aria in 2	°C b.s.	1°C b.u	/ impia	nto : ac	cqua in 4	40°C ou	t 45°C))			
	Potenza termica	42,2	49,9	56,4	63,4	75,6	85,8	96,3	108	120	138	155	177	kW
	Potenza assorbita	15,4	17,9	20,5	23,1	27,6	31,2	35,1	39,2	43,8	50,4	56,4	64,8	kW
	COP	2,74	2,79	2,75	2,74	2,74	2,75	2,74	2,76	2,74	2,74	2,75	2,73	W/W
	Portata acqua lato impianto	2,23	2,63	2,98	3,34	3,99	4,53	5,08	5,68	6,35	7,26	8,17	9,35	l/s
	Perdite di carico lato impianto	23	33	32	40	31	32	34	32	34	34	37	38	kPa


Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti radianti

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.	
	Raffreddamento A35W18 (s	orgente	: aria ir	1 35°C k	o,s, / im	pianto :	acqua	in 23°C	out 18°	C)					
	Potenza frigorifera	61,2	72,4	81,7	91,3	108	123	138	156	172	198	224	254	kW	
IR	Potenza assorbita	16,2	18,9	21,6	24,2	29,6	34,0	37,7	42,2	46,7	54,5	60,6	70,6	kW	
IK	EER	3,78	3,83	3,78	3,77	3,65	3,62	3,66	3,70	3,68	3,63	3,70	3,60	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,94	3,49	3,94	4,41	5,21	5,92	6,64	7,50	8,31	9,56	10,8	12,3	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	41	57	56	69	53	54	57	56	59	59	64	66	kPa	
	Raffreddamento A35W18 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 23°C out 18°C)														
	Potenza frigorifera	58,8	69,5	78,6	87,8	105	120	134	150	167	190	215	248	kW	
	Potenza assorbita	15,9	18,6	21,2	23,8	28,9	32,9	36,9	41,1	45,6	52,8	59,3	68,6	kW	
	EER	3,70	3,74	3,71	3,69	3,63	3,65	3,63	3,65	3,66	3,60	3,63	3,62	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,83	3,35	3,79	4,24	5,06	5,78	6,45	7,21	8,03	9,17	10,40	11,9	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	38	53	52	64	50	51	54	51	55	54	60	62	kPa	
	Riscaldamento A7W35 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C)														
	Potenza termica	52,4	61,9	69,9	78,6	93,8	107	120	134	149	171	192	220	kW	
IP	Potenza assorbita	12,7	14,9	17,1	19,3	23,2	26,2	29,4	32,7	36,5	42,3	47,2	54,4	kW	
	COP	4,13	4,15	4,09	4,07	4,04	4,08	4,08	4,10	4,08	4,04	4,07	4,04	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,49	2,94	3,32	3,73	4,45	5,06	5,69	6,35	7,07	8,12	9,13	10,4	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	29	41	40	50	38	39	42	40	43	43	46	47	kPa	
	Riscaldamento A2W35 (sorg	gente : a	aria in 2	°C b.s.	1°C b.u.	/ impia	into : ac	qua in 3	30°C ou	t 35°C)					
	Potenza termica	44,8	52,9	59,9	67,2	80,1	90,6	102	114	128	146	164	188	kW	
	Potenza assorbita	12,6	14,6	16,9	19,0	22,9	25,9	29,0	32,3	36,1	41,7	46,6	53,7	kW	
	COP	3,56	3,62	3,54	3,54	3,50	3,50	3,52	3,53	3,55	3,50	3,52	3,50	W/W	
	Portata acqua lato impianto	2,37	2,79	3,16	3,54	4,23	4,78	5,40	6,02	6,74	7,69	8,65	9,89	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	26	37	36	45	35	35	38	36	39	38	41	43	kPa	

Prestazioni in RAFFREDDAMENTO

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte. Per i limiti operativi dell'unitá fare riferimento alla sezione "Limiti operativi".

La condizione nominale di riferimento è : A35W7 (sorgente : aria in 35°C b.s., impianto : acqua in 12°C out 7°C)



Potenza assorbita totale

Temperatura aria esterna (°C B.S.)




C = 30°C

 $D = 35^{\circ}C$ $E = 40^{\circ}C$

F = 45°C

 $G = 50^{\circ}C$



Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 °C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁻⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar).

Prestazioni in RISCALDAMENTO

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte. Per i limiti operativi dell'unitá fare riferimento alla sezione "Limiti operativi".

La condizione nominale di riferimento è : A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u., impianto : acqua in 40°C out 45°C)



Temperatura aria esterna (°C B.S. / B.U.)

A = -5.5 / -6°C B = -1.3 / -2°C


C = 2,8 / 2°C

 $D = 7 / 6^{\circ}C$

E = 10,1 / 9°C **F** = 13,2 / 12°C

.

G = 16,4/15°C



Potenza assorbita totale

Temperatura aria esterna (°C B.S. / B.U.)

 $A = -5.5 / -6^{\circ}C$

 $B = -1.3 / -2^{\circ}C$


 $C = 2.8 / 2^{\circ}C$

D = 7 / 6°C

 $E = 10.1 / 9^{\circ}C$

 $\mathbf{F} = 13,2 / 12^{\circ}C$

G = 16,4 /15°C



Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 °C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁻⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar). **NOTA BENE** Per temperature dell'aria inferiori a 7°C la potenza termica è dichiarata senza considerare l'effetto dei cicli di sbrinamento, strettamente correlato all'umidità presente nell'aria esterna.

17

Fattori correttivi per l'impiego di glicole in riscaldamento

GLICOLE ETILENICO con acqua prodotta tra 30÷55°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 8,9	20 / 18,1	30 / 27,7	40 / 37,5
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,2	-8	-14	-22
CCPT - Moltiplicatore potenza termica	1,000	0,995	0,985	0,975	0,970
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,000	1,010	1,015	1,020	1,030
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,000	1,038	1,062	1,091	1,127
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,000	1,026	1,051	1,077	1,103

GLICOLE PROPILENICO con acqua prodotta tra 30÷55°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 9,6	20 / 19,4	30 / 29,4	40 / 39,6
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,3	-7	-13	-21
CCPT - Moltiplicatore potenza termica	1,000	0,990	0,975	0,965	0,955
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,000	1,010	1,020	1,030	1,040
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,000	1,018	1,032	1,053	1,082
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,000	1,026	1,051	1,077	1,103

In base alle condizioni di progetto si ricava la Potenza termica (kWt,).

In base al tipo e alla percentuale di glicole si ricavano CCPT, CCQA, CCDP.

Quindi si calcola.

Pt_brine = kWt, x CCPT

Pass_CP_brine = kWa x CCPA

Si calcola quindi la portata di acqua glicolata:

Q_brine [l/s]=CCQA x (Pt_brine [kW]*0,86/∆T_brine)/3,6

dove ΔT_brine è la differenza di temperature uscita-entrata acqua glicolata:

∆T_brine=Twout_brine-Twin_brine

Con questa portata Q_brine si entra in ascissa nel grafico perdite di carico e si ricava Dp_app.

Si calcola infine la perdita di carico della miscela glicolata:

Dp_brine =CCDP x Dp_app

Fattori correttivi per l'impiego di glicole in raffreddamento

GLICOLE ETILENICO con acqua prodotta tra 5÷20°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 8,9	20 / 18,1	30 / 27,7	40 / 37,5
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,2	-8	-14	-22
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	1,00	0,99	0,98	0,97	0,95
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,00	1,08	1,16	1,25	1,35

GLICOLE PROPILENICO con acqua prodotta tra 5÷20°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 9,6	20 / 19,4	30 / 29,4	40 / 39,6
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,3	-7	-13	-21
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,00	0,99	0,98	0,95	0,93
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,00	1,01	1,03	1,06	1,09
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,00	1,05	1,11	1,22	1,38

In base alla temperatura aria esterna e temperatura uscita acqua evaporatore (CONDIZIONI DI PROGETTO)si ricavano Potenza frigorifera (kWf) e Potenza assorbita compressori (kWa).

In base al tipo e alla percentuale di glicole si ricavano CCPF, CCPA, CCQA, CCDP.

Quindi si calcolano.

 $Pf_brine = kWf \times CCPF$

Pass_CP_brine = kWa x CCPA

Si calcola quindi la portata di acqua glicolata all'evaporatore:

Q_brine_evap [l/s]=CCQA x (Pf_brine [kW]*0.86/\(\Delta T_\)brine)/3.6

dove ΔT _brine è la differenza di temperature entra-uscita acqua glicolata dall'evaporatore:

 $\Delta \textit{T_brine=Twin_evap_brine-Twout_evap_brine}$

Con questa portata Q_brine si entra in ascissa nel grafico perdite di carico evaporatore e si ricava Dp_app.

Si calcola infine la perdita di carico della miscela glicolata lato evaporatore

Dp_evap_brine =CCDP x Dp_app

Fattori di incrostazione

Le prestazioni fornite dalle tabelle si riferiscono alla condizione di tubi puliti con fattore di incrostazione = 0.44x10⁻⁴ m² K/W . Per valori diversi del fattore di incrostazione, moltiplicare i dati delle tabelle di prestazione per i coefficienti riportati nella seguente tabella.

Eattori di in	crostazione	Evapo	ratore
ration unit	icrostazione	F.c. PF	F.c. PA
(m² K / W)	0,44 x 10⁴	1,00	1,00
(m² K / W)	0,86 x 10 ⁻⁴	0,98	0,99
(m² K / W)	1,72 x 10⁻⁴	0,93	0,98

F.c. PF: Fattori correzione Potenza Frigorifera

F.c. PA: Fattori correzione Potenza Assorbita compressori

DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE DESURRISCALDATORE (VD)

Dati scambiatore

Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
Tipo scambiatore recupero					A pias	tre inox	saldob	rasate					-
Quantità							1						N°
Max pressione di esercizio lato acqua		600 k											kPa
Contenuto acqua tot. scambiatori di recupero	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	1,20	1,20	1,20	1,20	1,50	- 1

Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente	e : aria ir	1 35°C b	s.s. / imp	ianto : a	cqua in	12°C ou	17°C / F	Recuper	o : acqua	a in 40°C	O out 45°	°C)
	Potenza frigorifera	49.1	58.1	65.5	73.3	86.7	98.6	110	125	138	159	180	205	kW
	Potenza assorbita totale	14.5	16.7	19.4	21.5	26.6	30.5	33.8	37.7	41.6	48.8	54.1	63.1	kW
	EER	3.38	3.47	3.38	3.41	3.26	3.24	3.27	3.32	3.32	3.26	3.32	3.24	W/W
IR	HRE	4.36	4.48	4.36	4.40	4.21	4.18	4.22	4.28	4.29	4.21	4.29	4.19	W/W
IK	Portata acqua	2.36	2.79	3.15	3.53	4.17	4.74	5.30	6.02	6.64	7.64	8.65	9.84	l/s
	Perdite di carico	26	37	36	44	34	35	37	36	38	38	41	42	kPa
	Potenza termica recuperata	14.2	16.9	19.0	21.3	25.1	28.6	32.1	36.2	40.3	46.3	52.3	59.4	kW
	Portata acqua recupero	0.68	0.81	0.91	1.02	1.20	1.37	1.53	1.73	1.93	2.21	2.50	2.84	l/s
	Perdite di carico recupero	7	10	13	16	21	16	20	12	15	20	25	20	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente	e : aria ir	1 35°C b	.s. / imp	ianto : a	cqua in	12°C ou	t 7°C / F	Recuper	o : acqua	a in 40°0	O out 45	°C)
	Potenza frigorifera	46.8	55.4	62.5	70.0	82.7	94.0	105	119	132	152	172	196	kW
	Potenza assorbita totale	15.1	17.4	20.0	22.2	27.0	31.2	34.7	38.8	43.1	50.1	55.7	64.6	kW
	EER	3.10	3.19	3.12	3.14	3.06	3.02	3.04	3.08	3.07	3.04	3.08	3.03	W/W
IR	HRE	4.05	4.16	4.07	4.10	3.99	3.93	3.97	4.01	4.00	3.96	4.02	3.95	W/W
IK	Portata acqua	2.25	2.66	3.00	3.36	3.97	4.52	5.06	5.73	6.35	7.31	8.27	9.41	l/s
	Perdite di carico	24	33	32	40	31	31	33	32	34	35	38	39	kPa
	Potenza termica recuperata	14.2	16.9	19.0	21.3	25.1	28.6	32.1	36.2	40.3	46.3	52.3	59.4	kW
	Portata acqua recupero	0.68	0.81	0.91	1.02	1.20	1.37	1.53	1.73	1.93	2.21	2.50	2.84	l/s
	Perdite di carico recupero	7	10	13	16	21	16	20	12	15	20	25	20	kPa

Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IP - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente	e : aria ir	n 35°C b	.s./imp	ianto : a	cqua in	12°C ou	t7°C / F	Recuper	o : acqua	a in 40°0	C out 45°	°C)
	Potenza frigorifera	47.1	55.8	63.1	70.4	84.6	96.0	107	120	133	153	173	199	kW
	Potenza assorbita totale	14.2	16.6	18.9	21.2	26.0	29.5	33.0	36.8	40.7	47.3	53.1	61.4	kW
	EER	3.32	3.36	3.33	3.33	3.25	3.25	3.25	3.27	3.27	3.24	3.26	3.24	W/W
IP	HRE	4.28	4.34	4.30	4.30	4.19	4.20	4.20	4.21	4.22	4.18	4.20	4.17	W/W
IF	Portata acqua	2.26	2.68	3.03	3.39	4.06	4.61	5.16	5.78	6.40	7.36	8.31	9.56	l/s
	Perdite di carico	24	34	33	41	32	33	35	33	35	35	38	40	kPa
	Potenza termica recuperata	13.6	16.2	18.3	20.5	24.5	27.9	31.1	34.7	38.6	44.4	50.1	57.5	kW
	Portata acqua recupero	0.65	0.77	0.87	0.98	1.17	1.33	1.49	1.66	1.84	2.12	2.39	2.75	l/s
	Perdite di carico recupero	7	9	12	14	20	16	19	11	14	18	23	19	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente	e : aria iı	n 35°C b	.s. / imp	ianto : a	cqua in	12°C ou	t 7°C / F	Recuper	o : acqu	a in 40°(C out 45	°C)
	Potenza frigorifera	44.8	53.1	60.1	67.2	80.5	91.5	102	113	127	146	164	189	kW
	Potenza assorbita totale	14.8	17.3	19.5	21.9	26.5	30.2	33.9	37.9	42.2	48.4	54.6	62.8	kW
	EER	3.04	3.08	3.08	3.07	3.04	3.02	3.02	2.99	3.02	3.02	3.01	3.01	W/W
IP	HRE	3.96	4.02	4.02	4.00	3.97	3.95	3.94	3.91	3.94	3.94	3.92	3.92	W/W
IF	Portata acqua	2.15	2.55	2.89	3.23	3.87	4.39	4.92	5.45	6.12	7.02	7.88	9.08	l/s
	Perdite di carico	22	31	30	37	29	30	32	29	32	32	34	36	kPa
	Potenza termica recuperata	13.6	16.2	18.3	20.5	24.5	27.9	31.1	34.7	38.6	44.4	50.1	57.5	kW
	Portata acqua recupero	0.65	0.77	0.87	0.98	1.17	1.33	1.49	1.66	1.84	2.12	2.39	2.75	l/s
	Perdite di carico recupero	7	9	12	14	20	16	19	11	14	18	23	19	kPa

Dati dichiarati secondo **EN 14511**. I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori. **EER** (Energy Efficiency Ratio) = rapporto potenza frigorifera su potenza assorbita **ESEER** (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) **COP** (Coefficient Of Performance) = rapporto potenza termica su potenza assorbita **HRE** (Heat Recovery Efficiency) = rapporto potenza totale (termica recuperata + frigorifera) su potenza assorbita

DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE DESURRISCALDATORE (VD)

Prestazioni versione con Desurriscaldatore VD


I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte.

La condizione nominale di riferimento è : A35W7 - 45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out 45°C)

Potenza recuperata VD

Temperatura aria esterna (°C B.S.)

 $B = 25^{\circ}C$



Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 °C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁻⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar).


DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE DESURRISCALDATORE (VD)


Fattori correttivi

in funzione della temperatura uscita acqua desurriscaldatore ricavare dai grafici sottostanti i coefficienti correttivii da applicare allapotenza frigorifera e potenza assorbita totale.

Es. temperatura uscita acqua desurriscaldatore= 50°C

 $\begin{array}{llll} \textbf{Potenza frigorifera} & & Pf_{_{VD}} = Pf \ x \ CPf_{_{VD}} & \longrightarrow & Pf_{_{VD}} = Pf \ x \ 1,035 \\ \textbf{Potenza assorbita} & Pa_{_{VD}} = Pa \ x \ CPa_{_{VD}} & \longrightarrow & Pa_{_{VD}} = Pa \ x \ 0,975 \\ \end{array}$





DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE RECUPERO TOTALE (VR)

Dati scambiatore

Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
Tipo scambiatore recupero					A pias	tre inox	saldob	rasate					-
Quantità		1											N°
Max pressione di esercizio lato acqua		600											
Contenuto acqua tot. scambiatori di recupero	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	1,20	1,20	1,20	1,20	1,50	- 1

Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente	e : aria ir	1 35°C b	.s. / imp	ianto : a	cqua in	12°C ou	t 7°C / F	Recuper	o : acqua	a in 40°C	C out 45°	°C)
	Potenza frigorifera	49	58	66	73	87	99	110	125	138	159	180	205	kW
	Potenza assorbita totale	13.2	15.4	17.4	19.5	22.8	26.6	29.9	33.7	37.7	43.0	48.2	55.4	kW
	EER	3.72	3.76	3.77	3.75	3.81	3.72	3.70	3.71	3.66	3.70	3.73	3.70	W/W
IR	HRE	8.39	8.47	8.49	8.46	8.55	8.39	8.35	8.37	8.27	8.36	8.42	8.34	W/W
IIX	Portata acqua	2.36	2.79	3.15	3.53	4.17	4.74	5.30	6.02	6.64	7.64	8.65	9.84	l/s
	Perdite di carico	26	37	36	44	34	35	37	36	38	38	41	42	kPa
	Potenza termica recuperata	62	73	82	92	108	124	139	157	174	200	226	257	kW
	Portata acqua recupero	2.95	3.47	3.92	4.39	5.16	5.92	6.64	7.50	8.31	9.56	10.80	12.30	l/s
	Perdite di carico recupero	34	47	42	41	48	47	52	49	51	50	54	53	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente	e : aria iı	n 35°C b	.s. / imp	ianto : a	cqua in	12°C ou	t 7°C / F	Recuper	o : acqua	a in 40°0	out 45°	°C)
	Potenza frigorifera	49	58	66	73	87	99	110	125	138	159	180	205	kW
	Potenza assorbita totale	13.2	15.4	17.4	19.5	22.8	26.6	29.9	33.7	37.7	43.0	48.2	55.4	kW
	EER	3.72	3.76	3.77	3.75	3.81	3.72	3.70	3.71	3.66	3.70	3.73	3.70	W/W
IR	HRE	8.39	8.47	8.49	8.46	8.55	8.39	8.35	8.37	8.27	8.36	8.42	8.34	W/W
IIX	Portata acqua	2.36	2.79	3.15	3.53	4.17	4.74	5.30	6.02	6.64	7.64	8.65	9.84	l/s
	Perdite di carico	26	37	36	44	34	35	37	36	38	38	41	42	kPa
	Potenza termica recuperata	62	73	82	92	108	124	139	157	174	200	226	257	kW
	Portata acqua recupero	2.95	3.47	3.92	4.39	5.16	5.92	6.64	7.50	8.31	9.56	10.80	12.30	l/s
	Perdite di carico recupero	34	47	42	41	48	47	52	49	51	50	54	53	kPa

Dati dichiarati secondo EN 14511. I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori.

EER (Energy Efficiency Ratio) = rapporto potenza frigorifera su potenza assorbita
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)
COP (Coefficient Of Performance) = rapporto potenza termica su potenza assorbita

HRE (Heat Recovery Efficiency) = rapporto potenza totale (termica recuperata + frigorifera) su potenza assorbita

10

11

Prestazioni versione con Recupero Totale VR

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte.

La condizione nominale di riferimento è : A35W7 - 45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out 45°C)

Temperatura uscita acqua recupero (°C)

 $A = 55^{\circ}C$

 $B = 50^{\circ}C$ $C = 45^{\circ}C$

 $D = 40^{\circ}C$

 $E = 35^{\circ}C$

Potenza recuperata VR

1.4 1.3 B 1.2 1.1 A35W7 - 45 1.0 0.8

Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 °C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁻⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar). 22

13

14

16

18

12

Temperatura uscita acqua evaporatore [°C]

UNITÀ BR - BP

Fattori correttivi

Fattori correttivi da applicare ai dati della versione standard

GLICOLE ETILENICO

Percentuale in massa / volume di glicole					20 / 18,1						
temperatura di congelamento [°C]					-8						
Temperatura acqua prodotta	4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10										
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,912	0,855	0,798	0,738	0,683	-	-	-	-		
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,967	0,957	0,947	0,927	0,897	-	-	-	-		
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,071	1,072	1,073	1,075	1,076	-	-	-	-		
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,090 1,095 1,100 1,110 1,120 - - - -										

Percentuale in massa / volume di glicole					30 / 27,7				
temperatura di congelamento [°C]					-14				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,899	0,842	0,785	0,725	0,670	0,613	0,562	-	-
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,960	0,950	0,940	0,920	0,890	0,870	0,840	-	-
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,106	1,107	1,108	1,109	1,110	1,111	1,112	-	-
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1.140	1.145	1.150	1.155	1.160	1.175	1.190	-	-

Percentuale in massa / volume di glicole					40 / 37,5				
temperatura di congelamento [°C]					-22				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,884	0,827	0,770	0,710	0,655	0,598	0,547	0,490	0,437
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,880	0,870	0,860	0,840	0,810	0,790	0,760	0,724	0,686
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,150	1,151	1,153	1,154	1,155	1,157	1,158	1,159	1,161
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,190	1,195	1,200	1,210	1,220	1,235	1,250	1,269	1,290

GLICOLE PROPILENICO

Percentuale in massa / volume di glicole					20 / 19,4				
temperatura di congelamento [°C]					-7				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,874	0,807	0,740	0,690	0,641	-	-	-	-
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,945	0,935	0,925	0,900	0,875	-	-	-	-
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,037	1,038	1,039	1,039	1,040	-	-	-	-
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,110	1,115	1,120	1,130	1,140	-	-	-	-

Percentuale in massa / volume di glicole					30 / 29,4				
temperatura di congelamento [°C]					-13				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,869	0,799	0,729	0,680	0,630	0,583	0,536	-	-
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,935	0,923	0,910	0,888	0,865	0,838	0,810	-	-
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,072	1,071	1,070	1,069	1,069	1,068	1,067	-	-
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,160	1,175	1,190	1,200	1,210	1,255	1,300	-	_

Percentuale in massa / volume di glicole					40 / 39,6				
temperatura di congelamento [°C]					-21				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,848	0,784	0,719	0,670	0,620	0,570	0,520	0,478	0,438
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,865	0,855	0,845	0,820	0,795	0,773	0,750	0,714	0,680
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,116	1,114	1,112	1,110	1,108	1,107	1,105	1,103	1,101
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,230	1,275	1,320	1,375	1,430	1,500	1,570	1,642	1,724

In base alla temperatura aria esterna e con temperatura uscita acqua evaporatore=7°C si ricavano Potenza frigorifera (kWf) e Potenza assorbita compressori (kWa). In base al tipo, alla percentuale di glicole e alla temperatura di produzione della miscela glicolata si moltiplica kWf per CCPF e kWa per CCPA e si calcolano.

Pf_brine = kWf x CCPF

Pass_CP_brine = kWa x CCPA

Si calcola quindi la portata di acqua glicolata all'evaporatore:

Q_brine_evap [l/s]=CCQA x (Pf_brine [kW]*0,86/\(\Delta T_brine\))/3,6

dove ΔT _brine è la differenza di temperature entra-uscita acqua glicolata dall'evaporatore:

 $\Delta \textit{T_brine=Twin_evap_brine-Twout_evap_brine}$

Con questa portata Q_brine si entra in ascissa nel grafico perdite di carico evaporatore e si ricava Dp_app.

Si calcola infine la perdita di carico della miscela glicolata lato evaporatore *Dp_evap_brine*:

Dp_evap_brine =CCDP x Dp_app

Le unità BR e BP devono essere utilizzate con una miscela di acqua e fluido anticongelante (ad esempio glicole), nella percentuale sufficiente ad evitare il congelamento della miscela stessa in tutte le possibili condizioni di utilizzo, **pena decadenza della GARANZIA**. Si prega di contattare il nostro servizio clienti per il settaggio dei seguenti parametri: →

Parametro da impostare	Valore di default	Come calcolare il valore da impostare	Esempio con TWE = 0°C	Esempio con TWE = -5°C
RLS I	3 °C	TWE -4°C	-4 °C	-9 °C
Er 10	9 °C	TWE +2°C	+2 °C	-3 °C
Er II	7 °C	TWE +2°C	+2 °C	-3 °C
HI 12	4 °C	TWE -3°C	-3 °C	-8 °C
HI 14	4 °C	TWE -3°C	-3 °C	-8 °C
TWE= Tempera	atura acqua c	lesiderata in uscita	da evaporatore	

LIVELLI DI RUMORE

Livelli di rumorosità sono riferiti a unità funzionanti in condizioni nominali (A35W7), al variare della temperatura esterna i livelli di rumorosità possono cambiare per garantire il corretto funzionamento dell'unità all'interno dei limiti operativi.

I livelli di pressione sonora sono calcolati a 1 / 5 / 10 metri dalla superficie esterna dell'unità funzionante in campo libero e appoggiata su una superficie riflettente (fattore di direzionalità Q=2).


SWL= Livelli di potenza sonora, riferiti a $1x10^{-12}$ W.

Il livello di potenza sonora Totale in dB(A) è misurato in accordo alla normativa ISO 9614 e certificato secondo il programma di certificazione Eurovent.

La certificazione Eurovent (E) si riferisce esclusivamente alla Potenza Sonora Totale in dB(A) che è quindi l'unico dato acustico impegnativo (i valori delle Bande di ottava riportati in tabella sono indicativi).

SPL= Livelli di pressione sonora, riferiti a 2x10⁻⁵ Pa.

I livelli di pressione sonora sono valori calcolati applicando le relazione ISO-3744 (Eurovent 8/1).



Allestimento Base AB

MOD.			pe		(dB) l'ottava (H	lz)			SI	NL		SPL dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB	dB(A)	1 m	5 m	10 m
40.2	81,9	88,1	83,0	82,5	80,5	81,4	80,1	73,7	92	88	70	61	56
50.2	81,9	88,1	83,0	82,5	80,5	81,4	80,1	73,7	92	88	70	61	56
60.2	83,3	82,0	82,4	84,4	82,5	83,4	80,9	75,5	91	89	71	62	57
70.2	83,3	82,0	82,4	84,4	82,5	83,4	80,9	75,5	91	89	71	62	57
80.2	85,8	84,2	83,9	85,9	84,5	85,4	84,0	80,0	94	91	71	62	57
90.2	85,8	84,2	83,9	85,9	84,5	85,4	84,0	80,0	94	91	73	65	59
100.2	85,8	84,2	83,9	85,9	84,5	85,4	84,0	80,0	94	91	73	65	59
115.2	94,6	91,1	90,4	92,1	89,8	90,1	88,9	84,5	100	96	73	65	59
130.2	94,6	91,1	90,4	92,1	89,8	90,1	88,9	84,5	100	96	78	69	64
145.2	95,2	91,7	91,0	92,7	90,4	90,7	89,5	85,1	101	97	79	70	65
160.2	95,2	91,7	91,0	92,7	90,4	90,7	89,5	85,1	101	97	79	70	65
180.2	101,8	98,2	96,8	95,7	93,3	89,8	83,6	85,5	105	98	80	71	66

Allestimento Silenziato AS

MOD.			pe		(dB) l'ottava (H	z)			SI	NL		SPL dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB	dB(A)	1 m	5 m	10 m
40.2	80,9	86,2	80,6	79,7	78,0	79,1	77,4	70,4	90	85	67	58	53
50.2	80,9	86,2	80,6	79,7	78,0	79,1	77,4	70,4	90	85	67	58	53
60.2	80,2	78,9	79,3	81,3	79,4	80,3	77,8	72,4	88	86	68	59	54
70.2	80,2	78,9	79,3	81,3	79,4	80,3	77,8	72,4	88	86	68	59	54
80.2	82,8	81,2	80,9	82,9	81,5	82,4	81,0	77,0	91	88	68	59	54
90.2	82,8	81,2	80,9	82,9	81,5	82,4	81,0	77,0	91	88	70	62	56
100.2	82,8	81,2	80,9	82,9	81,5	82,4	81,0	77,0	91	88	70	62	56
115.2	91,6	88,1	87,4	89,1	86,8	87,1	85,9	81,5	97	93	70	62	56
130.2	91,6	88,1	87,4	89,1	86,8	87,1	85,9	81,5	97	93	75	66	61
145.2	92,2	88,7	88,0	89,7	87,4	87,7	86,5	82,1	98	94	76	67	62
160.2	92,2	88,7	88,0	89,7	87,4	87,7	86,5	82,1	98	94	76	67	62
180.2	98,8	95,2	93,8	92,7	90,3	86,8	80,6	82,5	102	95	77	68	63


DATI ELETTRICI

Unità

UNITA'	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
Alimentazione						400 -	3 - 50						V-ph-Hz
FLA	43,2	48,8	56,7	62,1	74,9	80,5	95,0	109	117	145	169	188	Α
FLI	25,2	28,0	33,0	35,6	41,9	47,3	58,3	67,3	72,8	88,7	103	113	kW
MIC	137	147	152	177	218	269	264	278	278	370	394	384	Α
MIC SS	92,4	99,4	105	121	148	179	180	194	194	222	279	277	Α

Layout unità





Compressori

UNIT	A'	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
Alimenta	zione						400 -	3 - 50						V-ph-Hz
FLA	CP1A	21,0	22,0	25,0	31,0	34,0	40,0	44,0	53,0	53,0	66,0	66,0	76,0	^
FLA	CP1B	21,0	22,0	25,0	31,0	34,0	34,0	44,0	44,0	53,0	53,0	66,0	76,0	A
LRA	CP1A	111	118	118	140	174	225	210	210	210	287	287	267	^
LKA	CP1B	111	118	118	140	174	174	210	210	210	210	287	267	A
FLI	CP1A	10,2	11,6	13,3	14,6	17,2	22,6	25,4	30,9	30,9	38,5	38,5	43,5	kW
FLI	CP1B	10,2	11,6	13,3	14,6	17,2	17,2	25,4	25,4	30,9	30,9	38,5	43,5	KVV
Resistenza	CP1A	1,40	1,20	1,20	1,10	0,80	0,60	0,60	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0
avvolgimento	CP1B	1,40	1,20	1,20	1,10	0,80	0,80	0,60	0,60	0,50	0,50	0,30	0,30	Ω

Ventilatori singoli

UNITA'	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
Alimentazione						400 -	3 - 50						V-ph-Hz
FLA	8,3	30	11	,3		4,9 / 8,3		6	5		11,3		Α
LRA	58	,1	79),1	2	26,7 / 58,	1	37	',1		79,1		Α
FLI	4,8	30	6	,4		2,7 / 4,8		3	7		6,4		kW

Ventilatori riassuntivi

UNITA'	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
Alimentazione						400 -	3 - 50						V-ph-Hz
FLA	8,3	30	11	,3		13,2		19	,5	33,9	45	5,2	Α
LRA	58	,1	79),1		85,1		1	11	237	3′	16	Α
FLI	4,8	30	6	4		7,5		11	,0	19,3	25	5,7	kW

NOTE:

FLA = Massima corrente assorbita totale LRA = Massima corrente di spunto totale FLI = Massima potenza assorbita totale MIC = Massima corrente di spunto dell'unità
MIC SS = Massima corrente di spunto dell'unità con opzione

soft starter

DATI ELETTRICI

UNITA	Pompa primario-s				====							1000	1000	
FLA 3,20 3,20 3,20 3,20 3,70 3	UNITA'	40.2	50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
LRA														
FILL 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 2,55 3,48 3,48 XW Pompa standard UNITA' A0,2 50,2 50,2 50,2 70,2 80,2 90,2 100,2 115,2 130,2 145,2 160,2 180,2 UM V-ph-Hz T-Ph														
Pomps standard UNITA 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM														
UNITA		1,80	1,80	1,80	1,80	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	2,55	3,48	3,48	KVV
Alimentazione		40.2	E0 2	60.2	70.2	90.2	00.2	100.2	115.0	120.2	1/5 2	160.2	100.2	1 11/4
FIA		40.2	50.2	00.2	10.2	00.2			115.2	130.2	145.2	100.2	100.2	
Fig. 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 3,58 3,48 4,86 kW		2.70	2.70	2.70	2.70	4.50			4.50	4.50	6.10	0.70	0.70	
File 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 3,48 4,56 4,56 kW												-		
Pompa alta prevalenze														
UNITA' 40,2 50,2 60,0 70,2 80,2 90,2 100,2 115,2 130,2 145,2 160,2 180,2 UM V-ph-Hz			1,70	1,70	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,40	1,50	7,50	KVV
All mentazione			50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
FLA		.0.2	00.2	00.2	7 0.12	00.2					0.2	100.2		_
LRA 57, 7 57, 7 57, 7 57, 7 57, 7 57, 7 57, 7 57, 8 4,56 4,56 4,56 6,29 6,29 kW		6 10	6 10	6 10	6 10	6 10			8 70	8 70	8 70	10 4	10 4	
File 3.48														
Pompa modulante standard									,					
NITITA 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM	Pompa modulante	standa							,					
FLA			50.2	60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
LRA 20,0 20,0 20,0 20,0 43,5 43,5 43,5 43,5 57,7 87,0 87,0 A	Alimentazione						400 -	3 - 50						V-ph-Hz
Fill	FLA	3,70	3,70	3,70	3,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,10	8,70	8,70	Α
Pompa modulante alita prevalenzat UNITA								43,5			57,7		87,0	
NITIA 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 30.2 145.2 160.2 180.2 UM V-ph-Hz					1,78	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	3,48	4,56	4,56	kW
Alimentazione	Pompa modulante			a	=6.5	25.5		465	44= -	465	4.5==	455	455	1 12 7
FLA		40.2	50.2	60.2	70.2	80.2			115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	
LRA 57,7 5														-
Tabelle riassuntive (valori totali):						-								
Tabelle riassuntive (valori totali): Unità con pompa primario-secondario UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione FLA 46.4 52.0 59.9 65.3 78.6 84.2 98.7 113 121 149 175 194 A FLI 27.0 29.8 34.8 37.4 43.7 49.1 60.1 69.0 74.5 91.2 106 116 kW MIC 140 150 155 180 222 273 268 282 282 374 400 390 A MICSS 95.6 103 108 124 152 183 184 198 198 226 285 283 A Unità con pompa standard UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione FLA 46,9 52,5 60.4 65.8 79.4 85.0 99.5 114 122 151 178 197 A FLI 27.0 29.8 34.8 37.4 44.5 49.9 60.9 69.8 75.3 92.1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A Unità con pompa alta prevalenza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A Unità con pompa alta prevalenza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione FLA 49.3 54.9 62.8 68.2 81.0 86.6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28.7 31.5 36.5 39.1 45.4 50.8 61.8 77.3 79.3 20 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A MIC SS 96.1 103 109 124 153 185 186 203 203 231 290 287 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione FLA 46.9 52.5 60.4 65.8 79.4 85.0 99.5 114 12 151 178 197 A FLI 27.0 29.8 34.8 37.4 44.5 49.9 60.9 69.8 75.3 92.1 107 117 kW MIC 143 153 168 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A MIC SS 96.1 103 109 124 153 185 185 186 203 203 231 290 287 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 3 - 50 V-ph-Hz FLA 46,9 52.5 60.4 65.8 79.4 85.0 99.5 114 12 151 178 197 A FLI 27.0 29.8 34.8 37.4 44.5 49.9 60.9 69.8 75.3 92.1 107 117 kW MIC 143 153 165 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazio								_						
Unità con pompa primario-secondation UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM	FLI	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	4,56	4,56	4,56	6,29	6,29	KVV
Unità con pompa primario-secondation UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM	Tabelle riassuntive	e (valor	i totali):											
UNITA'		•	•											
Alimentazione					70.0	00.0	00.0	100.0	445.0	100.0	1450	100.0	100.0	1.15.4
FLA 46,4 52,0 59,9 65,3 78,6 84,2 98,7 113 121 149 175 194 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 43,7 49,1 60,1 69,0 74,5 91,2 106 116 kW MIC 1140 150 155 180 222 273 268 282 282 374 400 390 A MIC SS 95,6 103 108 124 152 183 184 198 198 226 285 283 A Unità con pompa standard UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A Unità con pompa alta prevalerza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A Unità con pompa alta prevalerza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC SS 98,5 105 111 127 155 185 186 203 203 231 290 287 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.8 68,8 87,4 85,0 99,5 114 122 151 178 198 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A Unità con pompa modulante alta prevalerza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione UNITA' 40.2 50.2 60.8 68,6 68,0 81,0 86,6 101 118 18 126 153 179 188 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153		40.2	50.2	00.2	10.2	00.2			115.2	130.2	145.2	100.2	100.2	
FLI		46.4	F2.0	F0.0	GE 2	70.6			112	101	140	175	104	
MIC 140 150 155 180 222 273 268 282 282 374 400 390 A MIC SS 95,6 103 108 124 152 183 184 198 198 226 285 283 A														
MIC SS														
Unità con pompa standard				_						-		_		
UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM				100	127	102	100	104	100	100	220	200	200	
Alimentazione	UNITA'			60.2	70.2	80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
FLA							400	_						V-ph-Hz
FLI		46,9	52,5	60,4	65,8	79,4	85,0	99,5	114	122	151	178	197	
MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A MIC SS 96,1 80,2		27,0		34,8					69,8	75,3	92,1	107	117	kW
Unità con pompa alta prevalenza														
UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM					124	153	184	185	199	199	228	288	285	Α
Alimentazione														
FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A MIC SS 98,5 105 111 127 155 185 186 203 203 231 290 287 A Unità con pompa modulante standard UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 46,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122		40.2	50.2	60.2	70.2	80.2			115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	
FLI						-				1	1 .			
MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A MIC SS 98,5 105 111 127 155 185 186 203 203 231 290 287 A Unità con pompa modulante standard UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 46,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC SS 96,1 103 109 124 153 184												_		
MIC SS 98,5 105 111 127 155 185 186 203 203 231 290 287 A Unità con pompa modulante standard UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 46,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 <td></td>														
Unità con pompa modulante standard UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 46,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 <				_						_				
UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 46,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2					121	100	100	100	203	203	231	290	201	A
Alimentazione					70.2	80.2	90.2	100.2	115 2	130.2	145 2	160.2	180 2	LIM
FLA 46,9 52,5 60,4 65,8 79,4 85,0 99,5 114 122 151 178 197 A FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A <td></td> <td>70.2</td> <td>30.2</td> <td>00.2</td> <td>70.2</td> <td>00.2</td> <td></td> <td>_</td> <td>110.2</td> <td>100.2</td> <td>170.2</td> <td>100.2</td> <td>100.2</td> <td></td>		70.2	30.2	00.2	70.2	00.2		_	110.2	100.2	170.2	100.2	100.2	
FLI 27,0 29,8 34,8 37,4 44,5 49,9 60,9 69,8 75,3 92,1 107 117 kW MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 k		46.0	52.5	60.4	65.9	70.1			11/	122	151	172	107	
MIC 140 150 156 180 223 274 269 283 283 376 403 392 A MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A Unità con pompa modulante alta prevalenza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>														
MIC SS 96,1 103 109 124 153 184 185 199 199 228 288 285 A Unità con pompa modulante alta prevalenza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A														
Unità con pompa modulante alta prevalenza UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A														A
UNITA' 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 UM Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A						,	,	1		,	,			
Alimentazione 400 - 3 - 50 V-ph-Hz FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A						80.2	90.2	100.2	115.2	130.2	145.2	160.2	180.2	UM
FLA 49,3 54,9 62,8 68,2 81,0 86,6 101 118 126 153 179 198 A FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A							400	- 3 - 50						V-ph-Hz
FLI 28,7 31,5 36,5 39,1 45,4 50,8 61,8 71,8 77,3 93,2 109 119 kW MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A		49,3	54,9	62,8	68,2	81,0	86,6	101	118	126	153	179	198	<u> </u>
MIC 143 153 158 183 224 275 270 287 287 378 405 394 A	FLI	28,7	31,5	36,5	39,1		50,8	61,8						kW
MIC SS 98,5 105 111 127 155 185 186 203 203 231 290 287 A														
	MIC SS	98,5	105	111	127	155	185	186	203	203	231	290	287	Α

LIMITI OPERATIVI

Il grafico indica il campo di funzionamento entro cui è garantito il corretto funzionamento delle unità.

L'utilizzo dell'unità in condizioni diverse da quanto indicato implica la decadenza della garanzia del prodotto.

Di seguito riportiamo i valori limite del salto termico dell'acqua dell'unità.


UNITÀ VERSONE BASE


Salto termico sull'ac	qua	Valore limite
Minimo	°C	3
Massimo	°C	8

Verificare che la portata acqua sugli scambiatori sia all'interno dei limiti previsti.

NB.: I limiti previsti per la portata acqua sugli scambiatori sono indicati in calce al relativo grafico perdite di carico (vedi sezione "Perdite di carico"). Nel caso l'unità sia equipaggiata con modulo di pompaggio i limiti previsti sono invece indicati in calce al relativo grafico prevaleza utile modulo di pompaggio (vedi sezione "Prevalenza utile modulo di pompaggio").

IN RAFFREDDAMENTO





Con controllo condensazione

Con controllo condensazione e acqua Glicolata

ATC

Possibile attivazione funzione ATC (Advanced Temperature Control), se presente

IN RISCALDAMENTO

TEMPERATURA USCITA ACQUA

ΔT Acqua= 5°C

TEMPERATURA ARIA ESTERNA


Con accessorio controllo condensazione / evaporazione

IN RAFFREDDAMENTO UNITA' BRINE BR - BP **TEMPERATURA** [°C] USCITA ACQUA **GLICOLATA** ΔT Acqua= 5°C 5 **TEMPERATURA** -12 ARIA ESTERNA ► [°C B.S.] 35 40 Con controllo condensazione e acqua Glicolata

È necessario l'utilizzo di acqua Glicolata

UNITA' CON RECUPERO DI CALORE

Versione	Valore limite
con Desurriscaldatore (VD)	Temp. acqua di recupero da 30 a 70°C (Fare riferiemento a Tabella Prestazioni Standard Desurriscaldatore)
Recupero Totale (VR)	Vedi Grafico




PERDITE DI CARICO

Scambiatore lato impianto

Il grafico seguente illustra i valori delle perdite di carico in kPa in funzione della portata in litri/secondo. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.

Il grafico si riferisce a unità funzionanti con acqua alla temperatura di 10℃ (densità 1000 kg/m³).



Limiti operativi


	NOTE	100	acqua		Δp= perdite	a callo
	M	-		kPa		100
	180.2	10	5,84		17,0	
	160.2	6	5,24		16,6	
	145.2	8	4,20 4,79 5,24		15,2	
	80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2	2	4,20		8,79 9,86 10,68 12,23 13,3 15,2 16,6 17,0	
	115.2	9	3,87		12,23	
	100.2	2	3,38	15	10,68	וצט
	90.2	4	3,12 3,38	_	9,86	7
	80.2	3	2,78		8,79	
	70.2	2	2,05		6,49	
	60.2 7	2	2,05		5,64 5,64 6,49 6,49	
	50.2	1	1,78 1,78		5,64	
	40.2	7	1,78		5,64	
		00	Ø	dΔ	Ø	٧,
LIIIIII Operativi	MODELLO	Riferimento grafic	معانيم في منام المعالم	valor di illingi lord	Voloro cimito orioni	valore illille suberiore

PERDITE DI CARICO

Desurriscaldatore

Il grafico seguente illustra i valori delle perdite di carico in kPa in funzione della portata in litri/secondo. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.

Il grafico si riferisce a unità funzionanti con acqua alla temperatura di 10°C (densità 1000 kg/m³).



	-
_	5
_	•
	-
-	4
-	=
π	3
٠.	-
-	-
-	٠
·u	J
_	۰
	2
-	-
•	3
-)
	-
•	5
-	
-	=
_	Ξ
_	
-	-
	-


	I NOTE	1	acqua		Δp= perdite	
	M	'		kPa	l∖s	kD2
	180.2	4	1,41		3,50	
	160.2	8	1,11			
	145.2	3	1,11		3,50	
	130.2	3	1,11 1,11		3,50 3,50 3,50	
	90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2	2	97.0 97.0 97.0 75.0 75.0 75.0 26.0		3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,50 3,50 3,50	
	100.2	2	0,76	5	3,50	150
	90.2	2	0,76	4)	3,50	11
	80.2	1	0,57		3,11	
	70.2	1	0,57		3,11	
	60.2	1	0,57		3,11	
	50.2	1	0,57		3,11	
	40.2	1	0,57		3,11	
		00	Ø	Δр	Ø	۷۷
Ellilli Operativi	MODELLO	Riferimento grafio	ozotrożaj ołimil ozoto//	valore illine illier lore	Voloro cimito orioni	valore illille superiore

PERDITE DI CARICO

Scambiatore Recupero totale

Il grafico seguente illustra i valori delle perdite di carico in kPa in funzione della portata in litri/secondo. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.

II grafico si riferisce a unità funzionanti con acqua alla temperatura di 10°C (densità 1000 kg/m³).



Limiti operativi


min operativi															
MODELLO		40.2	40.2 50.2	60.2	70.2 80.2		90.2	100.2	90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2	130.2	145.2	160.2	180.2	MO	NOTE
Riferimento grafico	00	1	1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	-	
Occinofai otimil orolo)	Ø	1,95	1,95 1,95	2,	35 2,64	2,89	3,35	3,58	3,35 3,58 4,14 4,52	4,52	5,21 5,71		6,53		acqua
אוסות ווווות ווות וות	dΔ						7	15						kPa	
ording of imiliary	Ø	6,18	6,18 6,18 7,44 8,35 9,13 10,6 11,3 13,1 14,3 16,5 17,0	7,44	8,35	9,13	10,6	11,3	13,1	14,3	16,5	17,0	17,0		Δp= perdite
valore illinte superiore	Vυ						15	50						кРа	al cal ico

PREVALENZA UTILE

Pompe prevalenza standard

Si intende come prevalenza utile quella all'uscita del modulo di pompaggio decurtata di tutte le perdite di carico interne all'unità. Il grafico seguente illustra i valori di prevalenza utile in kPa dell'unità con pompe in funzione della portata in litri/secondo.

ll campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva. Il grafico si riferisce a unità funzionanti con acqua alla temperatura di 10° C (densità $1000~\text{kg/m}^3$).



Limiti operativi

NOTE		Q= portata	2
<u>S</u>	-	l/s	s/l
180.2	11	4,79	11.0
160.2	10	4,20	9.58
145.2	6	3,87	9.32
130.2	8	3,38	7.80
115.2	2	3,12	7.48
100.2	9	2,78	7.29
90.2	2	2,43	2.00
80.2	4	2,05	4.61
70.2	3	1,78	4.36
60.2	2	1,47	4.00
50.2	1	1,33	3.85
40.2	1	1,33	3.85
	00	Ø	C
MODELLO	Riferimento grafico	Valore limite inferiore	Valore limite superiore


PREVALENZA UTILE

Pompe alta prevalenza

Si intende come prevalenza utile quella all'uscita del modulo di pompaggio decurtata di tutte le perdite di carico interne all'unità. Il grafico seguente illustra i valori di prevalenza utile in kPa dell'unità con pompe in funzione della portata in litri/secondo.

Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.


Il grafico si riferisce a unità funzionanti con acqua alla temperatura di 10°C (densità 1000 kg/m³).




Limiti operativi

NOTE		Q= portata	200
M		l\s	0/1
180.2	7	4,79	110
	10	4,20	113
145.2 160.2	6	3,87	110
130.2	æ	3,38	9 65
115.2	7	3,12	000
100.2	9	2,78	7 06 0 20
90.2	2	2,43	565 767
80.2	4	2,05	5.65
70.2	က	1,78	7 31
60.2	2	1,47	7 R2
50.2	-	1,33	4 70
40.2	-	1,33	4 70 4 70
	0	Ø	C
MODELLO	Riferimento grafico	Valore limite inferiore	Valore limite superiore

Dimensioni di ingombro





12 - Ingresso acqua Desurriscaldatore (VD) (vedi tabella sotto)

- 13 Uscita acqua Desurriscaldatore (VD) (vedi tabella sotto)14 Ingresso acqua Recupero totale (VR) (vedi tabella sotto)
 - 15 Uscita acqua Recupero totale (VR) (vedi tabella sotto)
- 16 Ingresso acqua scambiatore impianto (vedi tabella sotto)
- 11 Uscita acqua (vedi tabella sotto)

- 10 Ingresso acqua PS (vedi tabella sotto)

7 - Foro ingresso alimentazione elettrica ø 60 mm

6 - Foro ingresso cavi accessori ø 22 mm

1 - Pannello di accesso sezione ausiliari e di po-


*: Interasse fori antivibranti


ლ**5 -** Fori di sollevamento ø 65 mm


4 - Griglie di protezione batterie (accessorio)


2 - Pannelli di accesso vano compressori 3 - Fori di fissaggio antivibranti ø 13 mm

tenza quadro elettrico











Spazio minimo operativo

Per una corretta installazione dell'unità occorre rispettare le misure di spazio libero attorno alla macchina, come evidenziato in figura. Garantendo l'opportuna circolazione dell'aria si consente il corretto funzionamento dell'unità e si agevola l'intervento per opere di manutenzione futura.

Nel caso di funzionamento di unità multiple affiancate od installazioni in buca le distanze vanno raddoppiate.


Unità senza canale di espulsione aria (bocca libera), se si prevede di installare l'unità all'esterno senza il canale per espulsione aria di mandata è necessario predisporre comunque un tratto di canale come evidenziato in Fig.2 per evitare che l'acqua piovana possa entrare nell'unità e comprometterne il corretto funzionamento.





Posizione scarico condensa


La bacinella raccolta condensa (di serie per unità IP, optional per IR) deve provvedere apposito sifone di scarico per evitare uscite d'acqua durante il funzionamento.



Installazione antivibranti in gomma


Al fine di evitare trasmissioni di vibrazioni dall'unità in funzione alla struttura portante, si raccomanda l'utilizzo di materiali antivibranti da porre al di sotto dei punti di appoggio dell'unità.

L'unità può essere fornita corredata dell'accessorio antivibranti in gomma. Il montaggio di tale accessorio è a cura dell'installatore.




Unità	Mod.	А	В	С	D	E	F	G	UM
	40-70	95	35	122	124	150	10	3	mm
Unità senza serbatoio	80-145	106	37	136	150	170	12,5	3,5	mm
	160-180	95	35	122	124	150	10	3	mm
Linità con corbataio	40-70	95	35	122	124	150	10	3	mm
Unità con serbatoio	80-180	106	37	136	150	170	12,5	3,5	mm

Area di appoggio



Per un corretto abbinamento macchina-struttura portante, si devono considerare i seguenti valori di posizione del baricentro della macchina e carico sugli appoggi.

Mod. 40-50-60-70-80-90-100-115-130-145



Mod. 160-180

Pesi in trasporto

180.2

115.2

130.2

145.2

160.2

180.2

UNITÀ SENZA SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Versione IP Versione IR Allestimento AB-AS Posizione baricentro Peso Posizione baricentro Peso Modello in trasporto [mm] in trasporto [mm] [Kg] [Kg] В 40.2 50.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2

Unità CON Modulo di Pompaggio

Versione IR Versione IP

Allestimento		AB-AS				AB-AS	
Modello		baricentro rto [mm]	Peso [Kg]		Posizione in traspo		Peso [Kg]
	Α	В	r91		Α	В	r91
40.2	350	1134	770		362	1111	802
50.2	350	1132	772		362	1109	804
60.2	352	1122	798		364	1099	830
70.2	362	1115	838		373	1092	871
80.2	376	1324	1095		387	1307	1134
90.2	407	1433	1185		418	1410	1224
100.2	397	1376	1267		407	1356	1306
115.2	394	1360	1473		404	1343	1517
130.2	401	1384	1500	ĺ	411	1367	1544
145.2	398	1385	1537	ĺ	409	1368	1585
160.2	385	1665	1735		394	1642	1785
180.2	398	1723	1795		407	1697	1845

UNITÀ CON SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Versione IP Versione IP

Allestimento	-	AB-AS		AB-AS					
Modello	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Posizione in traspo	baricentro orto [mm]	Peso [Kg]			
	Α	В	1.791	Α	В	והייז			
40.2	389	1089	729	400	1067	761			
50.2	389	1087	731	400	1065	763			
60.2	391	1077	757	402	1055	789			
70.2	400	1072	797	410	1049	830			
80.2	410	1279	1055	420	1263	1094			
90.2	445	1389	1145	455	1367	1184			
100.2	432	1333	1228	441	1314	1267			

Unità CON Modulo di Pompaggio

Versione IP Versione IP

Allestimento	<i>F</i>	AB-AS		ı	F	AB-AS	
Modello		Posizione baricentro in trasporto [mm]			Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]
	Α	В	[Kg]		Α	В	191
40.2	363	1183	834		373	1160	866
50.2	363	1181	837		373	1158	869
60.2	365	1171	862		375	1148	894
70.2	374	1162	902		383	1139	935
80.2	392	1393	1185		402	1374	1224
90.2	422	1498	1275		431	1475	1314
100.2	411	1441	1357		421	1421	1396
115.2	407	1415	1563		416	1398	1606
130.2	414	1440	1590		423	1422	1633
145.2	411	1439	1627	ĺ	420	1421	1674
160.2	402	1735	1855		410	1712	1905
180.2	415	1792	1915		423	1765	1965

NOTA: Per le versioni con Desurriscaldatore VD incrementare del 4% il peso totale mentre per le versioni con Recupero Totale VR incrementare del 10% il peso totale.

Pesi in funzionamento

UNITÀ SENZA SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IR

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Unità CON Modulo di Pompaggio

Allestimento		AB-AS							AB-AS									
Modello		aricentro in ento [mm]	Ca	Carico sugli appoggi [Kg]			Peso	Posizione b	aricentro in ento [mm]	Carico sugli appoggi [Kg]						Peso		
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot
40.2	390	1038	264	133	88	174	-	-	659	353	1178	296	208	116	166	-	-	791
50.2	390	1036	265	134	88	174	-	-	661	353	1176	297	208	116	166	-	-	793
60.2	392	1026	275	139	91	181	-	-	687	355	1166	309	217	121	173	-	-	819
70.2	403	1024	286	144	99	197	-	-	727	366	1157	321	221	130	188	-	-	859
80.2	407	1211	367	218	139	234	-	-	958	381	1378	427	333	187	240	-	-	1124
90.2	446	1325	402	238	152	256	-	-	1048	412	1489	436	341	192	245	-	-	1214
100.2	432	1271	458	248	149	277	-	-	1132	402	1431	493	350	189	266	-	-	1298
115.2	425	1266	527	296	181	322	-	-	1326	395	1398	564	405	223	310	-	-	1492
130.2	434	1294	539	303	185	329	-	-	1355	407	1438	576	414	228	317	-	-	1534
145.2	430	1298	557	316	189	334	-	-	1396	403	1438	594	427	232	322	-	-	1575
160.2	417	1524	467	129	45	383	305	220	1550	379	1682	486	239	102	348	367	228	1729
180.2	433	1583	485	134	47	398	317	228	1610	403	1789	504	249	106	362	381	237	1839

UNITÀ CON SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IR

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Unità CON Modulo di Pompaggio

Allestimento		AB-AS							AB-AS									
Modello	Posizione b funzionam		Ca	Carico sugli appoggi [Kg]			Peso	Posizione b	aricentro in ento [mm]	Carico sugli appoggi [Kg]					Peso			
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot
40.2	426	1280	277	244	191	217	-	-	941	397	1344	306	312	216	212	-	-	1062
50.2	426	1278	278	245	192	217	-	-	943	397	1342	307	313	216	212	-	-	1064
60.2	428	1268	289	255	199	226	-	-	969	399	1332	319	325	225	221	-	-	1090
70.2	433	1257	301	259	208	242	-	-	1010	405	1320	332	329	234	236	-	-	1131
80.2	465	1583	404	434	340	316	-	-	1436	444	1658	433	523	373	309	-	-	1585
90.2	495	1682	413	443	347	323	-	-	1526	470	1752	443	534	382	316	-	-	1675
100.2	482	1626	465	457	341	347	-	-	1610	460	1698	496	548	376	340	-	-	1759
115.2	471	1575	533	501	368	391	-	-	1804	447	1636	566	599	405	383	-	-	1953
130.2	478	1600	545	512	376	400	-	-	1833	456	1672	579	612	414	391	-	-	1996
145.2	474	1597	562	526	379	406	-	-	1874	453	1668	596	626	417	397	-	-	2036
160.2	447	1767	467	290	241	418	382	333	2028	420	1850	484	385	291	390	437	342	2190
180.2	488	1929	485	301	250	435	397	346	2214	464	2043	502	400	302	405	454	356	2419

UNITÀ SENZA SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IP

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Unità CON Modulo di Pompaggio

Allestimento		AB-AS								AB-AS								
Modello		paricentro in nento [mm]	Carico sugli appoggi IKgi			Peso	Posizione b	aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso			
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot
40.2	403	1015	275	132	92	191	-	-	691	365	1153	308	205	121	182	-	-	823
50.2	403	1013	275	132	92	192	-	-	693	365	1151	309	206	122	183	-	-	825
60.2	405	1003	286	137	96	199	-	-	719	367	1141	321	214	126	190	-	-	851
70.2	413	1001	298	143	103	216	-	-	760	376	1133	334	218	135	206	-	-	892
80.2	419	1195	380	218	145	254	-	-	997	392	1359	413	311	182	243	-	-	1163
90.2	456	1303	415	237	158	276	-	-	1087	422	1464	451	339	199	264	-	-	1253
100.2	442	1252	471	247	156	297	-	-	1171	412	1410	507	349	196	285	-	-	1337
115.2	435	1249	541	296	188	344	-	-	1365	405	1379	578	404	231	331	-	-	1531
130.2	444	1277	553	302	192	351	-	-	1399	416	1419	591	412	236	338	-	-	1578
145.2	441	1281	571	315	197	358	-	-	1441	414	1419	609	425	241	345	-	-	1620
160.2	425	1500	483	124	45	405	310	231	1599	387	1656	500	233	103	369	372	241	1778
180.2	442	1558	502	129	47	420	322	240	1660	412	1761	520	242	107	383	387	250	1889

UNITÀ CON SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IP

Unità SENZA Modulo di Pompaggio


Unità CON Modulo di Pompaggio


Allestimento	ı			AB-A	S					AB-AS								
Modello		aricentro in ento [mm]	Ca	Carico sugli appoggi [Kg]			Peso		aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso		
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Tot
40.2	433	1255	289	242	196	234	-	-	973	404	1321	319	309	221	228	-	-	1094
50.2	433	1253	289	243	197	234	-	-	975	404	1319	320	310	222	229	-	-	1096
60.2	435	1243	301	252	204	244	-	-	1001	406	1309	332	322	230	238	-	-	1122
70.2	440	1232	314	257	213	259	-	-	1043	412	1296	345	326	239	253	-	-	1164
80.2	472	1562	392	405	325	314	-	-	1475	451	1637	420	488	357	307	-	-	1624
90.2	501	1657	427	442	354	342	-	-	1565	476	1728	458	532	389	335	-	-	1714
100.2	489	1604	479	455	348	367	-	-	1649	466	1677	510	545	383	359	-	-	1798
115.2	477	1555	548	500	376	412	-	-	1843	453	1617	581	597	414	403	-	-	1992
130.2	485	1580	560	511	384	421	-	-	1877	463	1652	594	610	423	412	-	-	2039
145.2	481	1577	578	524	389	429	-	-	1919	460	1648	612	623	427	419	-	-	2082
160.2	452	1743	483	284	242	440	387	344	2077	425	1826	499	380	291	411	442	353	2240
180.2	494	1903	502	295	251	457	402	357	2264	469	2016	519	395	303	427	459	367	2469

Configurazioni di installazione canale

Configurazione con canale per espulsione aria di Mandata

Orientamento corretto per canale di Mandata







Mod.	40-50-60-70	80-90-100	115-130-145-160-180
A [mm]	1500	1750	2000

Si consiglia un tratto dritto di lunghezza A al fine di sfruttare al meglio il ventilatore favorendo il recupero di pressione dinamica.

Configurazione con canale per espulsione aria di mandata e canale per aspirazione aria esterna





TARATURA GRUPPO VENTILAZIONE

Le unità sono equipaggiate di serie con gruppo motore-ventilatore di cui in tabella si dettagliano i vari componenti STANDARD.

Modello	Q.tà	Motore	Potenza NOMINALE Motore	Puleggia Motore VARIABILE	Ventilatore	Puleggia Ventilatore FISSA	Cinghia
40-50	1	MAA 112MS4 B3	4,0 kW	VAR 187 A1	AT 18-18 G2L	SPA 355/1	SPA 1882
60-70	1	MAA 112MS4 B3	5,5 kW	VAR 187 A1	AT 18-18 G2L	SPA 355/1	SPA 1882
90 100	1	MAA 112 M4 B3	4,0 kW	VAR 187 A1	AT 18-18 G2L	SPA 355/1	SPA 1882
80-100	1	MAA 100 LA4 B3	2,2 kW	VAR 187 A1	AT 18-18 S	SPA 355/1	SPA 1882
115-130	3	MAA 100 LB4 B3	3,0 kW	VAR 177 A1	AT 18-18 S	SPA 355/1	SPA 1882
145	3	MAA 112MS4 B3	5,5 kW	VAR 187 A1	AT 18-18 S	SPA 355/1	SPA 1882
160-180	4	MAA 112MS4 B3	5,5 kW	VAR 187 A1	AT 18-18 S	SPA 355/1	SPA 1882

Per ulteriori dettagli costruttivi si veda le sezione MANUTENZIONE.

Le puleggie installate sull'albero motore sono a diametro VARIABILE.

La variazione del diametro comporta:

Apertura Puleggia	Diametro	Velocità ventilatore	Applicazioni
puleggia tutta chiusa (ruotando in senso orario)	massimo	massima	che necessitano di elevata prevalenza
puleggia tutta aperta (ruotando in senso antiorario)	minimo	minima	che necessitano di bassa prevalenza o nulla (bocca libera)

La taratura di fabbrica delle puleggie motore è fissata per ottenere una prevalenza statica residua di circa 100 Pa.

Prevalenza statica residua	Modello	40-50	60-70	80-	100	115-130	145-180
	I ass motore [A]	8,3	11,3	8,3	4,9	6,5	11,3
400 Da	P ass motore [kW]	4,8	6,4	4,8	2,7	3,7	6,4
100 Pa	Giri ventilatore [rpm]	760	760	755	750	710	760
		PULEGGIA	MOTORE TU	TTA APERTA	- 2 GIRI		

Se la perdita di carico totale statica data dalla somma di quelle imputabili ai canali di aspirazione ed espulsione dell'aria è sensibilmente diverse da 100 Pa si può avere:

Perdita di Carico Canali (PCC)	Num. Giri Ventilatore	Malfunzionamento	Taratura Puleggia Motore (1) (2) (3)
BASSE (<50 Pa) o applicazione BOCCA LIBERA (0 Pa)	Aumenta	Possibile sovraccarico del motore elettrico	Se l'assorbimento del motore elettrico è minore del massimo ammesso non è necessario modificare la taratura della puleggia motore. Se l'assorbimento è superiore tarare la puleggia: BOCCA LIBERA (0 Pa) TUTTA APERTA 50 Pa<
ALTA (> 50 Pa)	Diminuisce	Scarsa portata aria che può causare blocchi unità: in modo freddo per alta pressione, in modo caldo per bassa pressione	Per 100 Pa <pcc<150 -="" 1="" chiusa="" giro<br="" pa="">Per 150 Pa<pcc<200 chiusa<="" pa="" td="" tutta=""></pcc<200></pcc<150>

NOTE:

- (1) la taratura va fatta sempre portando dapprima in completa chiusura la puleggia (massimo diametro) e quindi aprendola del numero di giri indicato in questa colonna in funzione della prevalenza desiderata.
- (2) Variando il diametro della puleggia è necessario prevedere lo spostamento del motore lungo le slitte verticali al fine di ottenere una corretta tensione della cinghia di trasmissione che deve lavorare ben tesa e correttamente posizionata all'interno delle cave puleggie per evitare usura anomala che ne potrebbe causare la rottura. (vedi sezione "Manutenzione")
- (3) Una volta eseguita la taratura verificare sempre che l'assorbimento elettrico del motore sia all'interno dei valori massimi ammissibili (vedi sezione dati elettrici)

RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO

Controllo al ricevimento

All'atto del ricevimento del gruppo verificare scrupolosamente la rispondenza del carico con quanto ordinato per accertarsi che la spedizione sia completa. Controllare accuratamente che il carico non abbia subito danni. Nel caso di merce con danni visibili segnalarlo tempestivamente al trasportatore riportando sulla bolla la dicitura "Ritiro con riserva causa danni evidenti". La resa franco stabilimento comporta il risarcimento dei danni a carico dell'assicurazione secondo quanto previsto a norme di legge.

Prescrizioni di sicurezza

Attenersi alle normative di sicurezza vigenti per quanto riguarda le attrezzature da utilizzare per la movimentazione dell'unità o per quanto riguarda le modalità operative da attuare.

Per effettuare le operazioni di movimentazione usare dispositivi di protezione quali quanti, occhiali, caschi... per garantire la propria ed altrui incolumità.

Movimentazione

Pianificare l'attività di movimentazione verificando:

- Peso dell'unità (riportato sulla targhetta dati tecnici indicante le caratteristiche generali del gruppo e nella sezione DATI FISICI E **DIMENSIONALI** di questo manuale)
- capacità di sollevamento del mezzo da usare adeguata al peso dell'unità
- Tipologia e dimensioni di ingombro dell'unità
- posizione del baricentro e la disponibilità di cinghie/funi o altri dispositivi idonei a posizionare il gancio di sollevamento in corrispondenza del baricentro unità: Per la posizione del baricentro in trasporto e funzionamento vedi sezione DATI FISICI E DIMENSIONALI. Fare riferimento inoltre alle targhette (Fig.5) identificative della posizione del baricentro in trasporto, applicate sui 4 lati del basamento.
- Stato e caratteristiche fisiche del luogo di movimentazione (cantiere sterrato, piazzale asfaltato, ecc.)
- Stato e caratteristiche fisiche del luogo di destinazione (tetto, piazzale, terrazzo, ecc.)
- · lunghezza e tipologia del percorso con particolare attenzione ai punti critici di passaggio quali rampe, scale, passaggi sconnessi o scivolosi, porte, ecc.

NB gli esempi di movimentazione indicati nei disegni sono indicativi la scelta del mezzo e delle modalità di sollevamento e movimentazione va fatta considerando tutti i fattori sopra indicati


Per il sollevamento e il posizionamento in cantiere seguire le modalità di movimentazione seguenti:

Movimentazione con carrello elevatore o similare

1) L'unità è fornita di quattro zoccoli in legno per il trasporto in senso longitudinale (no trasversale). Impedire qualsiasi caduta a terra del gruppo o di parti del gruppo.

Tenere in considerazione che la parte più pesante è quella dove è installato il compressore (lato quadro elettrico Fig.1-2). Fare comunque riferimento alle targhette (Fig.5) identificative della posizione del baricentro dell'unità, applicate sui 4 lati del basamento.

- 2) Posizionare dei tubi metallici (Part.1 Fig.3) di spessore adeguato negli appositi fori posti nel basamento dell'unità per effettuare il sollevamento.
- · Le parti terminali dei tubi devono sporgere in misura adeguata per permettere l'inserimento delle sicurezze e l'alloggiamento delle cinghie per il sollevamento.
- Usare delle barre distanziatrici nella parte superiore dell'unità per evitare lo schiacciamento e il danneggiamento delle batterie e dei particolari previsti a copertura del gruppo.
- Per la posizione del baricentro vedi le tabelle nella sezione Pesi e baricentri in trasporto e funzionamento. Utilizzare protezioni angolari (Part.2 Fig.3) per non danneggiare l'unità.



RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO

• Movimentazione e sollevamento con gru o similare


Attraverso i tubi metallicidi spessore adeguato (Part.1 Fig.4) situati in corrispondenza dei fori di sollevamento (fare riferimento nella sezione "Dati fisici e dimensionali").

• Per la posizione del baricentro vedi le tabelle nella sezione "Dati fisici e dimensionali".

NB: Per un corretto sollevamento, si consigliano cinghie di lunghezza superiore ai 3.5m.

Fare riferimento alle targhette (Fig.5) identificative della posizione del baricentro, applicate sui 4 lati del basamento.

Utilizzare protezioni angolari (Part.2 Fig.4) per non danneggiare l'unità.



Assicurarsi che l'unità sia movimentata con attenzione senza sottoporla a colpi bruschi onde evitare di danneggiare le parti funzionali della macchina.

ATTENZIONE:

Prendere visione delle informazioni riportate sull'imballo dell'unità, al fine di garantire la sicurezza a persone e cose, prima di effettuarne la movimentazione.

Raccomandiamo inoltre di:

- · Movimentare con cura
- · Non sovrapporre all'unità altri oggetti

Stoccaggio

Le unità devono essere tenute in luogo asciutto al riparo da raggi solari, pioggia, sabbia o vento.

Le condizioni di stoccaggio sono:

- · Non sovrapporre le unità
- Temperatura massima = 60°C
- Temperatura minima = -10°C
- Umidità = 90%
- evitare di posizionare le unità avvolte con protezione termoretraibile sotto il sole dato che la pressione all'interno dei circuiti frigoriferi può aumentare sino a valori tali da far intervenire la valvola di sicurezza (se presente).

Rimozione imballo

Riciclare e smaltire il materiale di imballo secondo le norme locali, fare estrema attenzione a non danneggiare l'unità durante tale operazione.

RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO

Posizionamento

Nel posizionamento considerare gli spazi d'ingombro e tecnici richiesti dalla macchina e dall'impianto, la scelta del luogo di installazione, i collegamenti elettrici e d idraulici e le eventuali canalizzazioni aerauliche o passaggi d'aria.

Trascurare questi aspetti può diminuire le prestazioni e la vita operativa dell'unità e quindi aumentare i costi di gestione e manutenzione.

L'unità è stata progettata per essere installata all'ESTERNO ed in posizione fissa.

Valvola di sicurezza (se presente): l'installatore è tenuto a valutare (secondo EN378-2) la necessità e tipologia di un eventuale tubazione per scarico convogliato in accordo alle normative locali vigenti.

Per evitare la trasmissione di vibrazioni valutare la necessità di supporti antivibranti

Prima di effettuare il posizionamento assicurarsi che:

- la posizione sia accessibile in sicurezza
- la struttura di sostegno o piano di appoggio sia adeguato a sopportare il peso dell'unità in FUNZIONAMENTO
- · i punti di appoggio siano in piano ed allineati
- il luogo non possa essere soggetto ad allagamento
- il livello massimo delle nevicate non ostruisca l'afflusso d'aria o l'accesso all'unità

Per garantire la miglior circolazione d'aria all'unità e quindi assicurare un buon funzionamento è bene:

- evitare la presenza di ostacoli al flusso d'aria in prossimità o sopra l'unità
- proteggere l'unità dai venti che contrastino o favoriscano il flusso d'aria
- proteggere l'unità da sorgenti di calore o inquinanti (camini, aria espulsa da estrattori...)
- proteggere l'unità da stratificazione e/o ricircolo dell'aria (evitare canalizzazioni dei ventilatori, sovrastrutture di contenimento, vicinanza di pareti molto alte o angoli)

Tali accorgimenti se non rispettati possono peggiorare l'efficienza dell'unità e portare a blocchi per ALTA PRESSIONE (in modo raffreddamento durante il periodo estivo) o BASSA PRESSIONE (in modo riscaldamento durante il periodo invernale).

Norme generali

Pena decadenza immediata della garanzia, deve essere installato un filtro a maglia (diametro fori ≤ 1mm per scambiatori a piastre, ≤ 1.5 mm per scambiatori a fascio tubiero) sul tubo di entrata acqua di ciascun scambiatore.

Il filtro svolge la funzione di bloccare eventuali sostanze estranee presenti nel circuito idraulico dell'impianto (trucioli, residui di lavorazione, ecc) limitando o evitando possibili problemi di sporcamento (che ne penalizza il coefficiente di scambio termico), erosione, intasamento dello scambiatore.

L'intasamento e lo sporcamento dello scambiatore comportano una diminuzione della portata acqua e- nel caso di scambiatore che funziona come evaporatore- della temperatura di evaporazione: questi 2 fattori possono causarne la ghiacciatura.

Il fenomeno di ghiacciatura comporta la rottura dello scambiatore, l'ingresso di acqua nel circuito frigorifero e quindi la necessità di una sostituzione dei principali componenti (compressori, filtri, valvole di espansione, ecc.) e un accurato lavaggio dei componenti quali tubazioni, batterie, ecc.; in buona sostanza il rifacimento quasi completo del circuito frigorifero.

Il filtro deve essere mantenuto pulito: è pertanto necessario verificarne la pulizia dopo l'installazione dell'unità e controllarne periodicamente lo stato.

Dispositivi di protezione

L'unità viene fornita di serie con un pressostato differenziale situato tra l'ingresso e l'uscita dell'acqua degli scambiatori per prevenire problemi di congelamento in caso di mancanza di flusso dell'acqua.

L'intervento è tarato per un Dp di 80 mbar ±5, mentre il riarmo avviene con un Dp di 105 mbar ±5.

Il pressostato differenziale apre il contatto e blocca l'unità quando la portata acqua si riproduce e Dp ≤ 80 mbar ±5.

Il pressostato differenziale chiude e quindi l'unità puo' ripartire quando la portata acqua aumenta e Dp ≥ 105 mbar ±5.

• L'unità viene fornita di serie con un riscaldatore antigelo posto tra il mantello dell'evaporatore e il materiale isolante dello scambiatore comandato dal controllore elettronico dell'unità: tale riscaldatore antigelo consente di proteggere (con l'unità in stand-by) lo scambiatore carico di acqua (non le tubazioni d'impianto) dal rischio di rottura causa gelo invernale: lo scambiatore è protetto sino a una temperatura minima aria = -20°C.

NB la protezione antigelo funziona solo se la macchina è alimentata elettricamente durante tutto il periodo di sosta (stand-by). E' buona norma prevedere l'inserimento di un flussostato immediatamente all'ingresso acqua dell'unità (richiedibile come accessorio od opzione), da collegare elettricamente in serie con la protezione del pressostato differenziale montata di serie.

È obbligatorio tarare l'intervento del flussostato sui valori maggiori o uguali della minima portata acqua ammessa dallo scambiatore da proteggere (vedi sezione "Perdite di Carico").

Suggerimenti per una corretta installazione

Per una corretta progettazione e installazione dell'impianto idraulico attenersi alle normative locali vigenti in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica. Le seguenti informazioni sono dei suggerimenti per una corretta installazione dell'unità.

- Prima di collegare l'unità assicurare un adeguato lavaggio dell'impianto utilizzando acqua pulita, riempiendo e scaricando più volte e pulendo i filtri a monte dell'unità. Solo dopo procedere con il collegamento dell'unità; questa operazione è determinante per garantire un corretto avviamento senza la necessità di operare continue fermate per la pulizia del filtro, con possibile rischio di danneggiamento di scambiatori e altri componenti.
- Verificare tramite personale specializzato la qualità dell'acqua o della soluzione incongelabile prevista, in particolare la presenza di sali inorganici, carico biologico (alghe...), solidi sospesi, ossigeno disciolto ed il ph. Acqua con caratteristiche non adeguate porta ad un aumento delle perdite di carico, una rapida ostruzione del filtro con rischi di danneggiamento, una diminuzione dell'efficienza energetica ed un aumento dei fenomeni corrosivi a danno dell'unità.
- Le tubazioni devono essere dimensionate con il minor numero possibile di curve per minimizzare le perdite di carico e devono essere supportate adeguatamente per evitare di sollecitare eccessivamente le connessioni dell'unità.
- Installare, in prossimità dei componenti soggetti a manutenzione, valvole di intercettazione per isolare i componenti in fase di manutenzione e permetterne la sostituzione senza la necessità di scaricare l'impianto.
- Prima di isolare le tubazioni e caricare l'impianto, effettuare una verifica preliminare per accertarsi che non vi siano perdite.
- Isolare tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata in modo da prevenire formazione di condensa. Accertarsi che il materiale utilizzato sia del tipo a barriera di vapore. Nel caso contrario coprire l'isolante con una protezione appropriata. Accertarsi inoltre che l'accessibilità alle valvole di sfiato aria sia estesa oltre lo spessore dell'isolamento.
- Raccomandiamo di installare o almeno predisporne l'eventuale inserimento sia all'ingresso che all'uscita dell'unità strumenti per la lettura della pressione e della temperatura del circuito idraulico. Tali strumenti permetteranno di monitorarne il corretto funzionamento.
- Il circuito può essere mantenuto sotto pressione utilizzando un vaso di espansione (presente nell'unità se dotata dell'accessorio modulo di pompaggio) e un riduttore di pressione. Può essere utilizzato un gruppo di riempimento dell'impianto che automaticamente al di sotto di un valore di pressione provvede al caricamento ed al mantenimento della pressione desiderata.
- Prevedere nel punto più alto del circuito valvole manuali o automatiche per eliminare l'aria dal circuito.
- I giunti consentono la dilatazione delle tubazioni dovuta a variazioni di temperatura ed inoltre la guarnizione in elastomero e il gioco previsto aiutano ad isolare e ad assorbire rumori e vibrazioni.
- Si consiglia, nel caso in cui vengano installati dei supporti antivibranti sotto l'unità, l'utilizzo di giunti elastici prima e dopo la pompa di circolazione dell'acqua e in prossimità dell'unità.
- Inserire un rubinetto all'uscita dell'unità per poter regolare la portata dell'acqua.
- · Evitare che il peso delle tubazioni idrauliche gravi sugli attacchi dell'unità tramite l'utilizzo di appositi supporti.

Verificare che tutti componenti d'impianto siano in grado di sopportare la max pressione statica (dipende dall'altezza dell'edificio da servire).

Caratteristiche fisiche limite dell'acqua

Per evitare problemi di corrosione sugli scambiatori ad acqua verificare che l'acqua utilizzata nell'impianto rispetti i requisiti indicati in tabella.

pН	7.5 ÷ 9.0	-
SO4	< 100	ppm
HCO3 -/ SO4	>1.0	
Durezza totale	8.0 ÷ 15.2	°F
CI-	< 50	ppm
PO4 3-	< 2.0	ppm
NH3	< 0.5	ppm

Cloro	< 0.5	ppm
Fe3+	< 0.5	ppm
Mn++	< 0.05	ppm
CO2	< 50	ppm
H2S	< 50	ppb
Temperatura	< 65	°C
Ossigeno	< 0.1	ppm

Precauzioni per il periodo invernale

Durante il periodo invernale, in caso di sosta dell'impianto, l'acqua potrebbe ghiacciare e danneggiare lo scambiatore dell'unità ed altri componenti dell'impianto. Per ovviare a questi inconvenienti sono possibili 3 soluzioni:

- 1. Scaricare completamente l'impianto prestando attenzione allo svuotamento dello scambiatore a piastre (per svuotare completamente l'impianto idraulico dell'unità aprire le valvole a sfera di scarico acqua e le valvole di sfiato aria).
- **2.** Funzionamento con acqua glicolata tenendo conto, a seconda della % di glicole, del fattore di correzione della potenza frigorifera, assorbita, portata acqua e perdite di carico (vedi tabella pag.seguente)
- 3. Nel caso vi sia la certezzache l'unità possa restare sempre elettricamente alimentata durante tutto l'inverno, l'unità stessa è in grado di proteggersi da possibili ghiacciature fino ad una temperatura di -20°C: questo è possibile grazie all'adozione di una resistenza elettrica antigelo posta sullo scambiatore a piastre e ad una intelligente gestione della pompa acqua che deve essere comandata dalla scheda a microprocessore (vedere la sezione "Allacciamenti elettrici").


Se l'unità è dotata di serbatoio di Accumulo per adattare la soluzione n°3 è obbligatorio installare l'accessorio resistenza antigelo serbatoio.


Manutenzione filtro

Dopo la pulizia del filtro fare attenzione a reinstallare la rete filtrante nella posizione corretta (fig.1).









Valvola di sicurezza

Giunto

Termometro

Elettronica di

 $\overline{\bowtie}$

Valvola intercettazione e/o

regolazione portata acqua

controllo (regolatore)

Filtro

Serbatoio

Vaso di espansione

Valvola a tre vie motorizzata

Sonda ingresso acqua recupero

Sfiato aria e scarico acqua

Sul circuito idraulico che alimenta l'unità in particolare se dotata di Kit attacchi Victaulic sarà cura dell'installatore prevedere il posizionamento nella parte piu' alta del circuito di un adeguato numero di valvole (manuali o automatiche) per lo sfiato dell'aria eventualmente presente nell'impianto idraulico. Allo stesso modo dovrà prevedere il posizionamento di una valvola di scarico acqua al fine di consentire, se necessario, il completo svuotamento dello scambiatore a piastre dell'unità, (in particolare modo durante il periodo invernale per evitare ghiacciature che pregiudicherebbero seriamente il corretto funzionamento dell'unità). Per unità dotate di opzione "Modulo di pompaggio" è presente una valvola sfiato aria sul tubo superiore (entrata acqua) e una valvola scarico acqua sul tubo inferiore (uscita acqua). Vedere sezione "Accessori e opzioni".

Collegamento idraulico con attacchi Victaulic e Flussostato acqua


E' costituito da due giunti rapidi di connessione tipo Victaulic (Fig. 1-A) completi di tronchetto in ferro (Fig. 1-B) e guarnizione non installati (forniti a corredo con l'unità).

I raccordi di collegamento, sono previsti per poter essere saldati o filettati all'estremità.

Non saldare il tubo dell'impianto con il giunto di connessione victaulic attaccato in quanto la guarnizione potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

Nota:

Fornito come accessorio (vedi "Accessori e opzioni").




Schema di regolazione valvola 3 vie motorizzata

Al fine di evitare problemi funzionali legati all' avviamento con acqua a basse temperature, si consiglia vivamente l'installazione di una valvola miscelatrice come mostrato nello schema.

La valvola deve essere regolata in funzione della temperatura di ingresso dell'acqua al recupero (vedi schema): il grafico a lato evidenzia il tipo di regolazione da adottare.

I collegamenti idraulici devono essere effettuati con le stesse attenzioni usate per l'evaporatore (filtro, lavaggio circuito, ecc.). Adottare gli accorgimenti necessari per prevenire il RISCHIO GHIACCIO (isolamenti tubazioni, svuotamento circuito o glicolatura, resistenza antigelo).

- La temperatura dell'acqua può raggiungere temperature elevate (fino a 100°C), quindi: prevenire il RISCHIO USTIONI adottando le precauzioni del caso (isolamento tubazioni, termostazione sull'acqua se è previsto l'utilizzo sanitario ecc.).
- Installare nel circuito idraulico valvole di sicurezza e vasi di espansione adequatamente dimensionati.




ISO-G	DN(mm)	DIAMETRO ESTERNO OD(mm)	Α	В	0	D	Т
1"	25	33,7	15,875	7,137	30,226	1,600	1,651
1 1/4"	32	42,4	15,875	7,137	38,989	1,600	1,651
1 1/2"	40	48,3	15,875	7,137	45,085	1,600	1,651
2"	50	60,3	15,875	8,738	57,150	1,600	1,651
2 1/2"	65	76,1	15,875	8,738	72,260	1,981	2,108
3"	80	88,9	15,875	8,738	84,938	1,981	2,108
4"	100	114,3	15,875	8,738	110,084	2,108	2,108
5"	125	139,7	15,875	8,738	135,500	2,134	2,769
6"	150	168,3	15,875	8,738	163,957	2,159	2,769
8"	200	219,1	19,050	11,913	214,401	2,337	2,769

1) Controllo delle scanalature dei tubi

Controllare la profondità ed il diametro del fondo della scanalatura, nonché la loro distanza dalle estremità dei tubi. Controllare che il lavoro sia stato eseguito con cura e che la superficie terminale dei tubi sia liscia e non ovalizzata.

Accertarsi che non esistano tacche, bave o altre imperfezioni che potrebbero compromettere la tenuta. Dimensioni delle scanalature vedi tabella di riferimento ISO-G.



2) Controllo della guarnizione e relativa lubrificazione

Controllare che il tipo di guarnizione adoperato sia compatibile con la natura e la temperatura del fluido. Viene utilizzata una guarnizione in **EPDM** colore segnaletico verde. Stendere un velo di grasso sulla guarnizione: sul dorso, sulle coste laterali e sui labbri interni di contatto con il tubo. Evitare il contatto della guarnizione con particelle di sporco che la danneggerebbero. Impiegare sempre e solo grasso sintetico. Il grasso facilita la sistemazione della guarnizione sul tubo e ne migliora la tenuta. Inoltre fa scivolare la guarnizione entro il giunto evitandone la tensione e la sporgenza in prossimità dei bulloni.




3) Installazione della guarnizione

Infilare completamente la guarnizione dentro l'estremità di un tubo. Prestare attenzione che i labbri della guarnizione aderiscano sul tubo.



4) Allineamento

Allineare i tubi ed accostarne le estremità. Quindi spingere la guarnizione centrandola sulle due estremità dei tubi. La guarnizione deve rimanere all'interno delle scanalature.



5) Montaggio del Giunto

Togliere un bullone ed allentare (senza rimuoverlo) l'altro. Situare una parte del corpo del giunto, inferiormente fra le estremità dei tubi, inserendo i bordi nelle scanalature; quindi situare l'altra parte del corpo superiormente sulle estremità chiudendo il giunto. Assicurarsi che le parti del corpo del giunto si tocchino.



6) Serraggio dei dadi

Reinserire il bullone prima rimosso ed avvitare entrambi i dadi a mano. Quindi serrarli con la chiave, stringendoli alternativamente di qualche giro.

ATTENZIONE:

Il serraggio completo unilaterale di un dado potrebbe fare scivolare la guarnizione che s'inserirebbe fra le ganasce della parte opposta del giunto.



MASSIMO VOLUME D'ACQUA

Massimo volume d'acqua dell'impianto con Modulo di Pompaggio

Prima di procedere al riempimento dell'impianto idraulico è utile tenere conto del tipo d'installazione, precisamente bisogna prestare attenzione al dislivello tra il modulo idrico e l'utenza. Nella tabella sottostante è indicato il contenuto massimo in litri d'acqua dell'impianto idraulico, compatibile con la capacità del vaso d'espansione fornito di serie e la pressione a cui caricarlo. La taratura del vaso dev'essere regolata in funzione del massimo dislivello positivo dell'utenza.

Valore massimo di taratura 600 kPa.

Con H positiva superiore a 12,25 metri calcolare il valore di precarica, in kPa, del vaso d'espansione con la seguente formula:

Precarica vaso espansione= [H/10.2+0.3]x100 = [kPa]

N.B. Nel caso A verificare che il punto più basso dell'utenza possa sopportare la pressione globale.


Tab.1

	Modello		40-50-	-60-70	80-90-100-110-115-130-145-160-180							
Vo	olume vaso espans	ione (litri)	1	2	24							
Dilata	azione termica acqu	ua (10-40°C)	0.0074									
Dilata	azione termica acqu	ua (10-60°C)	0.0167									
Н	I (metri)	Pressione vaso espansione (kPa)	IR	IP	IR	IP						
Caso A	H <0	150 (standard)	1043	461	2085	921						
	0 < H < 12.25	150 (standard)	1043	461	2085	921						
	15	177	980	435	1960	870						
Caso B	20	226	866	384	1732	768						
	25	275	753	334	1505	667						
	30	324	640	283	1279	566						

NOTA BENE: In caso di unità funzionante con glicole calcolare il reale volume d'impianto tenendo condo dei fattori correttivi del volume di impianto riportati nella tabella sottostante.

Fattori correttivi per volume totale massimo di impianto con acqua glicolata

			-		
% di glicole	0%	10%	20%	30%	40%
In raffreddamento	1,000	0,738	0,693	0,652	0,615
In riscaldamento	1 000	0.855	0.811	0.769	0.731



COLLEGAMENTI ELETTRICI

Norme generali

I cablaggi elettrici devono essere eseguiti secondo le normative vigenti al momento dell'installazione nel paese di destinazione. Le unità sono fornite completamente cablate in fabbrica e predisposte per l'allacciamento alla linea di alimentazione. Il pannello elettrico è costruito secondo le normative tecniche vigenti nella Comunità Europea.

Struttura e composizione del pannello elettrico

Tutti i componenti elettrici sono contenuti in un involucro chiuso protetto contro gli agenti atmosferici e ispezionabili aprendo il portello frontale previa rimozione pannello anteriore. Il portello di accesso alla sezione di potenza è bloccato dal meccanismo bloccoporta del sezionatore generale. L'accesso per i cavi di alimentazione e del cavo di terra (PE) è consentito attraverso l'apertura presente sul lato inferiore del pannello elettrico. Il sistema si compone di una parte elettromeccanica formata dal circuito di potenza, composto dal dispositivo di sezionamento, dai contattori, dalle protezioni fusibili o termici, dal trasformatore e da una seconda composta dal sistema di controllo a Microprocessore.

NB: PER IL LAYOUT DEL QUADRO ELETTRICO FARE RIFERIMENTO ALLO SCHEMA ELETTRICO A CORREDO DELL'UNITÀ.

Collegamenti elettrici

Tutte le operazioni di collegamento di apparati elettrici devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di alimentazione elettrica. Riportiamo di seguito la tabella con le caratteristiche elettriche delle unità nelle diverse configurazioni costruttive.

1) Collegamento alla rete di alimentazione

· Linea alimentazione;

La posa della linea di alimentazione della macchina va effettuata seguendo un percorso ben definito al fine di renderla il più corretta possibile e senza interruzione. Passare la linea attraverso il pannello quadro elettrico. Fissare la linea in modo solidale alla struttura della macchina. Proseguire poi all'interno del quadro, quindi collegare i conduttori direttamente ai morsetti di ingresso del dispositivo di sezionamento generale della macchina.

· Sistema di alimentazione;

I cavi di potenza della linea di alimentazione della macchina devono essere prelevati da un sistema di tensioni trifase simmetriche e di conduttore di protezione separato.

V= 380÷415V f= 50 Hz

· Protezione a monte;

A monte della linea suddetta deve essere installato un interruttore automatico adatto ad assicurare la protezione contro le sovracorrenti e i contatti indiretti che potrebbero manifestarsi durante il funzionamento della macchina.

Si consiglia di installare un interruttore automatico limitatore di corrente atto a limitare l'effettiva corrente di corto circuito nel punto di allacciamento della macchina. Questo consente il dimensionamento come interruttore generale macchina di un dispositivo di protezione avente un Potere di interruzione minore di quello richiesto nel punto di allacciamento.

Il coordinamento tra linea e interruttore deve essere eseguito rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica, relativamente al tipo di posa e alle condizioni ambientali di installazione.

· Conduttore di protezione (cavo di terra);

Il conduttore di protezione proveniente dalla linea di alimentazione deve essere collegato direttamente alla vite di terra, evidenziata con la sigla "PE", atta a garantire i collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche e parti strutturali della macchina.

· Linee segnali e dati

Non superare la distanza massima consentita del cavo come indicato dello schema elettrico. Posare i cavi lontano da linee di potenza, con tensione diversa o che emettano disturbi di origine elettromagnetica, se proprio necessario non posare in parallelo ma incrociare con tali cavi solo a 90°. Evitare di posare i cavi nelle vicinanze di apparecchiature che possano creare interferenze elettromagnetiche (antenne, altoparlanti, ripetitori di segnali radio ecc...).

Eventuali schermature del cavo vanno collegate ad una terra priva di disturbi, preservando la continuità per tutta l'estensione del cavo.

Collegamento

Fare riferimento allo schema elettrico a corredo dell'unità. Verificare che la rete abbia caratteristiche conformi ai dati riportati sulla targhetta identificativa dell'unità.

Prima di iniziare i lavori verificare che il dispositivo di sezionamento alla partenza della linea di alimentazione dell'unità sia aperto, bloccato e dotato dell'apposito cartello di segnalazione. Realizzare per primo il collegamento di messa a terra; proteggere i cavi utilizzando passacavi di misura adeguata. Prima di alimentare elettricamente l'unità, assicurarsi che siano state ripristinate tutte le protezioni che erano state rimosse durante i lavori di allacciamento elettrico.

2) Quadro elettrico

· Grado di protezione:

L'involucro del quadro elettrico è costruito in lamiera e ha un grado di protezione **IP54** in corrispondenza degli sportelli accessibili direttamente dall'esterno; le altre pareti dell'involucro garantiscono un grado di prote-

zione minimo equivalente a IP22, come ammesso dalla normativa vigente: ciò è possibile dato che il quadro è ulteriormente protetto dalla penetrazione di corpi estranei solidi e dagli agenti atmosferici dalla struttura della macchina che lo contiene.

• Funzione di avviamento e arresto:

Sullo sportello sinistro del quadro è presente una maniglia di colore rosso, che va ad agire direttamente sul sezionatore generale di alimentazione. La maniglia ha anche la funzione di blocco porta in quanto assicura che l'alimentazione alla macchina avvenga esclusivamente a sportello chiuso. La funzione di arresto svolta dall'interruttore generale è classificata di tipo "0" in quanto l'arresto avviene mediante sospensione immediata dell'alimentazione di potenza.

3) Riferimenti normativi

- Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti elettrici immessi sul mercato nella Comunità europea ci si è avvalso delle prescrizioni espresse nelle sequenti Direttive:
- Direttiva bassa tensione **2006/95 CEE** comprendente anche la seguente norma armonizzata:

CEI EN 60335-1 e 60335-2-40.

Classificazione: **CEI EN 60204-1.** Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali.

- Direttiva 2004/108/CEE riguardanti la "Compatibilità elettromagnetica".

4) Collegamenti utente

Nel quadro elettrico è disponibile una morsettiera utente dove è possibile avere:

- a) comando gruppo pompe di circolazione a 1 o 2 pompe e relative sicurezze
- b) due ingressi configurabili dall'utente
- c) ingresso flussostato acqua esterno
- d) uscita relè resistenze integrative
- e) contatto pulito allarme generale f) consenso esterno dai compressori

Inoltre per unità con versione Recupero di calore sono presenti i seguenti collegamenti:

- g) comando pompa di circolazione recupero e relative sicurezze
- h) ingresso contatto remoto per abilitazione recupero
- i) ingresso flussostato acqua esterno recupero

Per maggioni dettagli fare riferimento allo schema elettrico a corredo dell'unità.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE R410A

Dispositivi di protezione ALTA PRESSIONE

L'apparecchio è protetto contro il rischio di sovrapressione per mezzo di 4 livelli di protezione.

Ogni circuito frigorifero è dotato di:

- 1) ATC (Advanced Temperature Control) se presente
- 2) pressostato automatico di alta pressione collegato al controllore elettronico
- 3) pressostato manuale di alta pressione collegato al contattore comando compressore
- 4) valvola di sicurezza refrigerante

Dispositivi di protezione dati tecnici

LIVELLO	1	2	3	4
DISPOSITIVO	ATC (Advanced Temperature Control) se presente	pressostato di alta pressione automatico	pressostato di alta pressione manuale	valvola di sicurezza refrigerante
Interviene a	-	41.0	43.0	45.0
Riarma a	-	29.5	31.0	41.0
CONNESSO A	controllore elettronico	controllore elettronico	contattori comando compressori	Tubo di mandata compressore
EFFETTI	controlla la potenza frigorifera erogata dal compressore per riportarlo all'interno dei limiti previsti.	blocca i compressori e i ventilatori del circuito interessato	blocca i compressori del circuito interessato	scarico refrigerante in atmosfe- ra per ridurre la pressione del circuito
reset *	automatico	SI da tastiera se il pressostato di alta pressione si è riarmato e dopo aver risolto il problema causa dell'allarme	premere il tasto presente sul pressostato a riarmo manuale <u>ATTENZIONE</u>	non necessario

^{*:} Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione "sistema di controllo".

ATTENZIONE

L'INTERVENTO DEL PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE A RIARMO MANUALE NON VIENE SEGNALATO DAL CONTROLLORE ELETTRONICO, PER RESETTARE IL PRESSOSTATO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

1) SPEGNERE L'UNITÀ
2) RESETTARE IL PRESSOSTATO

Dispositivi di protezione BASSA PRESSIONE

Dispositivi di protezione TEMPERATURA DI SCARICO (se installato)


LIVELLO	2
DISPOSITIVO	pressostato di bassa pressione automatico
Interviene a	4 bar (unità IR, IP in modo raffreddamento) 2 bar (unità BR,BP, IP in modo riscaldamento)
Riarma a	6 bar (unità IR, IP in modo raffreddamento) 4 bar (unità BR,BP, IP in modo riscaldamento)
CONNESSO A	controllore elettronico
EFFETTI	blocca i compressori del circuito interessato
reset*	da tastiera se il pressostato di bassa pressione si è riarmato e dopo aver risolto il problema causa dell'allarme

LIVELLO	2
DISPOSITIVO	termostato alta temperatura
Interviene a	135°C
Riarma a	120°C
CONNESSO A	controllore elettronico
EFFETTI	blocca il singolo compressore
reset*	da tastiera e dopo aver risolto il proble- ma causa dell'allarme

^{*:} Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione "sistema di controllo".


Schema circuito frigorifero unità IR VB con valvola di espansione termostatica

	Descrizione
В	BULBO VALVOLA TERMOSTATICA
BA	BATTERIA ALETTATA
ပ	CAPILLARE VALVOLA TERMOSTATICA
СР	COMPRESSORE
FD	FILTRO DEIDRATORE
ы	SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO
IDF	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
MAP	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
PAA	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO
PAA ATC	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO FUNZIONE ATC
PAM	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PDW	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
dd	PRESA DI PRESSIONE 1/1" SAE SENZA SPILLO
PPS	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE CON SPILLO
PPSS	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
RM	RUBINETTO DI MANDATA
MIS	SONDA INGRESSO ACQUA
TS	SONDA DEL LIQUIDO
dS	SCAMBIATORE A PIASTRE
SUW	SONDA USCITA ACQUA
TC	TRONCHETTO DI CARICA
TPL	TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL LIQUIDO
^	VENTILATORE
VSF	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO
ΙΛ	VALVOLA TERMOSTATICA



Schema circuito frigorifero unità IR VB con valvola di espansione elettronica

	Descrizione
BA	BATTERIA ALETTATA
СР	COMPRESSORE
EEV	VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA
FD	FILTRO DEIDRATORE
FT	SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO
IDF	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
MAP	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
PAA	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO
PAA ATC	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO FUNZIONE ATC
PAM	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PDW	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
ЬР	PRESA DI PRESSIONE "" SAE SENZA SPILLO
bps	PRESA DI PRESSIONE 1/1" SAE CON SPILLO
PPSS	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
RM	RUBINETTO DI MANDATA
SA	SONDA ASPIRAZIONE
SIW	SONDA INGRESSO ACQUA
SF	SONDA DEL LIQUIDO
SP	SCAMBIATORE A PIASTRE
SUW	SONDA USCITA ACQUA
TC	TRONCHETTO DI CARICA
TP	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
TPL	TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL LIQUIDO
^	VENTILATORE
VSF	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO




* : Non montare se presente TPL:Tubazioni isolate per BR

Schema circuito frigorifero unità IP VB con valvola di espansione elettronica

									-	_	_					_				—	—.								—,								
	Descrizione	BATTERIA ALETTATA	COMPRESSORE	VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA	FILTRO DEIDRATORE	SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'	MANOMETRO ALTA PRESSIONE	MANOMETRO BASSA PRESSIONE	_	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO FUNZIONE ATC	PRE	AUTOMATICO PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO	ä	4	+-	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO	RUBINETTO DEL LIQUIDO	RUBINETTO DI MANDATA	SONDA ASPIRAZIONE		SEPARATORE DI LIQUIDO	SONDA INGRESSO ACQUA	SONDA DEL LIQUIDO	SCAMBIATORE A PIASTRE		TRONCHETTO DI CARICA	\rightarrow	TRASDUTTOR	VENTILATORE	VALVOLA INVERSIONE CICLO	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO	VALVOLA UNIDIREZIONALE				
		BA	S	EEV	FD	E	딥	MAP	MBP	PAA	PAA	PAM	ב ב	A C	8	PPS	PPSS	귐	RM	SA	သွ	SEP	SIW	SL	SP	SUW	2	₽	T	>	Ν	VSF	₹				
											7	VIC PBE	*710 000	7 5	T Y	γ PPS (γ) MAP*	MI					CP1A CP1B 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		TC IZ SI	Sdd	<u> </u>		PPSS PPS	- (-\(\frac{1}{2}\)	WBP*						e TPL	
**************************************		>					* CHANGE OF THE STATE OF THE ST		***************************************		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		C ▼S S S S S S S S S S S S S S S S S S S							2			de Sep	_	Sdd					PB	SSHA			ΩΛ	TANOITAO: *	* : Non montare se presente TPL	I UDAZIOIII ISVIAIE PEI DE


Schema circuito frigorifero unità IR VD con valvola di espansione elettronica

BA CP CP FT FT FT MAP	BATTERIA ALETTATA COMPRESSORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA FILTRO DEIDRATORE SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
CP EEV FD IDIL	COMPRESSORE VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA FILTRO DEIDRATORE SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
EEV FT FT IDL	VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA FILTRO DEIDRATORE SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
FD FT IDL	FILTRO DEIDRATORE SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
IDL MAP	SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
IDL MAP	LIQUIDOE
MAP	
	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
_	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO
PAA PRE ATC	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO FUNZIONE ATC
PAM PE	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
MQd	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
PP PR	PRESA DI PRESSIONE 1/2" SAE SENZA SPILLO
Sdd	PRESA DI PRESSIONE 1/1" SAE CON SPILLO
SSdd	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
RM	RUBINETTO DI MANDATA
VS	SONDA ASPIRAZIONE
MIS	SONDA INGRESSO ACQUA
SF	SONDA DEL LIQUIDO
dS	SCAMBIATORE A PIASTRE
ads	SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE
MNS	SONDA USCITA ACQUA
21	TRONCHETTO DI CARICA
ТP	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
TPL TR	TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL LIQUIDO
^	VENTILATORE
VSF v	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO




Schema circuito frigorifero unità IR VD con valvola di espansione termostatica

	Descrizione
В	BULBO VALVOLA TERMOSTATICA
ВА	BATTERIA ALETTATA
၁	CAPILLARE VALVOLA TERMOSTATICA
СР	COMPRESSORE
G	FILTRO DEIDRATORE
FT	SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO
IDF	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
MAP	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
PAA	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO
PAA ATC	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO FUNZIONE ATC
PAM	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
ЬB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PDW	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
dd	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE SENZA SPILLO
Sdd	PRESA DI PRESSIONE 1/1" SAE CON SPILLO
SSdd	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
RM	RUBINETTO DI MANDATA
SIW	SONDA INGRESSO ACQUA
ЗS	SONDA DEL LIQUIDO
dS	SCAMBIATORE A PIASTRE
SPD	SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE
SUW	SONDA USCITA ACQUA
TC	TRONCHETTO DI CARICA
TPL	TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL LIQUIDO
^	VENTILATORE
VSF	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO
VT	VALVOLA TERMOSTATICA



Schema circuito frigorifero unità IP VD con valvola di espansione elettronica


BA BATTERIA ALETTATA CP COMPRESSORE EEV VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA FD FILTRO DEIDRATORE IDL INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA MAP MANOMETRO ALTA PRESSIONE PAA PRESSOSTATO DI ALTA RIARRIMO AUTOMATI PAA PRESSOSTATO DI ALTA RIARRIMO AUTOMATI PAB MANOMETRO ALTA RIARRIMO AUTOMATI PAB MANOMETRO ALTA RIARRIMO AUTOMATI PAM PRESSOSTATO DI RIARRIMO AUTOMATI PRESSOSTATO DI ALTA RIARRIMO AUTOMATI AUTOMATICO EN APPRIATRE PAM PRESSOSTATO DI RIARRIMO AUTOMATA RA RUBINETTO DI MANDATA SCA SONDA ASPIRAZIONE SCAMBIATORE DI LIQUIDO SPD SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SONDA SONDA <t< th=""><th></th><th>Descrizione</th></t<>		Descrizione
COMPRE VALVOLA ESPANSIC FILTRO DEII SCAMBIATORE LIQU MANOMETRO AL MANOMETRO BAZ MANOMETRO DI ALTA PRESSOSTATO DI SICUREZ VALVOLA INIVERI VALVOLA UNICI	BA	BATTERIA ALETTATA
VALVOLA ESPANSIC FILTRO DEI SCAMBIATORE A F INDICATORE LIQL MANOMETRO ALTA MANOMETRO BAG PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI PRESSIONE 5 PRESSOSTATO DI PRESSIONE 5 PRESSOSTATO DI PRESSIONE 5 PRESSOSTATO DI PRESSIONE 5 PRESSOSTATO DIFFINATIONE TO BE SONDA NOSTORE 5 SONDA ASP SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA USCI TRASDUTTORE DI PRESIONE 5 TRASDUTTORE DI PRESIONE 6 VALVOLA INVERIONE 1 VALVOLA INVERIONE 1 VALVOLA UNINCE	CP	COMPRESSORE
SCAMBIATORE A F INDICATORE LIQU MANOMETRO BAC MANOMETRO BAC MANOMETRO BALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI PRESSIONE PRESSOSTATO DI PRESSIONE PRESSOSTATO DI PRESSIONE PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO PRESSOSTATO PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO PRESSOTO PRESSOSTATO PRESSO	EEV	⋖
SCAMBIATORE LIQUINDICATORE LIQUINDICATORE LIQUINDICATORE LIQUINDICATORE LIQUINDICATORE LIQUINDICATORE DIALTA PRESSOSTATO DI ALL'A PRESSOSTATO DI ALL'A PRESSOSTATO DI ALL'A PRESSOSTATO DIFERESSOSTATO DIFERESSOSTATO DIFERESSOSTATO DIFERESSONE DIFERESSONE DIFERESSONE DIFERES DI PRESSIONE DI PRESSIO	FD	FILTRO DEIDRATORE
MANOMETRO AL MANOMETRO BAG MANOMETRO BAG PRESSOSTATO DI ALTA AUTOMATICO E PRESA DI PRESSIONE 5 SONDA INGRE SCAMBIATORI SCONDA USCI TRASDUTTORE DI PREI TRASDUTTORE DI PREI TRASDUTTORE DI PREI VALVOLA INVER VALVOLA INVER	FT	
MANOMETRO AL MANOMETRO BAG MANOMETRO BALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DIF PRESSOSTATO DI PRES PRESSOSTATO DI PRESSOSTATO	IDF	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI PRESSONE 5 PRESA DI PRESSIONE 5 SONDA ASP SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA USCI TRASDUTTORE I PRES VALVOLA INVER VALVOLA INVER VALVOLA UNICA	MAP	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTO PRESSOSTATO DI FRESSOSTATO DE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA USCI SCAMBIATORI DESURRISCA SONDA USCI TRASDUTTORE I TRASDUTTORE DI PREI TRASDUTTORE DI PREI VALVOLA INVERVALVOLA DI SICUREZ VALVOLA UNIE	MBP	BASSA
PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTA PRESSOSTATO DI ALTOMATICO E PRESSOSTATO DI FRESSOSTATO DI FRESSOSTATO DI FRESSOSTATO DI FRESSOSTATO DI FRESSONE DI PRESSONE DI PRESSONE DI FRESSONE DI PRESSONE DI FRESSONE DI FRESSONE DI FRESSONDA INGRESSONDA INGRESSONDA INGRESSONDA INGRESSONDA INGRESSONDA INGRESSONDA USCITABONTTORE DI FRASDUTTORE DI PRESSONDA USCITABONTTORE DI FRASDUTTORE DI PRESSONDA USCITABONTORE DI PRESSONDA USCITABONA DI SICUREZIONA DI SI	PAA	SSOSTATO DI ALTA
PRESA PRESA PRESA PRESA PRESA TRASD	PAA	DI ALTA RI, FUNZIONE
PRESA PRESA PRESA PRESA TRASD	PAM	ATO DI ALTA RIARMO
PRESA PRESA PRESA PRESA TRASD	PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PRESA PRESA PRESA PRESA TRASD	38 d	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO EVAPORATORE
PRESA PRESA PRESA TRASD	MQd	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
PRESA PRESA TRASD	dd	PRESA DI PRESSIONE 1/1" SAE SENZA SPILLO
TRASD TRASD	Sdd	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE CON SPILLO
RUBINETTO DEL LIQUIDO RUBINETTO DI MANDATA SONDA ASPIRAZIONE RICEVITORE DI LIQUIDO SEPARATORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE DESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA UNIDIREZIONALE	SSdd	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RUBINETTO DI MANDATA SONDA ASPIRAZIONE RICEVITORE DI LIQUIDO SEPARATORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA INGRESSO ACQUA SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE BESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA UNIDREZIONALE VALVOLA UNIDREZIONALE	RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
SONDA ASPIRAZIONE RICEVITORE DI LIQUIDO SEPARATORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICLI VALVOLA UNIDIREZIONALE VALVOLA UNIDIREZIONALE	КM	RUBINETTO DI MANDATA
RICEVITORE DI LIQUIDO SEPARATORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICLU VALVOLA UNIDIREZIONALE VALVOLA UNIDIREZIONALE	SA	
SEPARATORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICLI VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDREZIONALE	၁ၭ	
SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSION TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDREZIONALE	SEP	
SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA UNIDREZIONALE VALVOLA UNIDREZIONALE	MIS	SONDA INGRESSO ACQUA
SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE BESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICLI VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	ТS	SONDY DET LIQUIDO
SCAMBIATORE A PIASTRE DESURRISCALDATORE SONDA USCITA ACQUA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA INVERSIONE CICLI VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	dS	
SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICLI VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	SPD	
TRASDUTTORE DI PRESSION TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICLE VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	MNS	SONDA USCITA ACQUA
TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	1C	TRONCHETTO DI CARICA
TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	TP	TRASDUTTORE DI PRESSIONE-
VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICLO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	TdL	ASDUTTORE DI PRESSIONE
VALVOLA INVERSIONE CICLO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	۸	
VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	VIC	VOLA INVERSIONE
VALVOLA	JSA	OLA DI SICUREZZA
	NΛ	⋖



* : OPTIONAL :Tubazioni isolate per BP


Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione termostatica

	Descrizione
В	BULBO VALVOLA TERMOSTATICA
ВА	BATTERIA ALETTATA
၁	CAPILLARE VALVOLA TERMOSTATICA
СР	COMPRESSORE
FD	FILTRO DEIDRATORE
ы	SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO
IDF	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
MAP	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
PAA	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO
PAA ATC	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO FUNZIONE ATC
PAM	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PDW	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
ЬР	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE SENZA SPILLO
РРР	PRESA DI PRESSIONE 3/8" SAE SENZA SPILLO
PPS	PRESA DI PRESSIONE 1/3" SAE CON SPILLO
PPSS	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
RM	RUBINETTO DI MANDATA
SC	RICEVITORE DI LIQUIDO
SIW	SONDA INGRESSO ACQUA
TS	SONDA DEL LIQUIDO
dS	SCAMBIATORE A PIASTRE
SPR	SCAMBIATORE A PIASTRE RECUPERO
SUW	SONDA USCITA ACQUA
TC	TRONCHETTO DI CARICA
TPL	TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL LIQUIDO
^	VENTILATORE
VIC	VALVOLA INVERSIONE CICLO
VSF	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO
V	VALVOLA TERMOSTATICA
W	VALVOLA UNIDIREZIONALE



Schema circuito frigorifero unità IR VR con valvola di espansione elettronica

BA BATTERIA ALETTATA CD COMPRESSORE EEV VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA FD FILTRO DEIDRATORE FD FILTRO DEIDRATORE IDL INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA' MAP MANOMETRO ALTA PRESSIONE ATC FILTRO DEIDRATORE PAA PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICC PAM MANOMETRO BASSA PRESSIONE ATC FUNZIONE ATC PAM PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICC PAM PRESSOSTATO DI FEERENZALE ACQUA PPS PRESSOSTATO DI FEERENZALE ACQUA PPS PRESSOSTATO DI FEERENZALE ACQUA PPS PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO PPS PRESSOSTATO DI FEERENZALE ACQUA SONDA ASPIRAZIONE SALE SONDA ASPIRAZIONE SONDA DEL LIQUIDO SONDA DEL LIQUIDO SONDA USCITA ACQUA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE		Descrizione
PRE PRE TATE AND TATE	BA	BATTERIA ALETTATA
PRE PRE PRE TANA TANA TANA TANA TANA TANA TANA TAN	СР	COMPRESSORE
PRE PRE TATE AND A STATE AND A	EEV	٩
PRE PRE TATE AND	FD	FILTRO DEIDRATORE
PRE PRE VALUE OF THE	FT	A FASCIO
PRE BRIGHT TR. T. V. V. V. V.	IDF	
PRE PRE TATE AND TATE	MAP	
PRE PRE TATAL	MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
PRESSOSTATO DI ALTA FUNZIOP PRESSOSTATO DI FE PRESSOSTATO DIFF PRESA DI PRESSIONE 3 PRESA DI PRESSIONE 6 PRESA DI PRESSIONE 6 PRESA DI PRESSIONE 6 PRESA DI PRESSIONE 6 RUBINETTO C RUBINETTO C SONDA INGRE SONDA INGRE SONDA DEI SCAMBIATORE A PI SCAMBIATORE TRASDUTTORE DI PRE TRASDUTTORE DI PRE TRASDUTTORE DI PRE VALVOLA INVEI VALVOLA DI SICUREZ VALVOLA DI SICUREZ	PAA	SSOSTATO DI ALTA
PRESSOSTATO DI ALTA RIARRI PRESSOSTATO DI BASSA AUTOMATICO PRESSOSTATO DIFFERENZI PRESA DI PRESSIONE 3/6" SAE PRESA DI PRESSIONE 5/16" SA PRESA DI PRESSIONE 5/16" SA PRESA DI PRESSIONE 5/16" SA RUBINETTO DI MAND SONDA ASPIRAZIO SONDA BEL LIQUII SONDA DEL CIQUII SCAMBIATORE A PIASTRE I SCAMBIATORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE VALVOLA INVERSIONE VALVOLA DI SICUREZZA CIRC	PAA ATC	ᇫᇦ
PRESSOSTATO DI BASSA AUTOMATICO PRESS DA JOMATICO PRESS DI PRESSIONE 3/8" SAE PRESA DI PRESSIONE 3/8" SAE PRESA DI PRESSIONE 5/16" SA RUBINETTO DI MAND SONDA ASPIRAZIO RICEVITORE DI LIQUIE SCAMBIATORE A PIASTRE I SCAMBIATORE A PIASTRE I SCAMBIATORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC	PAM	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
PRESSOSTATO DIFFERENZI PRESA DI PRESSIONE ¼" SAE RUBINETTO DEL LIQUI SONDA ASPIRAZIO RICEVITORE DI LIQUI SONDA INGRESSO AC SONDA INGRESSO AC SONDA USCITA ACC TRONCHETTO DI CAE TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC	PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PRESA DI PRESSIONE """ SAE RUBINETTO DEL LIQUI SONDA ASPIRAZIO SONDA ASPIRAZIO SONDA INGRESSO AC SONDA INGRESSO AC SONDA UGRESSO AC SONDA UGRESSO AC TRASDUTTORE DI PRES TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC	PDW	
PRESA DI PRESSIONE 3/8" SAE PRESA DI PRESSIONE 7/" SAE PRESA DI PRESSIONE 6/16" SA RUBINETTO DI MAND SONDA ASPIRAZIO RICEVITORE DI LIQUI SONDA INGRESSO AC SONDA INGRESSO AC SONDA INGRESSO AC SONDA USCITA ACC TRONCHETTO DI CA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC VALVOLA DI SICUREZZA CIRC	dd	SENZA
	ЬРР	PRESA DI PRESSIONE 3/8" SAE SENZA SPILLO
	Sdd	PRESA DI PRESSIONE "" SAE CON SPILLO
RUBINETTO DEL LIQUIDO RUBINETTO DI MANDATA SONDA ASPIRAZIONE RICEVITORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE RECU SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	PPSS	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RUBINETTO DI MANDATA SONDA ASPIRAZIONE RICEVITORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE DI CARICA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
SONDA ASPIRAZIONE RICEVITORE DI LIQUIDO SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE DI PRESSION TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI NIDIREZIONALE	RM	RUBINETTO DI MANDATA
SONDA INGRESSO ACQUA SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE RECU SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSION TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITC VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITC VALVOLA UNIDIREZIONALE	SA	
SONDA INGRESSO ACQUA SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE RECU SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	SC	
SONDA DEL LIQUIDO SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE RECU SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	MIS	SONDA INGRESSO ACQUA
SCAMBIATORE A PIASTRE SCAMBIATORE A PIASTRE RECU SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSION TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	SL	SONDA DEL LIQUIDO
SCAMBIATORE A PIASTRE RECU SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO	dS	SCAMBIATORE A PIASTRE
SONDA USCITA ACQUA TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO	SPR	SCAMBIATORE A PIASTRE RECUPERO
TRONCHETTO DI CARICA TRASDUTTORE DI PRESSION TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO VALVOLA UNIDIREZIONALE	MNS	SONDA USCITA ACQUA
TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICL VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITC VALVOLA UNIDIREZIONALE	TC	TRONCHETTO DI CARICA
TRASDUTTORE DI PRESSIONE DEL VENTILATORE VALVOLA INVERSIONE CICLI VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITC VALVOLA UNIDIREZIONALE	ДL	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
	TPL	DI PRESSIONE DEL
	Λ	VENTILATORE
_	VIC	VALVOLA INVERSIONE CICLO
	VSF	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO
	VU	VALVOLA UNIDIREZIONALE



L'unità è gestita da un controllore a microprocessore a cui sono collegati, tramite una morsettiera, tutti i carichi e i dispositivi di controllo.

COME SB655 SE655 XVD420 UNITÀ IR IR con opzione valvola VB - VD Х Х di espansione elettronica ΙP Х Χ IR Х Χ -VR IR con opzione valvola х Х х di espansione elettronica

SB655 - controllore principale
SE655 - modulo di espansione

XVD420 - driver per valvola di espansione elettronica

x = Presente - = Non presente

L'interfaccia utente è costituita da un display e quattro tasti attraverso i quali è possibile visualizzare ed eventualmente modificare tutti i parametri di funzionamento dell'unità. L'interfaccia, posizionata nella parte frontale dell'unità, è accessibile dall'esterno della macchina e protetta da uno sportellino in plastica trasparente.

E' disponibile, come accessorio, un comando remoto che replica tutte le funzionalità dell'interfaccia montata a bordo macchina.

Ogni tasto prevede:

- una **funzione diretta** : indicata sul tasto stesso e ottenuta

tramite la semplice pressione del tasto

- una **funzione associata** : indicata sul frontale dello strumento in corrispondenza del relativo tasto e


in corrispondenza dei relativo tasto e ottenuta tramite la pressione prolungata

del tasto (3 secondi)

- una **funzione combinata** : ottenuta premendo 2 tasti

contemporaneamente

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ : vedi paragrafo "Funzioni disponibili per l'utente - ST-BY unità".



Ingressi e uscite

Ingressi analogici

Ingressi analogici CONTROLLO PRINCIPALE (SB655)			
DESCRIZIONE		CARATTERISTICHE	
Al1	temperatura ingresso acqua scambiatore impianto	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C)	
Al2	temperatura uscita acqua scambiatore impianto	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C)	
AI3	temperatura liquido	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C)	
Al4	ACT / temperatura aria esterna / ST-BY remoto - E/I demand limit - economy	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C) / ingresso digitale	
AI5	vedi Al5 su "ingressi digitali"	configurato come ingresso digitale	

⁻ L'ingresso Al4 è impostato di fabbrica come non abilitato, se presente l'accessrio ATC o SND, ingresso Al4 è preimpostato in fabbrica. La configurazione d'uso specifica è da effettuarsi al momento dell'installazione in base all'esigenza del momento modificando la configurzione da parametro.

Le operazioni di modifica e configurazione parametri devono essere svolte esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o personale competente.

Ingressi analogici MODULO DI ESPANSIONE (SE655)			
	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	
Al1	temperatura ingresso acqua scambiatore recupero	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C)	
Al2	temperatura uscita acqua scambiatore recupero	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C)	

⁻ L'ingresso Al5 è impostato di fabbrica come neutro e la configurazione d'uso specifica è da effettuarsi al momento dell'installazione in base all'esigenza del momento modificando la configurzione da parametro.

Ingressi digitali

Ingressi digitali CONTROLLO PRINCIPALE (SB655)					
	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE				
DI1	Termico compressore 1 – temostatato mandata 1 - pressosotato alta pressione	Ingresso digitale a contatto pulito			
DI2	Termico compressore 2 –temostatato mandata 2 - pressosotato alta pressione	Ingresso digitale a contatto pulito			
DI3	Pressostato di bassa + sequenzimetro + termico ventole + allarme driver EEV	Ingresso digitale a contatto pulito			
DI4	Termico pompa 1 impianto	Ingresso digitale a contatto pulito			
DI5	Termico pompa 2 impianto (se presente)	Ingresso digitale a contatto pulito			
DI6	Pressostato differenziale + flussostato esterno	Ingresso digitale a contatto pulito			
AI5-IN DIG	ST-BY remoto - E/I demand limit - economy	Ingresso analogico configurato come digitale			

*vedi sez. allarmi. ER10-ER11 per ulteriori dettagli

Nota per ingresso DI5 termico pompa 2.

Nel caso si utilizzi una sola pompa e serva un solo termico, si può utilizzare DI5 come ulteriore ingresso multiconf. ST-BY remoto - E/I.-demand limit - economy.

In questo modo si potrà avere contemporaneamente

- ST-BY remoto,
- E/I demand limit economy
- Sonda esterna

DI5 è configurato di fabbrica come termico pompa 2. Per modificare la configurazione fare riferimento alla sezione "impostazione ingressi configurabili".

Ingressi digitali MODULO DI ESPANSIONE (SE655)			
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE			
DI1	Abilitazione ON-OFF Recupero	Ingresso digitale a contatto pulito	
DI2	Pressostato differenziale Recupero + flussostato esteno	Ingresso digitale a contatto pulito	
DI3	Termico pompa 1 recupero	Ingresso digitale a contatto pulito	

Uscite analogiche

Uscite analogiche CONTROLLO PRINCIPALE (SB655)			
	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	
AO4	Ventilatori	segnale 0-10V per controllo ventilatori trifase in taglio di fase	
AO5	Pompa modulante impianto	segnale 420mA per controllo inverter della pompa	

Uscite digitali

Uscite digitali CONTROLLO PRINCIPALE (SB655)			
	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	
DO1	Compressore 1	Relè 2A resistivi - 230Vac	
DO2 Compressore 2 Relè 2A resistivi - 230Vac		Relè 2A resistivi - 230Vac	
DO3	Valvola inversione ciclo	Relè 2A resistivi - 230Vac	
DO4	Resistenza antigelo – appoggio 1° step	Relè 2A resistivi - 230Vac	
DO5	Resistenza appoggio 2° step	Open collector - 12Vcc max 35mA	
DO6	Allarme	Relè 2A resistivi - 230Vac	
AO1	Ventilatori	Open collector - 12Vcc max 35mA	
AO2	Pompa 1 impianto (utilizzando relè 12Vdc esterno)	Open collector - 12Vcc max 35mA	
AO3	Pompa 2 impianto (utilizzando relè 12Vdc esterno)	0 - 10Vcc output - max 28mA	
Nota: AO2 è una uscita analogica configurata come digitale			

	Uscite digitali MODULO DI ESPANSIONE (SE655)				
	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE				
DO1	Valvola inversione ciclo recupero	Relè 2A resistivi			
DO2	Pompa 1 Recupero	Relè 2A resistivi			

Dati tecnici

Dati tecnici controllore principale SB655

Descrizione	Tipica	Minima	Massima
Tensione alimentazione	12-24 V~ /	10,8-21,6 V~ /	13,2-26,4 V~ /
Frequenza alimentazione	50 Hz / 60 Hz	-	-
Potenza	6 VA	-	-
Classe di isolamento	2	-	-
Grado di protezione	Frontale IP65	-	-
Temperatura ambiente di funzionamento	25 °C	-10 °C	60 °C
Umidità ambiente di funzionamento (non condensante)	30 %	10 %	90 %
Temperatura ambiente di stoccaggio	25 °C	-20 °C	85 °C
Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante)	30 %	10 %	90 %

Dati tecnici modulo di espansione SE655

Descrizione	Tipica	Minima	Massima
Tensione alimentazione	12-24 V~ /	10,8-21,6 V~ /	13,2-26,4 V~ /
Frequenza alimentazione	50 Hz / 60 Hz	-	-
Potenza	5 VA	-	-
Classe di isolamento	2	-	-
Grado di protezione	Frontale IP0	-	-
Temperatura ambiente di funzionamento	25 °C	-10 °C	60 °C
Umidità ambiente di funzionamento (non condensante)	30 %	10 %	90 %
Temperatura ambiente di stoccaggio	25 °C	-20 °C	85 °C
Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante)	30 %	10 %	90 %

Interfaccia utente

Tasto		Funzione diretta	Funzione associata			
	UP	Incrementare il valore del parametro selezionato Scorrere il menù verso l'alto	0000	Sbrinamento manuale		
\\	DOWN	Decrementare il valore del parametro selezionato Scorrere il menù verso il basso	-	-		
esc	ESC	Passare al livello superiore del menù senza salvare la modifica	mode	Accedere al menù "Modo di funzionamento"		
set	SET	Passare al livello superiore del menù e salvare la modifica Passare al livello inferiore del menù Accedere al menù "Stati"	disp	Modifica della visualizza- zione fondamentale		
	TUTTI	TUTTI Tacitazione allarmi		-		

Tas	sto	Funzione combinata				
*	UP + DOWN	<u></u>	Riarmo manuale			
esc	ESC + SET		Accedere al menù "Programmazione"			

NOTA:

(1) : tasto per accensione/spegnimento unità tramite selezione modo di funzionamento (vedi paragrafo "Funzioni disponibili per l'utente - ST-BY unità").

Display

In visualizzazione normale vengono rappresentati :

Controllore principale

- la temperatura dell'acqua in uscita dall'unità (in gradi Celsius con punto decimale)
- il codice di allarme, se almeno uno di essi è attivo (nel caso di più allarmi attivi viene visualizzato il codice del primo di essi secondo la Tabella Allarmi)

Controllore valvola di espansione elettronica

- il valore del surriscaldamento attuale (in gradi Celsius con punto decimale)
- il codice di allarme, se almeno uno di essi è attivo (nel caso di più allarmi attivi viene visualizzato il codice del primo di essi secondo la Tabella Allarmi)

Nella modalità menù la visualizzazione è funzione della posizione in cui ci si trova (vedi struttura del menù).



Comando remoto

E' idoneo al montaggio a parete e replica tutte le funzioni disponibili sull'interfaccia standard montata a bordo dell'unità.

I tasti, le funzioni associate ai tasti e le indicazioni sul display sono identiche a quelle previste per l'interfaccia standard.

Tutte le operazioni di configurazione e controllo sono agevolate ulteriormente mediante il doppio display che consente la visualizzazione contemporanea del nome e del valore del parametro selezionato.

Per le modalità di installazione e di collegamento e per le istruzioni di utilizzo si ringanda al manuale allegato.



°C

Struttura del menù

Il sistema di controllo prevede tre menù con struttura ad albero.

Menu	Modalità di accesso	Sotto menù	Funzioni disponibili
NA	Pressione prolungata tasto	5669	
Modo di Funzionamento	[esc]	HERL	Cambia modo di funzionamento
(mode)	(funzione associata tasto ESC)	COOL	
Tasto SU	Pressione tasto	-	Incrementa un valore, tabella successiva
	(funzione diretta tasto SU)		
Tasto GIU'	Pressione tasto (funzione diretta tasto GIU')	-	Decrementa un valore, tabella precedente
	Pressione prolungata tasto	A,	Visualizzazione ingressi analogici
Visualizzazione	sot	rEC	Visualizzazione orologio
principale (disp)	set	SELP	Visualizzazione set-point impostato
	(funzione associata tasto SET)	SEtr	Visualizzazione set-point reale

Menu	Modalità di accesso	Sotto menù	UTENTE	NTE SERVICE Funzioni disponibili				
		Я			Visualizzazione ingressi analogici			
	Pressione	d ı			Visualizzazione ingressi digitali			
	tasto	AD			Visualizzazione uscite analogiche			
	in the set set set set set set set set set se	40			Visualizzazione uscite digitali			
ati		ΕL	$\sqrt{}$ Regolazione data e ora		Regolazione data e ora			
St		SP	√	√	Visualizzazione e impostazione set-point: riscaldamento (HERL)			
		סר	√	√	Visualizzazione e impostazione set-point: raffreddamento (EDDL)			
		5r	√ √		Visualizzazione set-point reale: riscaldamento (HERL)			
	tasto SET)	פר	V V		Visualizzazione set-point reale: raffreddamento (CDDL)			
		Hr	√	√	Visualizzazione ore funzionamento compressori e pompe			

Menu	Modalità di accesso	Sotto menù		UTENTE	SERVICE	Funzioni disponibili
			ΕL	V	√	Parametri configurazione controllore elettronico (base)
			Er	$\sqrt{}$	√	Parametri configurazione controllore elettronico (comando remoto)
			CE	EE √ √ Parametri configurazione controllore elettronic		Parametri configurazione controllore elettronico (espansione)
	Pressione		ΕF	V	√	Parametri configurazione controllore elettronico
	contemporanea		Цι	V	√	Parametri configurazione LED controllore elettronico (base + remoto)
	tasti		Lr	V	√	Parametri termoregolazione
			5Ł	√	√	Parametri stati di funzionamento
ne	esc	PAr	[P		√	Parametri compressori
zio			Pl	V	√	Parametri pompa impianto
ma			FE		√	Parametri ventilatore
Programmazione	+		PE	√	√	Parametri pompa sorgente
gr	set		Ηι	V	√	Parametri riscaldatori lato impianto (antigelo + integrativo)
Prc			HE		√	Parametri riscaldatori lato sorgente (antigelo)
-			dF		√	Parametri sbrinamento
	(funzione		d5		√	Parametri set-point dinamico
	combinata tasti		HP		√	Parametri blocco unità pompa di calore in riscaldamento
	ESC + SET)		PL		√	Parametri limitazione di potenza
	====		ĿΕ	V	√	Parametri fasce orarie
			AL		√	Parametri allarmi
			гE		√	Parametri recupero di calore

Menu	Modalità d i accesso	Sotto menù		Parametri	UTENTE	SERVICE	Funzioni disponibili
			dEF			√	Sbrinamento manuale
				ĿЯ		√	Tacitazione allarmi
			5Ł	OFF		√	Cambia stato in OFF
<u>o</u>			25	On		√	Cambia stato in ON
loi				UL		√	Upload programma parametri
naz		Fn[EE	dL		√	Download programma parametri
amr				Fr		√	Format Multi Function Key
Programmazione			EUr			√	Reset storico allarmi
		PF	755	-	√	√	Inserire password
		Ε	ΞU	-	√	√	Visualizzazione storico allarmi
Tacitazione Allarmi	Pressione contemporanea tasti + (funzione combinata tasti SU + GIU')	-	-	-	٧	V	Riarmo manuale
Sbrinamento Manuale	Pressione prolungata tasto (funzione associata tasto SU)	-	-	-	V	√	Attiva sbrinamento manuale

Per passare da un livello a quello sottostante premere il tasto SET. Per risalire al livello superiore premere il tasto ESC. Per scorrere il menù verso l'alto e il basso, all'interno dello stesso livello, premere rispettivamente i tasti UP e DOWN.

Per modificare il valore del parametro selezionato premere i tasti UP e DOWN. Per confermare la modifica premere il tasto SET. Per rinunciare alla modifica premere il tasto ESC.

Allarmi

Attivazione e riarmo allarmi

Il controllore è in grado di eseguire una completa diagnostica sulla macchina rilevando tutte le anomalie di funzionamento e segnalando una serie di allarmi.

L'attivazione di un allarme comporta :

- · blocco delle utenze interessate
- segnalazione su display del codice dell'allarme (nel caso di più allarmi contemporanei viene visualizzato quello con indice più basso mentre la lista completa degli allarmi attivi è visibile accedendo al menù "Stati \ RL")
- · registrazione dell'evento nello storico allarmi

Gli allarmi che possono danneggiare l'unità o l'impianto necessitano di un **riarmo manuale** ovvero di un intervento dell'operatore per ripristinare il controllore (pressione contemporanea dei tasti UP e DOWN). Si consiglia di verificare accuratamente la causa che ha provocato l'allarme e di accertarsi che il problema sia stato risolto prima di riavviare l'unità. In ogni caso l'unità si riavvia solo se la causa dell'allarme è cessata.

Gli allarmi meno critici sono a **riarmo automatico**. Non appena scompare la causa che lo ha provocato, l'unità riprende a funzionare e il codice d'allarme scompare dal display. Alcuni di questi allarmi diventano a riarmo manuale se il numero di interventi orari supera una determinata soglia.


Premendo un tasto qualsiasi è possibile effettuare la tacitazione dell'allarme : scompare la segnalazione dell'allarme sul display, il led allarme da fisso diventa lampeggiante e l'uscita digitale Allarme viene disabilitata. Tale operazione non ha alcun effetto sull'allarme in corso.

Numero di interventi orari

Per alcuni allarmi è previsto il conteggio degli interventi ora : se, nell'ultima ora, il numero di interventi ha raggiunto una determinata soglia, l'allarme passa da riarmo automatico a manuale.

Il campionamento degli allarmi avviene ogni 112 secondi. Se un allarme si attiva più volte in un periodo di campionamento (112 secondi), è conteggiato una sola volta.

Esempio. Se viene impostato un numero di eventi ora pari a 3, affinché l'allarme passi da riarmo automatico a manuale, deve avere una durata compresa tra 2*112 secondi e 3*112 secondi.



Storico allarmi

Il controllore permette di registrare gli allarmi intervenuti durante il funzionamento dell'unità (fino ad un massimo di 99 eventi). Per ciascun evento vengono memorizzati :

- · codice dell'allarme
- · orario di ingresso
- · data di ingresso
- orario di uscita
- · data di uscita
- tipo di allarme (riarmo automatico o manuale)

Tali informazioni possono essere visualizzate accedendo al menù "Programmazi one \ EU".

Quando il numero di eventi memorizzati è superiore a 99 viene generato l'allarme Er 90 e i successivi eventi vengono memorizzati sovrascrivendo gli allarmi più vecchi.

E' possibile cancellare lo storico allarmi attraverso la funzione Eur disponibile all'interno del menù "Programmazione \FnL".

Tabella allarmi controllore principale SB655

Codice	Allarme	Tipologia allarme	ingresso	COMPRESSORI	VENTLATORI	POMPE CIRCUITO IMPIANTO	RESISTENZE SCAMBIATORE IMPIANTO	USCITA AUSILIARIA	
Er05	Bassa pressione + sequenzimetro + termico ventilat ventilatore o taglio di fase (se presente) + allarme EE		A/M (2)	DI3	OFF	OFF			
Er 10	Protezione termica compressore 1	Alta	М	DI1	OFF comp.1				
Erll	Protezione termica compressore 2	pressione	М	DI2	OFF comp.2				
Er20	Flussostato / pressostato differenziale acqua cir	A/M	DI6	OFF	OFF se a riarmo manuale	OFF			
Er21	Termica pompa 1 circ. impianto / inverter pompa	М	DI4	OFF	OFF	OFF p.1	OFF		
Er22	Termica pompa 2 circ. impianto	М	DI5	OFF	OFF	OFF p.2	OFF		
Er25	Flussostato / pressostato differenziale acqua cir	cuito recupero	М	DIE2	OFF	OFF	ON	OFF	
Er26	Termica pompa 1 recupero		М	DIE3	OFF	OFF	ON	OFF	
Er30	Antigelo circuito impianto		М	Al2	OFF				
Er31	Antigelo circuito recupero		М	AIE2	OFF				
Er45	Errore orologio guasto		Α						
Er46	Errore orologio da regolare		Α						
Er47	Errore di comunicazione tastiera remota		Α						
Er60	Sonda temperatura acqua ingresso scamb. Im	pianto guasta	Α	Al1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Er61	Sonda temperatura acqua uscita scamb. Impia	into guasta	Α	Al2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Er62	Sonda temperatura liquido guasta	Α	AI3						
Er63	Sonda temperatura acqua ingresso recupero g	Α	Al1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Er64	Sonda temperatura acqua uscita recupero gua	Α	Al2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Er68	Sonda temperatura aria esterna guasta	Α	Al4						
Er80	Errore di Configurazione	Α		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Er90	Segnalazione superamento registrazioni per st	М							

Note:

- (1) A = riarmo automatico , M = riarmo manuale
- (2) Solo quando l'allarme diventa a riarmo manuale

Er 05 Bassa pressione – Sequenzimetro - Termico ventilatori - Allarme driver valvola elettronica (EEV)

L'allarme diventa a riarmo manuale quando il numero di interventi orari è superiore al parametro R∟ IZ.

L'allarme è bypassato per il tempo pari al valore del parametro RL 11 secondi dall'attivazione del compressore o della valvola di inversione ciclo.

Er ID Protezione termica compressore 1

L'allarme a riarmo manuale interviene in caso di attivazione della protezione termica del compressore o del termostato posizionato sulla mandata del compressore.

Er II Protezione termica compressore 2

L'allarme a riarmo manuale interviene in caso di attivazione della protezione termica del compressore o del termostato posizionato sulla mandata del compressore.

Er ID Er II* Protezione termica compressore 1 - Protezione termica compressore 2 - Pressostato di alta pressione (PAA) Se sono presenti entrambi gli allarmi Er ID-Er II, oltre che per protezione termica o o alta temperatura mandata compressori, l'allarme può identificare l'allarme da pressostato di alta pressione (PAA).

En20 / En25 Flussostato - pressostato differenziale impianto / recupero

L'allarme si attiva se l'ingresso rimane attivo per almeno 5 secondi e si riarma automaticamente se l'ingresso rimane non attivo per almeno 3 secondi. Se l'ingresso rimane attivo per più di 10 secondi l'allarme diventa a riarmo manuale. L'allarme è bypassato per 15 secondi dall'attivazione della pompa.

Er 21 Er22 / Er26 Protezione termiche pompe impianto / recupero

Quando interviene la protezione termica di una pompa il controllore la blocca; se il controllore gestisce 2 pompe il blocco di una comporta l'attivazione dell'altra. Se intervengono le protezioni termiche di entrambe il controllore blocca l'unità.


En20 En25 Allarme flussostato / pressostato differenziale acqua

Unità con 1 pompa:

L'allarme si attiva se l'ingresso rimane attivo per almeno il tempo RL I5 (impianto) / RL IB (recupero). Resta di tipo automatico per il tempo RL I5 (impianto) / RL I9 (recupero): se durante questo tempo l'allarme si disattiva l'unità può riprendere a funzionare, se invece resta attivo diventa di tipo manuale.

Unità con 2 pompe:

L'allarme si attiva se l'ingresso rimane attivo per almeno il tempo RL 15 (impianto) / RL 18 (recupero). Resta di tipo automatico per il tempo RL 15 (impianto) / RL 19 (recupero): durante questo tempo il controllore disattiva la pompa funzionante e attiva l'altra, se l'allarme si disattiva l'unità può riprendere a funzionare, se invece resta attivo diventa di tipo manuale.



Qualora si verificasse allarme flussostato in fase di prima accensione unità, controllare la pulizia dell'acqua impianto.

Soprattutto in fase di prima accensione molti residui di lavorazione possono essere presenti nell' impianto idraulico e nel caso l'impianto non sia stato accuratamente lavato, nonostante l'installazione di filitri acqua con dimensioni della maglia adeguata, impurità quali sabbia o trucioli potrebbero entrare negli scambiatori comportando il loro intasamento e nei casi peggiori ad essere irrimediabilmente danneggiati o rompersi per ghiacciatura (se svolgono la funzione di evaporatori).

Er 30 / Er 3 / Antigelo impianto / recupero

Spegne i compressori, attiva le resistenze e attiva le pompe (se spente) del circuito in allarme. Si tratta di un allarme molto grave: verificare attentamente la possibile causa, ed eliminarla prima di resettare.

Er45 Orologio quasto

Impedisce la gestione delle fasce orarie e la registrazione di data e ora degli allarmi presenti nello storico allarmi.

Er 45 Allarme orologio da regolare

Appare quando il controllore è rimasto senza alimentazione per diversi giorni.

Er47 Errore comunicazione tastiera remota/espansione/rete LAN

Mancanza di comunicazione tra i vari dispositivi collegati in rete locale.

E-60 E-61 E-63 E-64 Errori sonde acqua scambiatore impianto e recupero

Fermano la macchina. Possono apparire per sonda in corto, interrotta o fuori range.

Er62 Sonda liquido guasta

Quando l'allarme è attivo i ventilatori funzionano solamente con logica on-off su chiamata del compressore. L'ingresso e l'uscita dallo sbrinamento sono gestiti in funzione del tempo di funzionamento del compressore.

E-68 Sonda aria esterna guasta

Quando l'allarme è attivo non sono disponibili né la regolazione climatica in riscaldamento/raffreddamento né lo sbrinamento dinamico. L'unità può comunque funzionare.

E-80 Errore configurazione.

Appare quando sono impostati parametri incoerenti.

Er90 Superamento numero massimo registrazioni su storico allarmi.

Indica che il buffer dello storico allarmi è pieno. Ogni nuovo allarme sarà memorizzato cancellando l'allarme più vecchio.

*Nota: il pressostato di alta pressione a riarmo manuale (PAM) non ha un rimando nel controllore quindi non sarà possibile identificarlo tramite la diagnostica interna poiché va ad agire direttamente sui teleruttori; può accadere che il controllo non segnali alcun errore ma i compressori siano comunque fermi, in tal caso spegnere l'unità e quindi riarmare il pressostato di alta pressione a riarmo manuale tramite la pressione del pulsante posizionato nella parte superiore del pressostato.

Fuzioni disponibili

ST-BY / Accensione unità

Quando l'unità è alimentata elettricamente si può trovare nello stato STAND BY (sul display appare la scritta STBY) oppure nello stato ON. E' possibile passare alternativamente da ON a STAND BY attraverso la pressione prolungata del tasto MODE. Quando l'unità è in STAND BY tutte le utenze sono disabilitate e la funzione antigelo rimane attiva.

Selezione modo di funzionamento

Quando l'unità è in ON è possibile selezionare uno dei modi di funzionamento accedendo al menù "Modo di funzionamento":

- Raffreddamento ∰ EDDL - Riscaldamento ∰ HERL - STAND BY (I) 5ŁdbY

ST-BY remoto ()

Questa funzione permette di selezionare il modo di funzionamento STAND BY a distanza da ingresso digitale. Se l'ingresso è attivo (contatto aperto) il controllore è in STAND BY e non è possibile modificare il modo di funzionamento da tastiera.

Per abilitare questa funzione seguire le indicazioni della sezione "impostazione ingressi configurabili".

Questa funzione è disponibile se uno degli ingressi configurabili è per questo configurato, contatto chiuso = unità ON (display SIW), contatto aperto = STAND-BY (display 5Łdby).

Cambio modo di funzionamento Raffreddamento 🏶 / Riscaldamento 🗯 da remoto

Questa funzione permette di selezionare il modo di funzionamento Raffreddamento o Riscaldamento a distanza. Se l'ingresso è attivo (contatto aperto) l'unità è in riscaldamento. Se l'ingresso non è attivo (contatto chiuso) l'unità è in raffreddamento. Non è possibile modificare il modo di funzionamento da tastiera (ma è possibile selezionare lo STAND BY).


Per abilitare questa funzione seguire le indicazioni della sezione "impostazione ingressi configurabili".


Set point

E' possibile impostare il valore del set point in raffreddamento (£00L) e in riscaldamento (#ERL) accedendo al menù "Stati \ 5P". La funzione del controllore è di mantenere la temperatura dell'acqua all'ingresso dell'unità la più vicina possibile al valore impostato azionando il compressore secondo una logica on-off.

Nota per funzionamento in pompa di calore


E' possibile impostare un valore di temperatura dell'aria esterna (parametro HP11) al di sotto del quale il funzionamento in pompa di calore è bloccato (rimangono comunque attive, se presenti, le resistenze elettriche integrative).






Antigelo [^]

Lo scambiatore a piastre è protetto tramite l'attivazione di una resistenza elettrica e dall'intervento dell'allarme antigelo che intervengono in sequenza quando la temperatura dell'acqua all'uscita dallo scambiatore raggiunge valori pericolosi. Il serbatoio di accumulo è protetto dalla resistenza antigelo (accessorio) attivata in parallelo alla resistenza dello scambiatore a piastre.



Resistenze elettriche integrative ***

Il parametro H 20 abilita il funzionamento delle resistenze elettriche in integrazione alla pompa di calore quando assume valore 1. Le resistenze sono attivate secondo una logica a due gradini in funzione della temperatura dell'acqua all'ingresso dell'unità. Le resistenze, quando presenti, svolgono anche la funzione di resistenze antigelo per il serbatoio di accumulo.



Regolazione climatica


Il parametro d500 permette di abilitare la regolazione climatica quando assume valore 1. Il set point impostato viene corretto in funzione della temperatura dell'aria esterna (se presente la sonda esterna).

Per configurare la sonda esterna seguire le indicazioni della sezione "impostazione ingressi configurabili".

L'attivazione della funzione set-point dinamico è segnalata dall'accensione del led Economy sul display (simbolo del salvadanaio); è possibile visualizzare il set-point reale interrogando il parametro 5££r.


Regolazione climatica in riscaldamento

E' possibile modificare il set-point di inizio regolazione (d505 in °C), la banda proporzionale di regolazione (d502 in °C) e il differenziale massimo rispetto al set-point impostato (d504 in °C).



Regolazione climatica in raffreddamento

E' possibile modificare il set-point set-point di inizio regolazione (d505 in °C), banda proporzionale di regolazione (d501 in °C) e differenziale massimo rispetto al set-point impostato (d503 in °C)



Controllo on-off Pompa impianto

Pre-pompaggio: quando l'unità passa da STD-BY a modo COOL o HEAT prima viene attivata la pompa e se non ci sono allarmi dopo il tempo indicato dal parametro Pt ≥0 il primo compressore può partire

Post-Pompaggio: quando l'unità passa da modo COOL o HEAT a STD-BY prima vengono spenti i compressori e dopo il tempo indicato dal parametro PI 2 I viene spenta la pompa


La pompa quando è accesa, funziona sempre al 100%

Controllo modulante Pompa impianto

Se è installato Inverter / Pompa modulante, è possibile impostare la velocità tra 30% - 100% della velocità massima agendo sul parametro $Pl \exists l$ in cooling e $Pl \exists l$ in heating per ottenere il Δt voluto

Ad esempio, con Pt 3 t = 70 la velocità sarà 70% in cooling e con Pt 4 t = 75 la velocità sarà 75% in heating.


NB: La pompa gira alla minima velocità se i compressori sono spenti. Sono rispettati i tempi di pre e post pompaggio come per controllo on-off



Questa funzione permette di forzare da un ingresso digitale l'unità a funzionare con un solo compressore, riducendo così il consumo energetico.

Per abilitare questa funzione seguire le indicazioni della sezione "impostazione ingressi configurabili".

NB: se attivo un solo compressore la funzione viene ignorata.



Funzione economy

Questa funzione permette di variare il set point di un certo valore in base allo stato di un ingresso digitale.

In modo raffreddamento il set point viene aumentato del valore impostato su Er 15 (es. Er 15 + 5 °C).

In modo caldo il set point viene diminuito del valore impostato su £r25 (es. £r25 - 6°C).

Per abilitare questa funzione seguire le indicazioni della sezione "impostazione ingressi configurabili" - "Economy" .

L'attivazione della funzione Economy è segnalata dall'accensione del led Economy sul display (simbolo del salvadanaio).


E' possibile verificare il set point reale al parametro 5ELLr.

La funzione economy segue il seguente schema di funzionamento:

Modalità raffreddamento EDDL:

لاء solitamente di valore positivo


Er ID set-point COOL



Modalità riscaldamento HERL:

£r25 solitamente di valore negativo

£r2□ set-point HEAL



Registrazione ore funzionamento

Il controllore è in grado di registrare le ore di funzionamento dei compressori e delle pompe. I valori sono visibili accedendo al menù "Stati \ Hr".

Mancanza di tensione

In caso di mancanza di tensione, al successivo ripristino il controllore si riporta nella stato precedente alla mancanza di tensione. Se è in corso uno sbrinamento la procedura viene annullata. Tutte le temporizzazioni in corso vengono annullate e reinizializzate.

Orologio

Il controllore dell'unità è equipaggiato con un orologio interno che permette di memorizzare data e ora di ciascun allarme intervenuto durante il funzionamento dell'unità (vedi "Storico allarmi"). E' possibile impostare la data e l'ora (vedi paragrafo "Impostazione data e ora").

Storico allarmi

Il controllore è in grado di memorizzare fino a 90 situazione d'allarme. Gli allarmi sono visibili accedendo al menu "Par \ EU". Premere SET per visualizzare l'allarme (se esiste) EUDD che rappresenta l'ultimo evento, EUD I il penultimo e così via. Scorrere con i tasti UP and DOWN per visualizzare gli altri eventi di allarme, premere il tasto SET per visualizzare le informazioni relatove all'evento prescelto: codice allarme (vedi tabella allarmi), orario di ingresso, data di ingresso, orario di uscita, data di uscita, tipo di allarme (automatico o manuale).

Esempio di visualizzazione allarme:


evento di allarme EUD I L' orario di uscita 20:09
L' codice di allarme E-D I L' data di uscita 28.03
L' orario di ingresso 20:0 I L' tipo di allarme RUED / TARDU
L' data di ingresso 28.03

Funzione recupero di calore VR

Quando presente, la funzione recupero regola sulla sonda ingresso acqua AIE1. L'attivazione della funzione recupero è subordinata alla contemporanea richiesta di potenza frigorifera.

- E□ I set point recupero

r €02 isteresi regolatore recupero



Change-over automatico

Questa funzione è presente nelle unità pompa di calore.

La funzione change-over automatico è abilitata dal parametro 5£0 ! – Abilitazione cambio modo da ingresso analogico.


5ED I = 0change-over automatico disabilitato5ED I = 1change-over automatico abilitato

Il cambio modo automatico può avvenire su segnale analogico da sonda impostabile tramite il parametro 5ED2 – Selezione sonda per cambio modo automatico, in questo modo:

 $5 \pm 0 = 0$ temperatura aria esterna $5 \pm 0 = 1$ temperatura acqua in ingresso scambiatore primario $5 \pm 0 = 2$ temperatura acqua in uscita scambiatore primario

L'ingresso nelle modalità caldo e freddo avviene con due differenziali diversi impostabili da parametro 5£03 – Differenziale per cambio modo automatico in Heat per la modalità caldo ed 5£04 – Differenziale per cambio modo automatico in Cool per la modalità freddo. Nella zona neutra (tra i due set-point) il modo può essere settato anche da tasto.

Esempio change-over automatico sulla temperatura dell'aria esterna (5£02 = 0)



Set COOL e Set HEAT sono i set-point reali che possono differire dai set-point impostati Er ID e Er 2D in funzione di regolazioni climatiche se abilitate (funzione economy, set point dinamico)

Note:

- 5£04 viene sommato algebricamente al Set COOL; 5£03 viene sommato algebricamente al Set HEAT.
- (5£03 + 5£04) < (Set HEAT Set COOL), ovvero la somma dei due differenziali presi in valore assoluto non deve mai superare il valore di (Set HEAT Set COOL).

Impostazione data e ora

Il controllore elettronico è equipaggiato con orologio (RTC) che permette di registrare nello storico allarmi la data e ora di ogni songolo evento allarme.

Per modificare la data e ora della vostra macchina, partendo dalla visualizzazione principale, premete il tasto set.

Con la singola pressione del tasto set entrerete nella visualizzazione di varie cartelle.

Scorrete il menu con i tasti "UP" and "DOWN" fino a trovare la cartella [L.

Per entrare nel menu [L premere il tasto set.

Una volta entrati vedrete HDUr. Potrete scegliere di regolare l'ora, la data e l'anno spostandovi con i tasti "UP" e "DOWN".

Una volta deciso cosa regolare premete il tasto "SET" per 3 sec circa ed entrerete nel menu di modifica della selezione prescelta.

Per regolare l'ora, la data e l'anno vi basterà scorrere con i tasti "UP" e "DOWN" fino al valore prescelto e premere il tasto set.

Per uscire dal menu di regolazione dell'orologio premere il tasto esc fino ad arrivare alla visualizzazione principale.

Programmazione oraria

La programmazione oraria permette di impostare delle fasce orarie nell'arco della settimana al fine di ottenere un risparmio energetico quando la richiesta di caldo o freddo è minore.

Sono disponibili 3 fasce orarie e 4 eventi orari per ogni fascia

Per ogni evento, si possono definire ora e minuti a partire dal quale interviene una nuova fascia oraria, impostato il modo ON (unità in funzione) oppure STBY (unità non in funzione) e i relativi set point in cool e heat.

Attenzione. Non è possibile il cambio modo heat/cool da fascia oraria. Il modo di funzionamento adottato sarà quello attivo precedentemente l'attivazione della fascia oraria.

Per il corretto funzionamento della programmazione oraria, deve essere impostata la data e l'ora.

I parametri relativi alla programmazione oraria sono accessibili nella cartella "EE" (time event)

Abilitazione

La funzione si abilita con il parametro EEDD - Abilitazione gestione a fasce orarie

Para	imetro	Descrizione	Valore
1.500	Abilitazione	Fasce orarie non abilitate	0
EE00	fasce orarie	Fasce orarie abilitate	1

Gestione fasce orarie

Per ogni giorno della settimana è possibile selezionare una delle 3 fasce orarie disponibili

Parametro	giorno	Fascia oraria				
FEO I	Lunedì	1	3			
FE05	Martedì	1	2	3		
FE03	Mercoledì	1	2	3		
EE04	Giovedì	1	2	3		
£E05	Venerdì	1	2	3		
£606	Sabato	1	2	3		
EE07	Domenica	1	2	3		

Ad ogni fascia sono associabili 4 eventi orari.

I parametri coinvolti negli eventi orari sono descritti di seguito.

Ora inizio evento

Determina l'ora di inizio dell'evento [0-23]

Minuti inizio evento

Determina il minuto di inizio dell'evento fissata l'ora [0-59]

Modo funzionamento ON/Standby

Determina il modo di funzionamento durante l'evento

- 0 = ON
- 1 = Standby

Set point Cool

Determina il SetPoint Cool che sarà adottato se l'unità è stata settata in modo cool

Set point Heat

Determina il SetPoint Heat che sarà adottato se l'unità è stata settata in modo heat

Tabella riassuntiva parametri eventi orari

	Descrizione	Profilo 1	Profilo 2	Profilo 3
		EE 10EE 14	£E38£E42	£666£670
EVENTO 1	Ora / Minuti	FE 10FE 1 1	£E38£E39	£666£667
	Modo funzionamento ON/Standby	FE 15	EE40	ŁE68
	SetPoint Cool	FE 13	EE4 I	ŁE69
	SetPoint Heat	EE 14	FE45	EE70
		FE 1J FES 1	£E45£E49	EE73EE77
	Ora / Minuti	FE 1JFE 18	£E45£E46	£E73£E74
EVENTO 2	Modo funzionamento ON/Standby	ŁE 19	EE47	EE75
	SetPoint Cool	FE50	EE48	EE76
	SetPoint Heat	FES I	ŁE49	ŁE77
		FE5AFE58	£E52£E56	EE80EE84
	Ora / Minuti	£E24£E25	£E52£E53	FE80FE8 I
EVENTO 3	Modo funzionamento ON/Standby	£E26	ŁE54	FE85
	SetPoint Cool	FE5J	ŁESS	ŁE83
	SetPoint Heat	FE58	ŁE56	E84
		EE3 IEE35	£E59£E63	EE87EE9 I
	Ora / Minuti	FE3 IFE35	£E59£E60	EE87E88
EVENTO 4	Modo funzionamento ON/Standby	£E33	EE6 1	£E89
	SetPoint Cool	£E34	FE95	£E90
	SetPoint Heat	£E35	£E63	EE9 I

Esempio di programmazione:

si sceglie di abilitare le fasce orarie dal lunedi al venerdì e si vuole impostare la fascia 1 con i seguenti settaggi:

ON 7.30 con set point cool=12°C, heat=40°C

Alle 12.30 si vuole modificare il set point in cool=14°C, heat=37°C

Alle 13.30 si vuole modificare il set point in cool=12°C, heat=40°C

Alle 18.00 si vuole mettere l'unità in stby

I parametri da impostare sono i seguenti:

tE00=1 fasce orarie abilitate

EED 1_ EED2_ EED3_ EED4_ EED5_ = 1 fascia oraria 1

EVENTO 1 - unità ON

£E 10=7 ora ŁE 11=30 minuti

EE 12= 0 ON, macchina accesa (attenzione: 0=ON, 1=stby)

EE 13= 12 set point cool 12°C EE 14=40 set point heat 40°C

EVENTO 2 – modifca set point

£E17=12 ora £E18=30 minuti

EE19= 0 ON, macchina accesa (attenzione: 0=ON, 1=stby)

EE 20= 12 set point cool 14°C LE 21=40 set point heat 37°C EVENTO 3 - modifca set point

ŁE 24=13 ora

ŁE 25=30 minuti

EE 26= 0 ON, macchina accesa (attenzione: 0=ON, 1=stby)

ŁE 27= 12 set point cool 12°C ŁE 28=40 set point heat 40°C

EE 34= 12 set point cool 12°C

EE 35=40 set point heat 40°C

EVENTO 4 - stby

ŁE 31=18 ora *EE* 32=00 minuti

EE 33= 1 stby, unità stby (attenzione: 0=ON, 1=stby)

Il modo di funzionamento adottato (cool o heat) sarà quello attivo nel momento in cui la fascia oraria è attiva.

Per i giorni sabato e domenica si può scegliere sempre la fascia 1 oppure una diversa (fascia 2 o fascia 3) e impostare i relativi parametri in modo analogo a quanto descritto per la fascia 1.

Parametri

Parametri comuni

Descrizione	Unità	Min	Max	Valore default	Protezione
TR10 - Set point termoregolatore in Cool	°C	7	27	9	3
TR13 - Isteresi termoregolatore in Cool	°C	0.1	25.5	1	2
TR14 - Differenziale inserimento gradini/compressori in Cool	°C	0.1	25.5	2.5	2
TR15 - Differenziale set point in Cool da ingresso Economy	°C	-25.5	25.5	5	1
TR20 - Set point termoregolatore in Heat	°C	28	53	43	3
TR23 - Isteresi termoregolatore in Heat	°C	0.1	25.5	1	2
TR24 - Differenziale inserimento gradini/compressori in Heat	°C	0.1	25.5	2.5	2
TR25 - Differenziale set point in Heat da ingresso Economy	°C	-25.5	25.5	-5	1
dS01 - Banda proporzionale differenziale dinamico termoregolatore in Cool	°C	-50	99.9	-10	1
dS02 - Banda proporzionale differenziale dinamico termoregolatore in Heat	°C	-50	99.9	10	1
dS03 - Massimo differenziale dinamico termoregolatore in Cool	°C	-50	99.9	5	1
dS04 - Massimo differenziale dinamico termoregolatore in Heat	°C	-50	99.9	-5	1
dS05 - Set point differenziale dinamico termoregolatore in Cool	°C	-50	99.9	30	1
dS06 - Set point differenziale dinamico termoregolatore in Heat	°C	-50	99.9	10	1
PI30 - Velocità minima pompa acqua circuito primario in Cool	%	0	100	20	2
PI31 - Velocità massima pompa acqua circuito primario in Cool	%	0	100	100	3
PI40 - Velocità minima pompa acqua circuito primario in Heat	%	0	100	30	2
PI41 - Velocità massima pompa acqua circuito primario in Heat	%	0	100	100	3
HI22 - Massimo differenziale dinamico resistenze scambiatore primario in integrazione	°C	0	99.9	10	1
HI25 - Isteresi regolatore resistenze scambiatore primario in integrazione	°C	0.1	25.5	2	2
HI26 - Differenziale set point accensione seconda resistenza scambiatore primario in integrazione	°C	0	99.9	3	2
AL15 - Tempo attivazione-disattivazione flussostato per allarme automatico circuito primario	sec	0	255	2	2
AL16 - Tempo attivazione flussostato per allarme manuale circuito primario	Sec x 10	0	255	2	2
AL51 - Set point regolatore allarme antigelo circuito primario	°C	-50	99.9	3	1
AL52 - Isteresi regolatore allarme antigelo circuito primario	°C	0.1	25.5	2	2

Parametri specifici per versione VR

Descrizione	Unità	Min	Max	Valore default	Protezione
rC01 - Set point regolatore Recupero	°C	-50	99.9	41	3
rC02 - Isteresi regolatore Recupero	°C	0.1	25.5	2	1

Protezione 3 = sempre accessibile Protezione 1 = accessibile dal service Protezione 2 = non accessibile

Ingressi configurabili

Gli ingressi configurabili sono Al4, Al5 e DI5.

Per la configurazione, accedere si parametri [L e scegliere la funzione desiderata secondo le seguenti tabelle.

I/O	ID	Ingressi analogici/digitali	Configuraz ione	Polarità	Offset (range) / Stato
		Non configurato	[L03 = 0 [L33 = 0 [L53 = 0		
		Sonda aria esterna (fornita con accessorio SND3)	[L03 = 2 [L33 = 9 [L53 = 0	sonda NTC	EL 23 (-12,0 +12,0 [°C]) EL 13 = Valore inizio scala Al4 [°C] EL 12 = Valore fondo scala Al4 [°C]
		Sonda aria esterna come ingresso analogico in corrente 4-20 mA	CLO3 = 3 CL33 = 9 CL53 = 0		£L₽3 (-12,0 +12,0 [°C]) £L I3 = Valore inizio scala AI4 [°C] £L I2 = Valore fondo scala AIL4 [°C]
		Sonda aria esterna come ingresso analogico in tensione 0-10 V	CLO3 = 4 CL33 = 9 CL53 = 0		£L₽3 (-12,0 +12,0 [°C]) £L I3 = Valore inizio scala AI4 [°C] £L I2 = Valore fondo scala AI4 [°C]
		Sonda aria esterna come ingresso analogico in tensione 0-5 V	CLO3 = 5 CL33 = 9 CL53 = 0		£L₽3 (-12,0 +12,0 [°C]) £L I3 = Valore inizio scala AI4 [°C] £L I2 = Valore fondo scala AI4 [°C]
Al4	S1	Sonda aria esterna come ingresso analogico in tensione 0-1 V	[LD3 = 6 [L33 = 9 [L53 = 0		£L23 (-12,0 +12,0 [°C]) £L I3 = Valore inizio scala AI4 [°C] £L I2 = Valore fondo scala AI4 [°C]
		ATC	CLO3 = 1 CL33 = 0 CL53 = +21	ingresso attivo per contatto aperto	Contatto aperto = ATC attiva Contatto chiuso = ATC non attiva
		ON/STBY remoto (ingresso digitale)	CLO3 = 1 CL33 = 0 CL53 = +1	ingresso attivo per contatto aperto	Contatto aperto = STAND-BY Contatto chiuso = ON
		Estate / Inverno remoto (ingresso digitale)	<pre>CLO3 = 1 CL33 = 0 CL53 = +3</pre>	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso = HEAT (Inverno)
		Demand Limit 50% (ingresso digitale)	CL03 = 1 CL33 = 0 CL53 = +21	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso = Demand Limit 50%
		Economy (ingresso digitale)	[L03 = 1 [L33 = 0 [L53 = +22	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso Economy
		Non configurato	[L04 = 0 [L34 = 0 [L54 = 0		
		Sonda aria esterna (ingresso analogico)	CLO4 = 2 CL34 = 9 CL54 = 0	sonda NTC	CL24 (-12,0 +12,0 [°C])
AI5	S2	ON/STBY remoto (ingresso digitale)	CLO4 = 1 CL34 = 0 CL54 = +1	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto aperto = STAND-BY Contatto chiuso = ON
Alb	32	Estate / Inverno remoto (ingresso digitale)	CLO4 = 1 CL34 = 0 CL54 = +3	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso = HEAT (Inverno)
		Demand Limit 50% (ingresso digitale)	ELO4 = 1 EL34 = 0 EL54 = +21	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso = Demand Limit 50%
		Economy (ingresso digitale)	[L04 = 1 [L34 = 0 [L54 = +22	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso Economy
		Non configurata	[L44 = 0		
	QF2. 2	Termico pompa 2	[L44 = -48	ingresso attivo per contatto aperto	Contatto aperto = Allarme termico pompa 2
		ON/STBY remoto	EL44 = -1	ingresso attivo per contatto aperto	Contatto aperto = STAND-BY
DI5		Estate / Inverno remoto	[L44 = +3	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso = HEAT (Inverno)
		Demand Limit 50%	[L44 = +21	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso = Demand Limit 50%
		Economy	[L44 = +22	ingresso attivo per contatto chiuso	Contatto chiuso Economy

^{*} Se presente modulo di pompaggio a due pompe non è possibile usufruire di DI5 che deve tassativamente rimanere configurato come CL44 = -48

La sonda aria esterna (se presente) è installata in fabbrica su ingresso Al4; se fosse necessario installarla successivamente è possibile installarla su ingresso Al4 o Al5, come sopra specificato. L'ingresso Al4 può anche accettare in ingresso un segnale in corrente (4-20mA) o tensione (0-10V,0-5V,0-1V) da una sonda aria esterna a cura dell'utente.

Comunicazione seriale

L'unità può comunicare su linea seriale utilizzando il protocollo di comunicazione Modbus con codifica RTU.

Tramite l'interfaccia seriale, fornita come accessorio, l'unità può essere collegata ad una rete RS485 e rispondere alle richieste di qualsiasi dispositivo master collegato alla rete.

Impostazioni linea seriale

La linea seriale deve essere impostata nel seguente modo :

baud rate : 9600
 bit di dati : 8
 bit di stop : 1
 parità : even

Tutti i dispositivi collegati alla stessa linea seriale DEVONO utilizzare le stesse impostazioni.

Indirizzo dispositivo

Per poter comunicare correttamente, ciascun dispositivo collegato alla rete seriale deve possedere un indirizzo univoco ("Modbus individual address") compreso fra 1 e 247. Tale indirizzo può essere impostato modificando il parametro CF30.

Comandi Modbus

I comandi Modbus implementati dal controllore sono :

lettura parametri
 scrittura parametri
 (Hex 03 : Read Holding Registers)
 (Hex 10 : Write Multiple Registers)

Tabella indirizzi

Tutte le risorse disponibili sono memorizzate nel controllore come WORD (2 byte) e richiedono quindi la lettura o scrittura di un intero registro Modbus. Si ricorda che, secondo il protocollo Modbus, per individuare un registro di indirizzo X nel messaggio deve comparire l'indirizzo X-1

Alcuni registri contengono più di una informazione : in tal caso i bit che rappresentano il valore della risorsa sono identificati tramite il numero di bit utilizzati ("Numero bit") e dal bit meno significativo ("Lsb"). Nell'operazione di scrittura di tali registri è necessario leggere il valore corrente del registro, modificare i bit che rappresentano la risorsa interessata e riscrivere l'intero registro.

Esempio.

Numero bit 15 13 12 10 9 8 14 11 7 6 5 3 2 0 Lsb 7 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 Valore risorsa 3

Le risorse possono essere solo lette (R), solo scritte (W) o lette e scritte (RW).

Per interpretare il valore scritto nel registro è necessario considerare il valore di CPL, EXP e UM:

CPL: se il registro rappresenta un numero con segno (CPL = Y) effettuare la seguente conversione:

0 ≤ valore registro < 32767 : valore risorsa = valore registro
32768 ≤ valore registro < 65535 : valore risorsa = valore registro – 65536

EXP: indica l'esponente della potenza di 10 da moltiplicare per il valore del registro per ottenere il valore della risorsa.

EXP	Moltiplicatore					
-2	10-2	0,01				
-1	10 ⁻¹	0,1				
0	10°	1				
1	10¹	10				
2	10 ²	100				

MU: indica l'unità di misura della risorsa

IMPORTANTE. E' assolutamente vietato modificare qualsiasi parametro non indicato nelle tabelle fornite o indicato come parametro di sola lettura (R), pena la decadenza della garanzia.

Tabella indirizzi Modbus

Label	Description	RW	Register	address	Bit	Lsb	CPL	EXP	UM
Laber	·	1744	Dec	Hex	number				
Er 10	Set point termoregolatore in Cool	RW	17062	042A6	16	0	Υ	-1	°C
F-50	Set point termoregolatore in Heat	RW	17074	042B2	16	0	Y	-1	°C
r[0]	Set point termoregolatore in Recupero	RW	17742	0454E	WORD		Υ	-1	°C
	Ore funzionamento compressore 1	R	979	003D3	16	0	N	0	ore
	Ore funzionamento compressore 2	R	981	003D5	16	0	N	0	ore
	Ore funzionamento pompa 1 impianto	R	987	003DB	16	0	N	0	ore
	Ore funzionamento pompa 2 impianto	R	989	003DD	16	0	N	0	ore
	Ore funzionamento pompa 1 sorgente	R	991	003DF	16	0	N	0	ore
	Ore funzionamento pompa 2 sorgente	R	993	003E1	16	0	N	0	ore
	Ingresso analogico AIL1	R	412	0019C	16	0	Υ	-1	°C
	Ingresso analogico AIL2	R	414	0019E	16	0	Υ	-1	°C
	Ingresso analogico AIL3	R	416	001A0	16	0	Υ	-1	°C/Bar
	Ingresso analogico AIL4	R	418	001A2	16	0	Υ	-1	°C/Bar
	Ingresso analogico AIL5	R	420	001A4	16	0	Υ	-1	°C
	Ingresso analogico AIE1	R	898	00382	16	0	Υ	-1	°C
	Ingresso analogico AIE2	R	900	00384	16	0	Υ	-1	°C
	Dispositivo in STAND BY	R	33028,2	08104	1 bit	2	N	0	num
	Dispositivo in STAND BY (da ingresso digitale)	R	33028,3	08104	1 bit	3	N	0	num
	Dispositivo in COOL	R	33028.4	08104	1 bit	4	N	0	num
	Dispositivo in COOL (da ingresso digitale)	R	33028,5	08104	1 bit	5	N	0	num
	Dispositivo in HEAT	R	33028,6	08104	1 bit	6	N	0	num
	Dispositivo in HEAT (da ingresso digitale)	R	33028,7	08104	1 bit	7	N	0	num
COOL	Seleziona Modo COOL	W	33552,3	08310	1 bit	3	N	0	num
HERL	Seleziona Modo HEAT	W	33552,4	08310	1 bit	4	N	0	num
SEBY	Seleziona Modo STAND BY	W	33552,5	08310	1 bit	5	N	0	num
-000	Seleziona Modo RECUPERO	RW	50508	0C54C	BYTE		N	0	num
Er00	Allarme generale	R	33104	08150	1 bit	0	N	0	flag
Er05	Allarme bassa pressione - sequenzimetro - termico ventole - driver EEV	R	33104,5	08150	1 bit	5	N	0	flag
Er 10	Allarme termica compressore 1 – temostatato mandata 1 – Alta pressione	R	33105,2	08151	1 bit	2	N	0	flag
Er II	Allarme termica compressore 2 – temostatato mandata 2 - Alta pressione	R	33105.3	08151	1 bit	3	N	0	flag
E-20	Allarme flussostato impianto	R	33106,4	08152	1 bit	4	N	0	flag
Er21	Allarme termica pompa 1 impianto	R	33106,5	08152	1 bit	5	N	0	flag
Er22	Allarme termica pompa 2 impianto	R	33106,6	08152	1 bit	6	N	0	flag
Er25	Allarme flussostato sorgente	R	33107,1	08153	1 bit	1	N	0	flag
Er26	Allarme termica pompa 1sorgente	R	33107,2	08153	1 bit	2	N	0	flag
Er27	Allarme termica pompa 2 sorgente	R	33107,3	08153	1 bit	3	N	0	flag
Er30	Allarme antigelo impianto	R	33107,6	08153	1 bit	6	N	0	flag
Er31	Allarme antigelo recupero	R	33107,7	08153	1 bit	7	N	0	flag
E-45	Allarme orologio quasto	R	33109,5	08155	1 bit	5	N	0	flag
Er46	Allarme perdita ora	R	33109,6	08155	1 bit	6	N	0	flag
E-47	Allarme mancanza di comunicazione con tastiera remota		33109,0	08155		7	N	0	-
		R		08157	1 bit			0	flag
E-60	Allarme sonda temperatura aggua uscita scamb impianto guasta	R	33111,4		1 bit	4	N	_	flag
E-61	Allarme sonda temperatura acqua uscita scamb. impianto guasta	R	33111,5	08157	1 bit	5	N	0	flag
E-62	Allarme sonda liquido guasta	R	33111,6	08157	1 bit	6	N	0	flag
Er63	Allarme sonda ingresso acqua scamb. sorgente guasta	R	33111,7	08157	1 bit	7	N	0	flag
E-64	Allarme sonda acqua uscita scamb. sorgente guasta	R	33112	08158	1 bit	0	N	0	flag
Er68	Allarme sonda temperatura esterna guasta	R	33112,4	08158	1 bit	4	N	0	flag
Er80	Errore configurazione	R	33114	0815A	1 bit	0	N	0	flag
Er90	Segnalazione storico allarmi pieno	R	33115,2	0815B	1 bit	2	N	0	flag


^{*} Se per errore si abilitano più modi di funzionamento:

⁻ STAND BY prevale su RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO

⁻ RISCALDAMENTO prevale su RAFFREDDAMENTO

La valvola elettronica è gestita da un controllore a microprocessore a cui sono collegati, tramite una morsettiera, la valvola elettronica e i dispositivi di controllo relativi

L'interfaccia utente è costituita da un display e quattro tasti attraverso i quali è possibile visualizzare ed eventualmente modificare tutti i parametri di funzionamento della valvola elettronica. L'interfaccia, posizionata nella parte frontale dell'unità, è accessibile solo dopo aver rimosso il pannello frontale dell'unità.



Ingressi e uscite

Ingressi analogici

Ingressi analogici DRIVER PER VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA (XVD420)					
	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE			
Al1	trasduttore di pressione di aspirazione	trasduttore elettronico 4-20 mA (0 barg ÷ 30 barg)			
AI3	temperatura di aspirazione	sensore temperatura NTC (-50°C ÷ 99°C)			

Ingressi digitali

Ingressi digitali DRIVER PER VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA (XVD420)					
	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE			
DI1	Abilitazione regolazione	Ingresso digitale a contatto pulito			


Uscite digitali

Uscite digitali DRIVER PER VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA (XVD420)					
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE					
DO1	Allarme	Relè 5A resistivi - 250Vac			

Dati tecnici


Dati tecnici controllore driver per valvola di espansione elettronica XVD420

Descrizione	Tipica	Minima	Massima
Tensione alimentazione	24 V~ /	-	-
Frequenza alimentazione	50 Hz / 60 Hz	-	-
Potenza	30 VA - 25Watt	-	-
Classe di isolamento	2	-	-
Temperatura ambiente di funzionamento	25 °C	-5 °C	55 °C
Umidità ambiente di funzionamento (non condensante)	30 %	10 %	90 %
Temperatura ambiente di stoccaggio	25 °C	-20 °C	85 °C
Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante)	30 %	10 %	90 %



Interfaccia utente

<u>L</u>'interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all'uso dello strumento.



LED XVD


Sul frontale del driver XVD sono presenti 3 LED che identificano lo stato della valvola. All'interno dello sportellino sono presenti ulteriori 3 LED utilizzati per l'upload(download parametri e/o applicativo (vedi capitolo Multi Function Key)

	LED	colore	acceso	lam	peggiante	spento
***	EEV	Verde	Regolazione valvola	Valvola chiusa (Nessuna regolazione in corso) Setpoint soddisfatto		NA*
***	Sbrinamento	Giallo	Sbrinamento in corso Valvola chiusa (Nessuna regolazione in corso)	//	Mancanza	Nessun sbrinamento
	Allarme	rosso	NA	Allarme presente	collegamento seriale	Nessun allarme

^{*} LED EEV spento indica mancanza di tensione del driver.

Tasti SKP 10

I valori visualizzati sul terminale remoto SKP 10 possono avere al massimo 4 cifre oppure 3 cifre con segno.



Nr.	Tasto	Pressione singola (premi e rilascia)	[pressione prolungata]						
1	UP	Modifica rapida Setpoint surriscaldamento* Incrementa un valore / Va alla <i>label</i> successiva	//						
2	DOWN	Modifica rapida Setpoint surriscaldamento* Decrementa un valore / Va alla <i>label</i> precedente	//						
3	esc	Uscita senza salvataggio impostazione Torna al livello precedente	//						
		Conferma valore / uscita con salvataggio impostazione Passa al livello successivo	disp [Visualizzazione principale]						
4	set	(accesso a cartella, sottocartella, parametro, valore) Accede al Menu Stati	Vedi paragrafo Visualizzazione principale						
3+4	esc+set	Prg Tasti esc+set premuti contemporaneamente Accede a Menu Programmazione							
* mod	* modificabile anche da parametro dE32								

LED SKP 10

Il display visualizza la grandezza/risorsa impostata per la 'visualizzazione principale'. In caso di allarme sarà alternata al codice di allarme Exx. (in caso di più *allarmi* il codice con indice inferiore)

	LED							
Nr.	Colore	descrizione	Note					
Α	rosso	Menu (ABC)						
В	rosso	Visualizzazione Pressione (Bar)	I valori sono in bar relativi Se il valore è Psi non appare il simbolo					
С	rosso	Visualizzazione Temperatura (Gradi centigradi)	Se il valore è °F non appare il simbolo					
D	rosso	Allarme						

Accesso alle cartelle - Struttura a menu

L'accesso alle cartelle è organizzata a menu.

L'accesso è definito tramite i tasti presenti sul frontale (vedi relativi paragrafi). Nei paragrafi successivi (o nei capitoli indicati) indicheremo come si accede ai vari menu. I menu sono 2:

Menu 'Stati'

→ vedi paragrafo 'Menu Stati';

Menu 'Programmazione'

→ vedi paragrafo 'Menu Programmazione'.

All'interno del *Menu Programmazione* vi sono 3 cartelle / sottomenu:

Menu *Parametri (cartella PAr)*

→ vedi capitolo Parametri;

Menu MFK (cartella FnC)

→ vedi capitolo Multi Function Key;

Password PASS

→ vedi capitolo Parametri;

Impostazione Visualizzazione principale

Con 'visualizzazione principale' si intende ciò che lo strumento visualizza a display di default ovvero quando non si opera sui tasti.


XVD permette di modificare la visualizzazione principale in base alle proprie esigenze. Le varie visualizzazioni si posso scegliere attraverso il menu "disp", a cui si accede con la pressione per più di 3 secondi del tasto [set]. La visualizzazione fondamentale può essere scelta tra le seguenti:

label	descrizione	Valore a display	Valore a display se sonda in errore (backup)
drE1	Temperatura surriscaldamento	AI3 Sonda surriscaldamento	AI4 Sonda surriscaldamento di backup
drE2	Temperatura saturazione del refrigerante	Al1 Sonda saturazione	Al2 Sonda saturazione di backup
drE3	Temperatura surriscaldamento Sonda backup	Al4	
drE4	Temperatura saturazione del refrigerante Sonda backup	Al2	
drE5*	Surriscaldamento	Differenza drE1-drE2	NA
drE6	Pressione del refrigerante	AI1 Nel caso di configurazione sonda come Sonda saturazione 420mA o raziometrica	Al2 Nel caso di configurazione sonda come Sonda saturazione backup 420mA o raziometrica Altrimenti visualizza (tre trattini)
drE7	Percentuale apertura valvola		
* default			

NOTE:

- Gli *ingressi analogici* sono pre impostati da fabbrica La visualizzazione delle sonde è sempre in temperatura (per la visualizzazione in pressione vedere Visualizzazione Ingressi/Uscite)

Di seguito vi illustriamo passo per passo come procedere



Menu 'Stati'


Il menu stati permette di accedere alla visualizzazione del valore delle risorse. I setpoint possono essere visualizzati e modificati.


Le risorse possono essere presenti / non presenti in base al modello (es. dO2 non è presente su XVD100)

label					descrizione	modifica
rE	drE1	drE2		drE7	Visualizzazione principale	NO in questo menu sola visualizzazione
						per l'impostazione vedi relativo paragrafo
Ai	dAi1	dAi2	dAi3	dAI4	Ingressi analogici	NO
di	ddi1	ddi2			Ingressi digitali	NO
dO	ddO1	ddO2			Uscite digitali	NO
AL	Er01	Er02		Er15	Allarmi	NO
SP	SP1	SP2	SP3	SP4	Setpoint	SI (escluso SP4)


Impostazione Set Point

Setpoint	descrizione	Impostabile da parametro	Note
SP1	setpoint surriscaldamento minimo	dE32	Se dE30 = 0 è inteso come setpoint unico di surriscaldamento Se dE30 = 1 è inteso come surriscaldamento obbiettivo Modifica rapida con i tasti UP e DOWN
SP2	setpoint surriscaldamento massimo	dE31	Valido se dE30=1
SP3	Setpoint MOP	dE52	espresso in unità di temperatura
SP4	setpoint dinamico surriscaldamento	Solo visualizzazione, non modificabile. Calcolato dinamicamente	Se dE30 = 0 allora il set è definito da dE32





Visualizzazione Ingressi/Uscite



- 0 = ingresso non attivo (per gli *ingressi digitali* ciò equivale a ingresso aperto)
- 1 = ingresso attivo (per gli *ingressi digitali* ciò equivale a ingresso cortocircuitato a massa)

Visualizzazione degli allarmi (AL)




Tabella allarmi valvola di espansione elettronica XVD420

Codice	Ingresso su controllore driver	Allarme	Causa	Effetto	Tipologia allarme	Allarme su controllore principale	Ingresso su controllore principale	Risoluzione problema
ER01	Al1	Sonda Al1 guasta	Sonda regolazione guasta / in corto / aperta	Chiusura valvola	Automatico	er05	DI3	Controllare cablaggio della sonda, sostituire sonda Al1
ER03	Al3	Sonda Al3 guasta	Sonda regolazione guasta / in corto / aperta	Chiusura valvola	Automatico	er05	DI3	Controllare cablaggio della sonda, sostituire sonda Al3
ER06	Al1 - Al3	Errore uscita saturazione	Entrambe sonde Al3 e Al4 sono in errore	Chiusura valvola	Automatico	er05	DI3	Controllare cablaggio della sonda, sostituire sonda Al1 Al3
ER07	-	Allarme MOP	Temperatura saturazione > setpoint MOP 20°C per tempo superiore a 255 s	Chiusura valvola	Automatico	er05	DI3	Attendere rientro temperatura saturazione < 20°C
ER10	-	Allarme NO link	Comunicazione seriale fallita	Chiusura valvola	Automatico	er05	DI3	Ripristinare comunicazione
ER11	W2- W2+ W1- W1+	Allarme protezione motore	Eccessivo assorbimento corrente	Chiusura valvola	Manuale *	er05	DI3	Verificare fasi motore, collegamento motore
ER12	W1- W1+	Allarme protezione motore	Scollegamento avvolgimento 1	Chiusura valvola	Manuale *	er05	DI3	Verificare collegamento avvolgimento 1 (morsetti 6-7)
ER13	W1- W1+	Allarme protezione motore	Cortocircuito avvolgimento 1	Chiusura valvola	Manuale *	er05	DI3	Verificare collegamento avvolgimento 1 (morsetti 6-7)
ER14	W2- W2+	Allarme protezione motore	Scollegamento avvolgimento 2	Chiusura valvola	Manuale *	er05	DI3	Verificare collegamento avvolgimento 2 (morsetti 4-5)
ER15	W2- W2+	Allarme protezione motore	Cortocircuito avvolgimento 2	Chiusura valvola	Manuale *	er05	DI3	Verificare collegamento avvolgimento 2 (morsetti 4-5)

Note:

^{*} spegnere ed accendere il driver/unità per il riarmo

INVERTER

Modalità operative

Procedura operativa

- Assicurarsi che sia presente il ponte di collegamento tra i morsetti MI1 e DCM.
- Alimentare l'inverter.

Per accedere alla programmazione dell'inverter Delta VFD-EL:

- Assicurarsi che l'inverter sia in STOP premendo








finchè non compare la scritta





- A questo punto si è all'interno del menu principale parametri
- -Selezionare i singoli parametri e con Enter, modificarli con le frecce direzionali e

confermare il parametro con Enter.



- A programmazione terminata, spegnere e riaccendere l'inverter e assicurarsi che la spia

RUN sia accesa e la spia STOP sia lampeggiante.

Allarmi

NOTA BENE: L'intervento di un allarme Inverter comporta la fermata del carico controllato dall'inverter con la possibilità di generare allarmi anche sul controllo principale: ad esempio allarme inverter pompa comporta anche il relativo allarme termico pompa del controllore principale.

	Ingresso su controllore driver	Allarme	Causa	Risoluzione problema
oc	U-V-W	Sovracorrente	Incremento anomalo della corrente	Verificare che la potenza del motore corrisponda alla potenza di output dell'inverter 2. Verificare il cablaggio a U/T1, V/T2, W/T3 per possibili cortocircuiti 3. Controllare il cablaggio fra inverter e motore per possibili cortocircuiti, anche verso terra 4. Controllare possibili morsetti allentati fra inverter e motore 5. Aumentare il tempo di accelerazione 6. Controllare possibile eccesso di carico del motore 7. Se permane la condizione di allarme anche dopo aver eliminato eventuali cortocircuiti, è necessario rendere l'inverter in fabbrica
οU	-	Sovravoltaggio	La tensione del bus DC ha superato il valore massimo consentito	Verificare il perché il voltaggio di input è sopra il limite massimo del valore nominale 2. Verificare per possibili transitori e fluttuazioni di tensione 3. Una causa possibile potrebbe essere la rigenerazione del motore. Aumentare il tempo di decelerazione o aggiungere una resistenza di frenatura 4. Verificare che la potenza di frenatura sia all'interno del limiti previsti

INVERTER

	Ingresso su controllore driver	Allarme	Causa	Risoluzione problema
оН І	-	Surriscaldamento	Temperatura del dissipatore di calore troppo elevata	Assicurarsi che la temperatura ambiente sia inferiore alla massima temperatura ambiente ammessa Assicurarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti Rimuovere eventuale sporcizia dal dissipatore di calore 4. Verificare la ventola e pulirla 5. Prevedere sufficiente spazio per l'aerazione
оН2	-	Surriscaldamento	Temperatura del dissipatore di calore troppo elevata	Assicurarsi che la temperatura ambiente sia inferiore alla massima temperatura ambiente ammessa Assicurarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti Rimuovere eventuale sporcizia dal dissipatore di calore A. Verificare la ventola e pulirla S. Prevedere sufficiente spazio per l'aerazione
LU	-	Basso voltaggio	Il driver rileva che la tensione del bus DC è scesa sotto il valore minimo	Verificare il perché il voltaggio di input è sceso sotto il limite minimo del valore nominale 2. Verificare se è presente un funzionamento anomalo 3. Verificare il corretto cablaggio dei terminali di input R-S-T delle tre fasi
oL	-	Sovraccarico	Il driver rileva uscita di corrente eccessiva	Verificare il perché di un possibile sovraccarico Ridurre il valore del parametro Pr.07.02 compensazione della coppia Utilizzare un inverter di taglia superiore
oL I	-	Sovraccarico 1	Intervento sovraccarico elettronico interno	Verificare per possibile sovraccarico motore Controllare impostazione del valore di termica Utilizzare un motore più potente Ridurre la corrente affinchè il valore non superi il limite impostato dal parametro Pr.07.00
oL2	-	Sovraccarico 2	Sovraccarico motore	Ridurre il carico sul motore Impostare un valore adeguato per il parametro controllo sovraccarico (da Pr.06.03 a Pr.06.05)
HPF I	-	CC (Current clamp)	Errore interno	Rendere in fabbrica
HPF2	-	OV errore hardware	Errore interno	Rendere in fabbrica
HPF3	-	GFF errore hardware	Errore interno	Rendere in fabbrica
нргч	-	OC errore hardware	Errore interno	Rendere in fabbrica
ЬЬ	-	Blocco base esterna	Blocco base esterna	All'attivazione dell'ingresso (B.B), l'uscita dell'inverter si ferma Disattivare l'input che attiva l'ingresso (B.B) per attivare l'uscita dell'inverter
осЯ	-	Sovracorrente durante accelerazione	Sovracorrente durante accelerazione	Cortocircuito all'uscita motore: controllare per possibile scarso isolamento della linea di uscita Boost di coppia troppo alto: diminuire il valore del parametro di compensazione coppia Pr.07.02 3. Tempo di accelerazione troppo basso: aumentare il tempo di accelerazione 4. L'uscita di corrente dell'inverter è troppo scarsa: sostituire l'inverter con un modello di taglia successiva
ocd	-	Sovracorrente durante decelerazione	decelerazione	Cortocircuito all'uscita motore: controllare per possibile scarso isolamento della linea di uscita Cortocircuito all'uscita motore: controllare per possibile scarso isolamento della linea di uscita Cortocircuito all'uscita di uscita Cortocircuito all'uscita di uscita Cortocircuito all'uscita di uscita di uscita di decelerazione dell'inverter è troppo scarsa: sostituire l'inverter con un modello di taglia successiva
סכח	-	Sovracorrente durante funzionamento	Sovracorrente durante funzionamento	Cortocircuito all'uscita motore: controllare per possibile scarso isolamento della linea di uscita Improvviso aumento del carico del motore: controllare per possibile stallo del motore L'uscita di corrente dell'inverter è troppo scarsa: sostituire l'inverter con un modello di taglia successiva
EF	-	Errore esterno	Errore esterno	Quando i terminali di input (MI3-MI9) sono impostati per accettare un allarme esterno, l'inverter ferma erogazione di corrente su U, V, W 2. Premere il tasto RESET quando l'allarme viene resettato

INVERTER

Codice	Ingresso su controllore driver	Allarme	Causa	Risoluzione problema
cF 1.0	-	EEPROM interna non può essere programmata	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF 1. 1	-	EEPROM interna non può essere programmata	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF2.0	-	EEPROM interna non può essere letta	Errore interno	Premere tasto RESET per ripristinare i parametri di default Rendere in fabbrica
cF2. I	-	EEPROM interna non può essere letta	Errore interno	Premere tasto RESET per ripristinare i parametri di default Rendere in fabbrica
cF3.0	-	Errore fase U	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF3.1	-	Errore fase V	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF3.2	-	Errore fase W	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF3.3	-	OV o LV	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF3.4	-	Errore sensore di temperatura	Errore interno	Rendere in fabbrica
cF3.5	-	Errore sensore di temperatura	Errore interno	Rendere in fabbrica
OFF	-	Guasto a terra	Guasto a terra	Quando (uno dei) terminali di uscita va a massa, la corrente di cortocircuito è più del 50% della corrente nominale del'inverter, il modulo di potenza dell'inverter può essere danneggiato NOTA: La protezione di cortocircuito è fornita per la protezione dell'inverter, non per l'utilizzatore 1. Controllare che il modulo IGBT sia danneggiato 2. Verificare per possibile scarso isolamento della linea di uscita
сFЯ	-	Auto accel/decel fallita	Auto accel/ decel fallita	Verificare che il tipo di motore sia adatto al funzionamento sotto inverter Controllare che l'energia rigenerativa sia troppo alta Il carico può essere cambiato istantaneamente
cE	-	Errore comunicazione	Mancanza di comunicazione	Controllare la connessione RS485 fra l'inverter e l'interfaccia master RS485 Controllare che il protocollo di comunicazione, l'indirizzo, la velocità di trasmissione ecc siano impostati correttamente 3. Utilizzare il corretto calcolo per il checksum 4. Fare riferimento al capitolo 5 per maggiori dettagli
codE	-	Guasto software di protezione	Errore interno	Rendere in fabbrica
AErr	AVI- ACM	Errore segnale analogico	Mancanza segnale ACI	Controllare cablaggio di ACI
FbE	AVI- ACM	Errore segnale feedback PID	Mancanza segnale ACI	Controllare impostazione parametro (Pr.10.01) e cablaggio AVI/ACI Controllare per possibile errore fra il tempo di risposta del sistema e il tempo di campionamento del segnale di feedback PID (Pr.10.08)
PHL	-	Perdita fase	Perdita fase in ingresso	Controllare eventuali morsetti allentati nei cavi di alimentazione
RUE	-	Errore funzione auto tuning	-	Controllare cablaggio fra inverter e motore Riprovare
CP 10	-	Errore di comunicazione time-out sul quadro di controllo o di scheda di potenza	Time-out comunicazione	Premere tasto RESET pre ripristinare i parametri di default Rendere in fabbrica
PEC I	-	Protezione surriscaldamento motore	Possibile surriscaldamento del motore	Controllare se il motore è surriscaldato Controllare impostazione parametri da Pr.07.12 a Pr.07.17
PEC2	-	Protezione surriscaldamento motore	Possibile	Controllare se il motore è surriscaldato Controllare impostazione parametri da Pr.07.12 a Pr.07.17

CARATTERISTICA DELLE SONDE

Le sonde di temperatura utilizzate sono del tipo NTC10K-25°C.


Quando il bulbo della sonda è alla temperatura di 25°C la resistenza elettrica misurabile con un multimetro ai capi della sonda è di circa 10 kW. Il termistore di queste sonde è a coefficiente di temperatura negativo: all'aumentare della temperatura diminuisce il valore della resistenza elettrica.

Per appurare se una sonda è difettosa o interrotta, verificare la corrispondenza tra il valore della resistenza in kW e la temperatura del bulbo in °C secondo la seguente tabella.

Temperatura [°C]	Resistenza [kΩ]	Temperatura [°C]	Resistenza [kΩ]	Temperatura [°C]	Resistenza [kΩ]
0	25,7950	20	12,2110	40	5,7805
1	24,8483	21	11,7628	41	5,5683
2	23,9363	22	11,3311	42	5,3640
3	23,0578	23	10,9152	43	5,1671
4	22,2115	24	10,5146	44	4,9774
5	21,3963	25	10,1287	45	4,7948
6	20,6110	26	9,7569	46	4,6188
7	19,8546	27	9,3988	47	4,4493
8	19,1259	28	9,0539	48	4,2860
9	18,4239	29	8,7216	49	4,1287
10	17,7477	30	8,4015	50	3,9771
11	17,0963	31	8,0931	51	3,8312
12	16,4689	32	7,7961	52	3,6906
13	15,8644	33	7,5100	53	3,5551
14	15,2822	34	7,2343	54	3,4246
15	14,7213	35	6,9688	55	3,2989
16	14,1810	36	6,7131	56	3,1779
17	13,6605	37	6,4667	57	3,0612
18	13,1592	38	6,2293	58	2,9489
19	12,6762	39	6,0007	59	2,8406

Per una verifica attendibile non è indispensabile controllare ogni singolo valore ma è sufficiente controllare alcuni valori a campione. Se lo strumento indica resistenza infinita significa che la sonda è interrotta.

Esempio. Con una temperatura di 20°C sulla sonda, il display dell'ohmetro indicherà circa 12.21 k Ω



MESSA IN FUNZIONE

Messa in funzione

Le operazioni di seguito descritte possono essere effettuate solo da personale adeguatamente addestrato. Per rendere effettiva la garanzia contrattuale, la messa in funzione deve essere eseguita dai centri assistenza autorizzati.

Prima della chiamata si consiglia di verificare che tutte le fasi dell'installazione siano state completate (posizionamento, collegamenti elettrici, collegamenti idraulici).

Operazioni preliminari

ATTENZIONE - Prima di eseguire i controlli di seguito indicati, leggete attentamente la sezione "Sicurezza e manutenzione".

- Verificare che :
- l'unità non abbia subito danni visibili dovuti al trasporto o al posizionamento
- l'unità sia posizionata su una superficie piana e in grado di supportare il suo peso
- gli spazi minimi operativi siano stati rispettati
- le condizioni ambientali siano conformi ai limiti operativi previsti
- i collegamenti idraulici e elettrici siano stati eseguiti correttamente

Controlli elettrici

Verificare che la linea di alimentazione elettrica dell'unità rispetti le normative vigenti. Controllare che i cavi d'alimentazione generale siano d'opportuna sezione, in grado di sopportare l'assorbimento complessivo dell'unità (vedi dati elettrici), e che l'unità sia stata debitamente collegata a terra. Controllare che tutte le connessioni elettriche siano correttamente fissate e tutti i terminali adeguatamente serrati.

Mettere sotto tensione l'unità girando l'interruttore generale in posizione ON. Il display si accenderà alcuni secondi dopo la messa in tensione, controllare che lo stato di funzionamento sia su Std-by o Off (tramite tastiera). Una errata sequenza delle fasi di alimentazione elettrica è immediatamente rilevata dal sequenzimetro (di serie su tutte le unità con alimentazione trifase) e segnalata sul display del controllore. Per eliminare l'errore invertire fra loro due qualsiasi fasi della linea di alimentazione.

Verificare che:

- la tensione di alimentazione della linea di alimentazione sia conforme a quella nominale della macchina
- per le unità con alimentazione trifase, lo sbilanciamento tra le fasi sia inferiore al 2% (un valore superiore causa un eccessivo assorbimento di corrente in una o più fasi dando luogo a possibili danneggiamenti delle parti elettriche dell'unità)

NOTA. Esempio di calcolo dello sbilanciamento delle fasi

- Leggere il valore delle tre tensione concatenate con l'ausilio di un voltmetro :

tensione concatenata tra le fasi L_1 e L_2 : $V_{1\cdot 2}=390$ V tensione concatenata tra le fasi L_2 e L_3 : $V_{2\cdot 3}=397$ V tensione concatenata tra le fasi L_3 e L_1 : $V_{3\cdot 1}=395$ V

Calcolare la differenza tra il valore minimo e massimo delle tensioni concatenate misurate:

 $\Delta V_{\text{max}} = \max (V_{1-2}; V_{2-3}; V_{3-1}) - \min (V_{1-2}; V_{2-3}; V_{3-1}) = V_{2-3} - V_{1-2} = 397 - 390 = 7 \text{ V}$

- Calcolare il valore medio della tensione concatenata :

 $\Delta_{\text{media}} = (V_{1.2} + V_{2.3} + V_{3.1})/3 = (390 + 397 + 395)/3 = 394 \text{ V}$

- Calcolare il valore dello sbilanciamento percentuale :

 $\Delta V_{max} / V_{media} \times 100 = 7 / 394 \times 100 = 1,78 \% < 2 \%$

Controllare che i collegamenti effettuati a cura dell'installatore siano conformi ai dati qui riportati.

Se presenti, verificare che le resistenze dei carter compressori siano funzionanti, misurando l'incremento della temperatura della coppa dell'olio. La resistenza/e deve essere in funzione per almeno 24 ore prima dell'avviamento del compressore, ed in ogni caso la temperatura della coppa olio deve essere 10 - 15°C superiore alla temperatura ambiente.

ATTENZIONE - Almeno 24 ore prima della messa in funzione dell'unità (o al termine di ciascun periodo di pausa prolungato) l'unità deve essere messa sotto tensione in modo da consentire alle resistenze di riscaldamento del carter dei compressori di far evaporare il refrigerante eventualmente presente nell'olio. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare gravi danni al compressore e comporta il decadimento della garanzia.

Controlli circuito idraulico

Controllare che tutte le connessioni idrauliche siano correttamente eseguite in accordo a quanto indicato nel presente manuale di installazione. Controllare che l'impianto idraulico sia riempito, in pressione e privo d'aria (eventualmente sfiatarlo).

Verificare che eventuali valvole di intercettazione presenti sull'impianto siano correttamente aperte.

Accertarsi che la pompa/e di circolazione sia in funzione e che la portata d'acqua sia sufficiente a chiudere il contatto del pressostato differenziale e/o flussostato.

Accertarsi del corretto funzionamento del pressostato differenziale e/o flussostato: chiudere la valvola di intercettazione all'uscita dello scambiatore a display deve comparire l'allarme di blocco; alla fine riaprire la valvola e resettare il blocco.

Accensione

ATTENZIONE. La messa in funzione dev'essere preventivamente concordata in base ai tempi di realizzazione dell'impianto. Prima dell'intervento del Servizio Assistenza tutte le opere (allacciamenti elettrici e idraulici, caricamento e sfiato dell'aria dall'impianto) dovranno essere state ultimate. Attivare gli organi dell'impianto atti a garantire una portata d'acqua adeguata nel circuito idraulico lato impianto.

Attivare l'unità in raffreddamento o in riscaldamento agendo sulla tastiera a bordo macchina e impostando un set-point tale da richiedere il funzionamento dell'unità.

Controlli circuito frigorifero.

Le vibrazioni, durante il trasporto, possono aver allentato i raccordi: verificare la presenza di eventuali perdite di gas refrigerante in particolar modo in corrispondenza delle prese di pressione, di manometri, trasduttori di pressione, pressostati.

Dopo un breve periodo di funzionamento, controllare il livello di olio nella spia olio del compressore (se presente) e l'assenza di bolle nel vetrino dell'indicatore di liquido (se presente). Il continuo passaggio di bolle di vapore può significare che la carica di refrigerante è insufficiente o che la valvola di espansione non è correttamente regolata. La presenza di vapore nel funzionamento per brevi periodi è tuttavia possibile.

Temperatura di evaorazione e di condensazione

La temperatura satura (dew point) corrispondente alla pressione di condensazione sia circa 10-15°C superiore alla temperatura dell'aria esterna in raffreddamento e circa 5°C superiore alla temperatura dell'acqua prodotta in riscaldamento.

La temperatura satura (dew point) corrispondente alla pressione di evaporazione sia circa 5°C inferiore rispetto alla temperatura dell'acqua prodotta in raffreddamento e circa 5-10°C inferiore alla temperatura dell'aria esterna in riscaldamento.

Surriscaldamento

Verificare il surriscaldamento confrontando la temperatura letta con un termostato a contatto posto sull'aspirazione del compressore, con la temperatura mostrata sul manometro di bassa pressione (temperatura di saturazione corrispondente alla pressione di evaporazione). La differenza tra queste due temperature dà il valore del surriscaldamento. I valori ottimali sono compresi tra 4 e 8°C.

Sottoraffreddamento

Verificare il sottoraffreddamento confrontando la temperatura letta con un termostato a contatto posto sul tubo all'uscita del condensatore, con la temperatura mostrata sul manometro di alta pressione (temperatura di saturazione corrispondente alla pressione di condensazione). La differenza tra queste due temperature dà il valore del sottoraffreddamento. I valori ottimali sono compresi tra 4 e 5°C; per unità reversibili con sottoraffreddatore in batteria i valori ottimali sono compresi tra 10 e 20°C in funzione alla temperatura aria esterna.

Temperatura di scarico

Se i valori di sottoraffreddamento e surriscaldamento sono regolari, la temperatura misurata nel tubo premente all'uscita del compressore deve essere:

- unità caricate con R410A di 30/40°C superiore alla temperatura di condensazione
- unità caricate con R134a di 15/20°C superiore alla temperatura di condensazione.

Controllo circuito idraulico

la differenza di temperatura fra l'acqua in ingresso e in uscita dallo scambiatore a piastre dell'unità sia compatibile con i limiti previsti.

Controllo parametri elettrici

La corrente assorbita dal compressore e dai ventilatori sia inferiore ai valori massimi consentiti (FLA), indicati nella sezione "Dati tecnici e prestazioni".

Regole fondamentali di sicurezza

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza.

Questo apparecchio non è adatto per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti riguardo l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

È vietato qualsiasi intervento tecnico o di manutenzione prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale del pannello di comando su "Off".

È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione.

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'unità anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica.

È vietato lasciare contenitori e sostanze infiammabili nelle vicinanze dell'unità.

È vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e/o con parti del corpo bagnate o umide.

È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su "Off".

È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Non è garantito il corretto funzionamento a seguito di un incendio; prima di riavviare la macchina contattare un centro di assistenza autorizzato. Se l'unità è equipaggiata con valvole di sicurezza refrigerante, in caso di eccessiva pressione le valvole di sicurezza possono scaricare gas ad alta temperatura in atmosfera. Vento, terremoti ed altri fenomeni naturali di eccezionale intensità non sono stati considerati. In caso di impiego dell'unità in atmosfera aggressiva o con acqua aggressiva consultare la sede.

Rischi residui

La macchina è stata progettata in modo da ridurre al minimo i rischi per le persone e l'ambiente nel quale essa viene installata. Pertanto per eliminare i rischi residui ai quali si va incontro è opportuno conoscere il più possibile della macchina per non incorrere in incidenti che potrebbero causare danni a persone e/o cose.

a. Accesso all'unità

L'accesso all'unità deve essere consentito esclusivamente a personale qualificato, che abbia dimestichezza con questo tipo di macchine, munito sempre delle protezioni antinfortunistiche necessarie (scarpe, guanti, elmetto, ecc..). Inoltre le persone, per operare, devono essere autorizzate dal proprietario della macchina e riconosciute dalla Ditta costruttrice stessa.

b. Elementi di rischio

La progettazione e la costruzione della macchina sono state condotte in modo tale da non generare alcuna condizione di rischio. Rischi residui sono comunque impossibili da eliminare in fase di progettazione, e vengono riportati nella sequente tabella con le indicazioni necessarie per la loro neutralizzazione.

Parte considerata	Rischio residuo	Modalità	Precauzioni
Compressore e tubo di mandata	Ustioni	Contatto con i tubi e/o il compressore	Evitare il contatto usando guanti protettivi
Tubi di mandata, scambiatore recu- pero calore e batteria.	Scoppio	Eccessiva pressione	Spegnere la macchina, controllare il pressostato di altapressione, i ventilatori e il condensatore
Tubi in genere	Ustioni da gelo	Fuoriuscita del refrigerante e contatto con la pelle	Non esercitare tensione sui tubi
Cavi elettrici, parti metalliche	Folgorazioni ustioni gravi	Difetti di isolamento dei cavi poarti metalliche in tensione	Protezione elettrica adeguata (curare la messa a terra)
Batterie di scambio termico	Ferite da taglio	Contatto	Usare guanti protettivi Installare Accessorio "Griglie di Protezione Batteria"
Ventilatori	Ferite da taglio	Contatto	Evitare di inserire le mani o oggetti attraverso le maglie della griglia di protezione ventilatori

Scollegamento e smaltimento

La macchina contiene olio lubrificante e refrigerante per cui, in fase di rottamazione dell'unità, tali fluidi dovranno essere recuperati e smaltiti in accordo con le norme vigenti nel paese dove la macchina è installata.

Durante la fase di scollegamento quindi evitare versamenti o perdite in ambiente del gas frigorifero e dell'acqua dell'impianto se trattata con additivi o sostanze incongelabili.

La macchina non deve essere abbandonata in fase di rottamazione, ma può essere immagazzinata anche all'aperto con i circuiti gas, acqua ed elettrici integri e chiusi.

Per lo smantellamento e smaltimento, consegnare l'unità ai centri specializzati ed autorizzati che provvederanno in accordo con le norme nazionali vigenti in materia.

Manutenzione gruppo ventilante

Trasmissione

Per soddisfare la maggior parte delle esigenze di installazione i ventilatori centrifughi a doppia aspirazione installati sull'unità sono accoppiati ai motori elettrici con un sistema di trasmissione costituito da cinghia, motore elettrico, puleggia ventilatore fissa e puleggia motore variabile. Tutti i componenti, dimensionati per essere affidabili e a ridotta manutenzione, necessitano comunque di verifiche ad intervalli regolari al fine di evitare la necessità di spiacevoli manutenzioni straordinarie.

Cinghie

Verificare l'allineamento delle cinghie con le pulegge del motore e del ventilatore. Per quelle a diametro variabile occorre sempre riferirsi al centro delle gole e non al bordo delle pulegge. Per correggere l'allineamento occorre allentare i bulloni di fissaggio dei piedi del motore e spostarli lungo le asole della slitta fino ad ottenere l'allineamento. Solo se si raggiunge l'estremità delle asole, spostare anche la slitta lungo i supporti di fissaggio. Verificare che la cinghia non sia sollevata e che non tocchi il fondo della gola delle pulegge e qualora ne siano previste due, che non abbiano una lunghezza diseguale. Verificare la corretta tensione della cinghia. Una tensione insufficiente è causa di slittamenti con conseguenti surriscaldamenti e sensibile riduzione della durata di servizio. Al contrario una tensione eccessiva sottopone la cinghia a sforzi superiori a quelli ammessi con conseguente riduzione della durata della stessa, eccessivo carico sviluppato ai supporti e riduzione delle ore di funzionamento dei cuscinetti.

La tensione della cinghia può essere variata agendo sulla vite senza fine della slitta, sulla quale è posizionato il motore elettrico, con una chiave a tubo o fissa. Se non si possiedono strumenti specifici per la misura della tensione delle cinghie, si può seguire il metodo approssimato riportato di seguito.

Misurare il tratto libero L, per ogni cinghia.

Applicare mediante dinamometro, a metà di L, una forza F perpendicolare capace di provocare una freccia D di 1,5 mm per ogni 100 mm di lunghezza L.


Verificare che la forza applicata F sia di circa 35÷40 N (3.5 ÷ 4 kg).

• L = interasse pulegge [mm]

• F = forza [N]

D = scostamento elastico [mm]

 $D = L \times 0.015$



Pulegge

Evitare le condizioni di seguito elencate che porterebbero a deterioramenti precoci delle pulegge (sia fisse che variabili).

- mancanza di allineamento, mancanza di parallelismo, rotture, usura elevata e mancanza di eccentricità
- polveri, grasso, sporcizia e anche un alto tasso di umidità che provocherebbe formazione di condensa. Tali sostanze depositandosi tra le superfici della cinghia e quelle delle pulegge possono portare il sistema a lavorare in condizioni anomale.

Per le pulegge ad una gola, allentare le viti di bloccaggio del disco mobile e ruotarlo sul mozzo filettato controllando con la cinghia l'ottenimento del diametro primitivo desiderato. Oliare leggermente la filettatura in caso di difficoltà di scorrimento. Bloccare uniformemente le viti, controllare l'allineamento della trasmissione, rimontare la cinghia e porla correttamente in tensione.

Verificare periodicamente lo stato di usura delle gole. La vita operativa delle pulegge dipende principalmente dalla corretta esecuzione delle operazioni di allineamento della trasmissione e tensionamento delle cinghie. Dopo un certo periodo di funzionamento si riscontrerà comunque un grado di usura tale da alterare le caratteristiche geometriche delle gole (generalmente più evidente nella puleggia di diametro minore) ed una parallela riduzione di durata delle cinghie. In tal caso occorrerà sostituire la puleggia più alterata o l'intera trasmissione.

Motore elettrico

Una pulizia periodica del motore elettrico assicura un prolungamento della sua vita in quanto aumenta la possibilità da parte della carcassa di dissipare il calore generatosi. Le feritoie passaggio aria di raffreddamento vanno tenute sempre libere al passaggio dell'aria. Gli intervalli di ispezione e manutenzione dipendono dalle effettive condizioni di funzionamento e ambientali.

Scheda di sicurezza refrigerante R410A

1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' FORNITRICE

Scheda Nr FRIG 8
Prodotto R-410A
Identificazione della società fornitrice RIVOIRA SpA

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI Sostanza / Preparato Preparato

Componenti / Impurezze Contiene i seguenti componenti :

Difluorometano (R32) 50 % in peso

Pentafluoroetano (R125) 50 % in peso

CEE Nr Non applicabile per le miscele

Nome commerciale

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli Gas liquefatto.

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile

per la respirazione.

Una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento.

Può causare aritmia cardiaca.

4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Inalazione Non somministrare alcunché a persone svenute.

Portare all'aria aperta.

Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario.

Non somministrare adrenalina o sostanze similari.

Contatto con gli occhi Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un

medico.

Contatto con la pelle Lavare subito abbondantemente con acqua. Togliersi immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Ingestione Via di esposizione poco probabile.

5 MISURE ANTINCENDIO

Pericoli specifici Aumento della pressione.

Prodotti di combustione pericolosi
Mezzi di estinzione utilizzabili
Metodi specifici
Acidi alogeni, tracce di alogenuri di carbonile.
Si possono usare tutti i mezzi di estinzione conosciuti.
Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.

Mezzi di protezione speciali Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 MISURE CONTRO LE FUORIUSCITE ACCIDENTALI DI PRODOTTO

Protezioni individuali Evacuare il personale in aree di sicurezza. Prevedere una ventilazione adeguata. Usare mezzi di

protezione personali

Protezioni per l'ambiente Evapora. Metodi di rimozione del prodotto Evapora.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione e immagazzinamento Assicurare un sufficiente ricambio di aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. Utilizzare unica-

mente in locali ben ventilati. Non respirare vapori o aerosol. Chiudere accuratamente i contenitori e

conservarli in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare nei contenitori originali.

Prodotti incompatibili Esplosivi, materiali infiammabili, perossidi organici.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione personale Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse.

Parametri di controllo Difluorometano (R32): Limiti di esposizione raccomandati: AEL (8h e 12h TWA) = 1000 ml/m3

Pentafluoroetano (R125): Limiti di esposizione raccomandati: AEL (8h e 12h TWA) = 1000 ml/m3 Per il salvataggio, e per i lavori di manutenzione in serbatoi, usare un apparato respiratore autonomo.

Protezione delle vie respiratorie

Per il salvataggio, e per i lavori di manutenzione in serbatoi, usare un apparato respiratore autonomo.

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile

per la respirazione. Occhiali protettivi totali.

Protezione delle mani Guanti di gomma. Misure di igiene Non fumare.

9 PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Protezione degli occhi

Densità relativa, gas (aria=1) Più pesante dell'aria.

Solubilità in acqua (mg/l) Non conosciuta, ma ritenuta molto bassa.

Aspetto Gas liquefatto incolore.
Odore Simile all'etere.
Punto di accensione Non si infiamma.

10 STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità e reattività Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

Materie da evitare Metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, sali di metallo granulato, Al, Zn, Be ecc. in polvere.

Prodotti di decomposizione pericolosi Acidi alogeni, tracce di alogeni di carbonile.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Effetti locali Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore TLV (1000 ppm) possono causare effetti nar-

cotici. Inalazione di prodotti di decomposizione ad alta concentrazione possono causare insufficienza

respiratoria (edema polmonare).

Tossicità a lungo termine

Non ha mostrato effetti cancerogeni, teratogeni o mutageni negli esperimenti su animali.

Effetti specifici

Una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento. Può causare aritmia cardiaca.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Effetti legati all'ecotossicità Pentafluoroetano (R125)

Potenziale di riscaldamento globale degli halocarburi; HGWP (R-11 = 1) = 0.84

Potenziale di depauperamento dell'ozono; ODP (R-11 = 1) = 0

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso. Utilizzabile con ricondizionamento. I recipienti

depressurizzati dovrebbero essere restituiti al fornitore.

Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

14 INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

Designazione per il trasporto GAS LIQUEFATTO N.A.S

(DIFLUOROMETANO, PENTAFLUOROETANO)

 UN Nr
 3163

 Class/Div
 2.2

 ADR /RID Nr
 2, 2°A

 Nr pericolo ADR/RID
 20

Etichetta ADR Etichetta 2 : gas non tossico non infiammabile.

CEFIC Groupcard 20g39 - A

Altre informazioni per il trasporto Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso

di incidente o emergenza.

Prima di iniziare il trasporto accertarsi che il carico sia ben assicurato e : assicurarsi che la valvola del contenitore sia chiusa e non perda;

assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito sia correttamente montato;

assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato e vi sia adeguata via di ventila-

zione;

assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

Il prodotto non deve essere etichettato secondo la direttiva 1999/45/CE.

Osservare le normative sotto indicate, relativi aggiornamenti e modifiche in quanto applicabili :

Circolari n.46/79 e 61/81 del Ministero del Lavoro: Rischi connessi all'utilizzo di prodotti contenenti ammine aromatiche

D.L. n.133/92 : Normative relative agli scarichi delle sostanze pericolose nelle acque

D.L. n.277/91 : Protezione dei lavoratori dal rumore, piombo e amianto

Legge 256/74, D.M. 28/1/92, D.Lgs. n.52 del 3/2/97, D.M. del 28/4/97 e successive modifiche: Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati e delle sostanze pericolose

DPR n.175/88, successive modifiche e aggiornamenti : Attività con rischi di incidenti rilevanti (Legge Seveso)

DPR n.203/88 : Emissioni in atmosfera DPR n.303/56 : Igiene del lavoro

D.P.R n.547/55: Normativa relativa alla prevenzione degli infortuni

D.Lgs. n.152 del 11/5/99 : Protezione delle acque

16 ALTRE INFORMAZIONI

Utilizzi raccomandati Refrigerante

In alta concentrazione può provocare asfissia. Conservare in luogo ben ventilato. Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le suddette informazioni si basano sul nostro attuale know-how e descrivono il prodotto secondo le esigenze di sicurezza. Non rappresentano tuttavia una garanzia ed un'assicurazione delle qualità in senso giuridico. Ognuno risponde personalmente nell'osservanza di tali norme.

Primo soccorso

- Allontanare l'infortunato dall'esposizione e tenerlo al caldo e a riposo.
- · Se necessario somministrare ossigeno.
- Praticare, se necessario, la respirazione artificiale.
- In caso di arresto cardiaco effettuare il massaggio cardiaco esterno.
- · Richiedere immediatamente assistenza medica.

Contatto con la pelle:

- Far sgelare, lavando immediatamente e abbondantemente con acqua tiepida le zone interessate.
- · Togliere gli indumenti contaminati (in caso di ustioni da gelo possono aderire alla pelle) se non sono attaccati alla pelle.
- · Richiedere, se necessario, assistenza medica.

Contatto con gli occhi:

- Lavare immediatamente con soluzione fisiologica per lavaggio oculare o acqua pulita, tenendo scostate le palpebre almeno per 10 minuti.
- Richiedere, se necessario, assistenza medica.

Ingestione:

- Non provocare il vomito. Se l'infortunato è cosciente far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200,300 ml d'acqua.
- Richiedere immediatamente assistenza medica.
- · Non somministrare adrenalina o farmaci simpaticomimetici in seguito ad esposizione, per il rischio di aritmia cardiaca.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fluido frigorifero si rimanda alle schede tecniche di sicurezza disponibili presso i produttori di refrigeranti.

Norme generali di manutenzione

La manutenzione è estremamente importante per il funzionamento dell'impianto e il regolare mantenimento dell'unità nel tempo. In conformità al Regolamento europeo CE 303/2008, si ricorda che imprese e tecnici addetti a interventi di manutenzione, riparazione, controllo perdite e recupero/riciclo gas refrigeranti devono essere CERTIFICATI in accordo alle norme locali.

La manutenzione deve essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza e dei suggerimenti indicati nel manuale a corredo dell'unità. La manutenzione ordinaria consente di mantenere l'efficienza dell'unità, ridurre la velocità di deterioramento cui ogni apparecchiatura è soggetta nel tempo e raccogliere informazioni e dati per capire lo stato di efficienza dell'unità e prevenire possibili guasti.

Per manutenzioni straordinarie o nel caso sia necessaria la riparazione dell'unità rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza specializzato riconosciuto dalla ditta costruttrice ed utilizzare parti di ricambio originali.

In conformità al Regolamento europeo CE 1516/2007 è necessario predisporre un "registro dell'apparecchiatura".

Prevedere comunque un libretto di macchina (non fornito) che consenta di tenere traccia degli interventi effettuati sull'unità; in questo modo sarà più semplice programmare adequatamente i vari interventi e sarà facilitata una eventuale ricerca quasti.

Riportare sul libretto: data, tipo di intervento effettuato, descrizione dell'intervento, misure effettuate, anomalie segnalate, allarmi registrati nello storico allarmi, ecc...

Manutenzione ordinaria

Le operazioni di controllo sull'unità di seguito descritte non richiedono conoscenze tecniche specifiche, e si riassumono in semplici controlli ad alcuni dei componenti dell'unità.

La tabella sotto riportata elenca i controlli consigliati da effettuarsi e la freguenza con cui sono da effettuarsi.

Prevedere controlli ed interventi più ravvicinati in caso di utilizzi pesanti (continuativi oppure altamente intermittenti, prossimi ai limiti di funzionamento ecc...) o critici (servizio indispensabile come data center, ospedale ecc...)

DESCRIZIONE	SETTIMANALE	MENSILE	SEMESTRALE
Controllo visivo della struttura dell'unità			•
Controllo impianto idraulico		•	
Controllo impianto elettrico		•	
Controllo sezione condensante/evaporante ventilata		•	
Controllo scambiatore/i acqua			•
Controllo filtro/i acqua		•	
Controllo pompe di circolazione			•
Lettura e registrazione dei parametri di lavoro	•		

· Controllo visivo della struttura dell'unità

Nel verificare lo stato delle parti costituenti la struttura dell'unità porre particolare attenzione alle parti soggette ad ossidazione. Nel caso si presentassero inizi di ossidazione trattare con vernici atte ad eliminare o ridurre tale fenomeno. Verificare il fissaggio della pannellatura esterna dell'unità.

Cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale.

• Controllo impianto idraulico

Verificare visivamente che il circuito idraulico non presenti punti di perdita. Verificare che i filtri acqua siano puliti.

• Controllo impianto elettrico

Verificare che i cavi di alimentazione dell'unità non presentino lacerazioni, screpolature o alterazioni tali da comprometterne l'isolamento.

• Controllo sezione condensante/evaporante ventilata

ATTENZIONE: Lo scambiatore a pacco alettato è costruito con alette di alluminio o altro materiale sottile quindi il contatto anche accidentale può provocare ferite da taglio.

Batteria condensante/evaporante

E importante, data la funzione di tale componente, che la superficie dello scambiatore sia libera da possibili ostruzioni provocate da corpi che possono ridurre la portata aria del ventilatore e quindi le prestazioni dell'unità. Le possibili operazioni da effettuarsi sono:

- rimuovere con l'ausilio di una spazzola o manualmente tutte le impurità tipo carta, foglie, ecc. che possono ostruire la superficie della batteria:
- nel caso i corpi si siano depositati sull'alettatura e la rimozione manuale risultasse difficoltosa, utilizzare un getto di aria in pressione o di acqua sulla superficie in alluminio della batteria avendo cura di orientare il getto in senso verticale alla batteria per non danneggiare le alette e nel senso opposto al moto dell'aria indotto dal ventilatore:
- pettinare la batteria con apposito attrezzo utilizzando l'appropriata spaziatura del pettine per alette nel caso ci siano parti dell'alettatura piegate o schiacciate.

Elettroventilatori elicoidali

Effettuare un'ispezione visiva per controllare lo stato del fissaggio dell'elettroventilatore alla griglia di supporto e di quest'ultima alla struttura dell'unità. Controllare i cuscinetti del ventilatore e la chiusura delle scatole coprimorsetti e dei pressacavi. Cuscinetti deteriorati e cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale.

· Controllo scambiatore/i acqua

Gli scambiatori devono garantire il massimo scambio termico possibile quindi devono essere liberi da incrostazioni o sporco che ne possono ridurre l'efficienza; verificare che nel tempo non aumenti la differenza di temperatura fra acqua in uscita e temperatura di evaporazione/condensazione, se la differenza supera 8-10°C è necessario procedere con la pulizia lato acqua dello scambiatore, tenendo presente le seguenti indicazioni: la circolazione dell'acqua deve essere in direzione opposta a quella abituale, la velocità del fluido non deve superare di 1,5 volte quella nominale, utilizzare acqua o prodotti moderatamente acidi per il lavaggio e solo acqua pulita per il successivo risciacquo.

· Controllo filtro/i acqua

Verificare la pulizia dei filtri acqua ed eliminare eventuali impurità che ostruiscono il corretto flusso d'acqua, contribuendo all'aumento delle perdite di carico e quindi dei consumi energetici delle pompe. Fare riferimento anche alla sezione "Collegamenti idraulici".

• Controllo delle pompe di circolazione

Verificare assenza di perdite acqua, lo stato dei cuscinetti, la chiusura delle scatole coprimorsetti e dei pressacavi. Cuscinetti deteriorati e cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale.

· Lettura e registrazione dei parametri di lavoro

Tale controllo può essere effettuato grazie ai manometri (se installati) dei circuiti frigoriferi e ai manometri e termometri (se installati) dei circuiti idraulici dell'unità (evaporatore + recupero, se presente).

NOTA BENE:

PER IL CARICO/SCARICO ACQUA DELL'IMPIANTO FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE "COLLEGAMENTI IDRAULICI".

ATTENZIONE

A seguito di interventi di manutenzione straordinari sul circuito frigorifero con sostituzione di componenti, prima di riavviare la macchina, eseguire le seguenti operazioni:

- Porre la massima attenzione nel ripristinare la carica di refrigerante indicata nella targhetta della macchina.
- Aprire tutti i rubinetti presenti nel circuito frigorifero.
- Collegare correttamente l'alimentazione elettrica e la messa a terra.
- Controllare le connessioni idrauliche.
- Controllare che la pompa dell'acqua funzioni correttamente.
- Pulire i filtri dell'acqua.
- Controllare che le batterie alettate non siano sporche od ostruite.
- Verificare la corretta rotazione dei ventilatori.
- Verificare il corretto intervento dei dispositivi di sicurezza con particolare attenzione al pressostato differenziale acqua e/o flussostato acqua.

NOTE

